


Váš HTC Legend  
Stručná referenční  
příručka



## Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující:

### Dobijte baterii

Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie telefonu je důležité, abyste ji nevyjímali. Pokud tak učiníte, mohlo by to poškodit telefon. Rovněž telefon nerozebírejte. (V opačném případě to způsobí neplatnost záruky.)

### Zvolte si vhodný tarif

Váš telefon může spotřebovat velkou šířku pásma internetového připojení velmi rychle. Než začnete svůj telefon používat, důrazně doporučujeme, abyste si pohovořili se svým mobilním operátorem o tarifech datových služeb. Pokud využíváte standardní datové služby, mohou vaše náklady výrazně vzrůst. Přechod na paušální datové služby může být mnohem levnější.

### Informujte se o zákonech na ochranu soukromí

Některé země mají přísné zákony týkající se toho, jak a kdy můžete nahrávat soukromé rozhovory. Před spuštěním nahrávání o tom například musíte osobu, se kterou hovoříte, nejprve informovat. Je vhodné zjistit, jaké zákony platí v zemi, kde funkcí nahrávání ve svém telefonu používáte.

### Nakonec několik důležitých informací od našeho právního týmu (OMEZENÍ ŠKOD)

V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese společnost HTC ani její přidružené společnosti v žádném případě odpovědnost vůči vám či jiné straně za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, ať jsou jakékoli, vzniklé ve vztahu ke smlouvě nebo jejímu porušení či jinak, kromě jiného včetně úrazů, ztráty zisku, ztrátu dobré pověsti, ztrátu obchodních příležitostí, ztrátu dat nebo zisku bez ohledu na předvídatelnost výše uvedeného nebo na to, zda společnost HTC nebo její přidružené společnosti byly informovány o možnosti vzniku takových škod. V žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost společnosti HTC nebo jejich přidružených společností částku obdrženou od vás, bez ohledu na právní teorii, na základě které je tento nárok vznesen. Výše uvedení nijak neovlivňuje zákonná práva, která nelze odvolat.

Tato stručná referenční příručka vám pomůže začít používat telefon. V této stručné referenční příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Poznámky



Důležité informace



Tipy



Bezpečnostní upozornění

Úplnou uživatelskou příručku a další užitečné zdroje informací naleznete na webových stránkách společnosti HTC, na adrese [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## Obsah


1. Obsah balení	4
2. Seznamte se s telefonem	4
3. Než zapnete telefon	5
4. Začínáme	8
5. Přidání kontaktů	9
6. První volání	10
7. HTC Sense	11
8. Připojení k Internetu	13
9. Použití zpráv	16
10. Buďte v kontaktu s přáteli	17
11. Přenášení souborů pomocí telefonu	17
12. Synchronizace telefonu s počítačem	18
13. Zálohování	21
14. Obnovení továrního nastavení	22
15. Tipy pro odstraňování poruch	23

## 1. Obsah balení


Zde je uveden obsah balení:

- Telefon
- Baterie
- Kabel USB
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Karta microSD™
- Napájecí adaptér
- Tato stručná referenční příručka

## 2. Seznamte se s telefonem




### 3. Než zapnete telefon




#### 1 Sejměte spodní kryt

Podržte telefon čelem směrem dolů, pak pravým a levým palcem zatačte na dolní kryt a sejměte jej.




#### 2 Otevřete kryt prostoru pro baterii

Otevřete kryt prostoru pro baterii překlopením do otevřené polohy z pravé strany.




#### 3 Vložte kartu SIM

1. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkosným rohem směrem ven.
2. Zasuňte kartu až nadoraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.




#### 4 Vložte kartu microSD

1. Vložte kartu microSD do slotu zlatenými kontakty orientovanými dolů.
2. Zasuňte kartu až nadoraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.




#### 5 Vložení baterie

1. Vložte baterii do telefonu přístupnými měděnými kontakty napřed. Volně přístupné měděné kontakty by měly být při zasouvání baterie umístěny vpravo.
2. Zasuňte baterii až nadoraz.




#### 6 Uzavřete kryt prostoru pro baterii.

1. Nasadte kryt prostoru pro baterii zpět na místo a uzavřete jej.
2. Lehce zatlačte na kryt prostoru pro baterii dolů, až zaklapne a zajistí se.



### 7 Nasaďte zpět spodní kryt

1. Vyrovnajte dva výčnĚlky pod spodním krytem se dvěma otvory na dolní stranĚ telefonu.
2. Nasaďte spodní kryt na telefon, pak jej zatlačte, až zaklapne na vyhrazenĚm místě a zajistí se.



### 8 Dobijte baterii

1. Připojte napájecí adaptér do konektoru SUB na dolní stranĚ telefonu.
2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie. Úplné nabití baterie bude trvat asi tři hodiny.

Po vložení karty SIM, baterie, karty microSD a nabití baterie jste připraveni k prvnímu zapnutí telefonu. Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** na telefonu.

Čtěte dál a začněte zjišťovat, co můžete s telefonem dělat.

## 4. Začínáme

---

Když zapnete telefon poprvé, zobrazí výukové programy a provede vás nastavením emailových účtů a oblíbených sociálních sítí. Můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a dokončit nastavení, nebo nastavení přeskočit a dokončit jej jindy.

1. Některá data a nastavení jsou automaticky zálohována na paměťovou kartu. Pokud data a nastavení automaticky zálohovat na paměťovou kartu nechcete, zrušte zaškrtnutí pole a pak klepněte na tlačítko **OK**.
2. Vyberte jazyk, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Telefon nejprve nastaví připojení síť GPRS/3G, MMS a WAP automaticky, na základě vaší karty SIM.
4. Telefon zobrazí výukový program popisující způsob používání klávesnice na obrazovce. Postupujte jednotlivými kroky výukového programu a naučte se používat klávesnici na obrazovce. Klepněte na položku **Přeskočit** a vynechte výukový program.
5. Na obrazovce Připojení k Internetu vyberte způsob, kterým se chcete připojovat k Internetu a pak klepněte na tlačítko **Další**.
6. Pokud se v dosahu nacházejí sítě Wi-Fi, budete dotázáni, zda se k některé síti Wi-Fi chcete připojit. Klepněte na tlačítko **Další** a pak na bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, nebo zrušte zaškrtnutí pole **Připojit k síti Wi-Fi** a nakonec klepněte na tlačítko **Další** a nastavte své připojení k síti Wi-Fi později.
7. Některé funkce telefonu, například Počasí nebo Footprints vyžaduje navigační službu Google, která automaticky stanoví naši aktuální polohu. Na obrazovce Svolení se sběrem dat o poloze můžete vybrat, zda povolíte navigační službě Google



shromažďovat informace o své poloze. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole, pak klepněte na tlačítko **Další**.

Tato služba může vyžadovat další poplatky vašemu poskytovateli připojení za přenesená data. Tuto službu můžete zapnout nebo vypnout později v nastavení telefonu.

- Na obrazovce **Nastavit účty** zvolte typ účtu, který chcete nastavit a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Klepněte na tlačítko **Přeskočit** a nastavte účty později.

Po ukončení nastavení účtů klepněte na tlačítko **Další**.

- Na obrazovce **Nastavit sociální sítě** zvolte typ účtu sociální sítě, například Facebook® a Twitter™, které chcete mít přístupné ze svého telefonu. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu své sociální sítě. Klepněte na tlačítko **Přeskočit** a nastavte účty sociální sítě později.

Jakmile dokončíte nastavení svých účtů, klepněte na položku **Další** na obrazovce **Nastavit sociální sítě**.


- Závěrečná obrazovka zobrazuje, kde můžete získat další informace o používání telefonu. Klepněte na položku **Dokončit**.

## 5. Přidání kontaktů

---

Existuje několik způsobů, jak přidat do telefonu kontakty.

### Importování všech kontaktů z karty SIM



- Na obrazovce **Plocha** klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
- Na kartě **Vše** klepněte na položku **MENU**. Pak klepněte na položku **Import/Export** > **Importovat z karty SIM**.



Pokud v telefonu používáte účet Google nebo Exchange ActiveSync, musíte klepnout na typ kontaktu, který chcete zařadit do kategorie importovaných kontaktů.

3. Na obrazovce Vybrat kontakty pro import stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Importovat vše**.

### Přidání nového kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** klepněte na položku **Přidat nový kontakt**.
3. Klepněte na pole **Jméno**, zadejte křestní jméno a příjmení a pak klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku  a skryjte klávesnici na obrazovce, pak klepněte na pole **Zobrazovaný název**, nakonec zvolte způsob, jak se má jméno kontaktu zobrazovat v seznamu.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.
6. Zvolte položku **Účet kontaktu**, ve kterém kontakt vytvoříte.
7. Zadejte zbylé kontaktní informace do odpovídajících polí.
8. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

### Synchronizace kontaktů z jiných zdrojů

Svůj telefon můžete rychle a bezproblémově synchronizovat s kontakty na účtu Google, v aplikacích Microsoft Office Outlook, Outlook Express, Exchange ActiveSync a dokonce na účtu Facebook. Podívejte se na celou uživatelskou příručku na našich webových stránkách, [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support), a informujte se o celém postupu.

## 6. První volání

---

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon** v dolní části obrazovky.
2. Vytočte číslo nebo kontakt, který chcete volat a pak klepněte na **Volat**.  
Když klepáte na klávesy v telefonu, obrazovka zobrazí shody nalezené v telefonu a protokolu volání, na základě stisknutých kláves.
3. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

## 7. HTC Sense

Objevte HTC Sense™ ve svém telefonu, intuitivní, bezproblémový zážitek postavený na třech základních principech – Udělej to po svém, Zůstaňte nablízku a Objevte nečekané.

### Prizpůsobená obrazovka Plocha

Obrazovku Plocha je možné výrazně přizpůsobit, roztáhnout mimo výchozí šířku a získat tak dostatek prostoru pro přidání informací, které jsou pro vás nejdůležitější, a nástrojů či aplikací, které vám usnadní život. K dispozici je sedm obrazovek, které lze roztáhnout vlevo a vpravo na displeji telefonu.



Posouváním prstu doleva nebo doprava přejdete na další části rozšířené obrazovky Plocha.

NEBO


Klepněte na obrazovku a zobrazte obrazovku Plocha, rozšířenou obrazovku Plocha a pak klepněte na miniaturu obrazovky a přejděte přímo na vybranou obrazovku.



Kdykoliv můžete stisknout tlačítko PLOCHA, bez ohledu na to, co s telefonem děláte a vrátit se přímo na obrazovku Plocha.

### Widgety

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. K dispozici je široký výběr widgetů pro váš telefon; pokud to však nestačí, můžete si další stáhnout z webu a přidat je na obrazovku Plocha.

Chcete-li přidat widget na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko , pak zvolte možnost **Udělátko**.

## Scény

Nemůžete se rozhodnout, jak nastavit obrazovku Plocha? Podívejte se do složky **Scény**, kterou jsme do telefonu nainstalovali. Scény jsou předvolená rozvržení obrazovky Plocha, které lze rychle použít. Chcete-li zkontrolovat předvolby, na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Scény**.

Po výběru předvolby ji můžete uzpůsobit a uložit jako novou scénu.

1. Obrazovku Plocha lze přizpůsobit změnou tapety. Můžete také přidat widgety, zkrácené příkazy a další.
2. Po dokončení přizpůsobení stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Scény**.
3. Vyberte možnost **Aktuální (neuloženo)**, pak klepněte na možnost **Uložit**.
4. Zadejte **Název scény**, pak klepněte na **Hotovo**.



Uživatelskou scénu můžete přejmenovat nebo odstranit. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Přizpůsobit > Scény**. V nabídce **Moje scény** klepněte na scénu a podržte ji, pak proveďte požadovanou změnu.

## Lidé

Zvýhodněte lidi, kteří jsou pro vás nejdůležitější. Váš telefon organizuje veškerou textovou komunikaci, emaily, stav Facebooku, online fotoalba a protokoly telefonních hovorů s kontakty na jednom místě.

Klepněte na jméno kontaktu a přehledně se zobrazí veškerá nedávná komunikace s danou osobou.

## Friend Stream

Zjednodušte své účty na sociálních sítích prostřednictvím Friend Stream. Pomocí služby Friend Stream můžete zveřejnit, co máte právě na mysli, současně na všech sociálních sítích, zobrazit aktualizace stavu a tweety a procházet fotografie z účtů sociální sítě.

## Zprávy



Přihlaste se k odběru zpráv a buďte stále informováni o Internetu. Zprávy monitorují kanály RSS z oblíbených zpravodajských serverů, blogů atd., a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty.

## Microsoft Exchange ActiveSync

Nyní můžete používat svůj telefon a současně uchovat svůj pracovní email a další informace v bezpečí. Telefon je vybaven vylepšenou podporou zabezpečení systému Exchange, například ochranou hesla a Vzdáleným mazáním.

Můžete také nastavit stav Mimo kancelář přímo z telefonu. Svůj globální firemní adresář budete mít snadno přístupný a budete moci kontaktovat uživatele, jejichž kontaktní údaje nemáte v telefonu.

## 8. Připojení k Internetu

---

Telefon vám zpřístupňuje celý Internet. Můžete se připojit online pomocí datového připojení nebo připojení Wi-Fi.

### Použití datového připojení

Je to jednoduché. Když zapnete telefon poprvé (se zasunutou kartou SIM), měl by se automaticky připojit k datové službě operátora mobilní sítě.

Pokud připojení neproběhne automaticky, můžete vyzkoušet dvě možnosti.


- **Zkontrolujte, zda je zapnuté datové připojení.**  
Může se jednat o případ, kdy datové připojení pouze není zapnuté. Kontrola zapnutí:
  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
  2. Klepněte na položku **Bezdrátová síť & sítě**, zvolte zaškrťávací pole **Mobilní síť** a zapněte připojení.
- **Zkontrolujte, zda je vybrána správná mobilní síť.**
  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
  2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení mobilní sítě > Provozovatelé sítě** nebo **Názvy přístupových bodů**.

### Použití Wi-Fi

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová síť & sítě**.
2. Vyberte zaškrťávací pole **Wi-Fi** a zapněte tak síť Wi-Fi. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zobrazí se názvy sítě a nastavení zabezpečení všech detekovaných sítí Wi-Fi.
4. Klepněte na položku **Síť Wi-Fi** a připojte se k ní. Pokud zvolíte otevřenou síť, budete připojeni automaticky. Pokud zvolíte zabezpečenou síť, zadejte klíč a klepněte na položku **Připojit**.

## Procházení webových stránek

Prohlížeč v telefonu procházení stránek velmi usnadňuje a činí jej zábavným.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Prohlížeč**.
2. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
3. Zadejte webovou adresu. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek. Klepněte na adresu a přejděte přímo na danou webovou stránku, nebo pokračujte v zadávání webové adresy dle svého výběru a pak klepněte na tlačítko Enter .
4. Na webové stránce pomocí prstových gest procházejte webovou stránku nebo použijte přiblížení nebo oddálení.

Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku po webové stránce.




Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na webové stránce.

## 9. Použití zpráv

---

Zpřístupněte si emailové účty přímo z telefonu.

### Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na **Pošta**.
2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.





Pokud typ účtu, který chcete nastavit, ještě není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání podrobností. Připravte si informace o serveru příchozích/odchozích zpráv, ušetříte tak čas. Tyto informace vám sdělí poskytovatel emailových služeb, pokud je ještě neznáte.

3. Zadejte **E-mailovou adresu** a **Heslo** pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Zadejte **Název účtu** a **Vaše jméno**, pak klepněte **Dokončit nastavení**.



Můžete si také nastavit účet Exchange ActiveSync. Viz také kapitola Email v uživatelské příručce na našich webových stránkách, kde jsou další pokyny.

### Odeslání emailové zprávy


1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Vytvořit**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  - Zadat emailové adresy přímo do pole **Pro**. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.
  - Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **OK**.



- Zadejte předmět a potom vytvořte zprávu.
- Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## 10. Buďte v kontaktu s přáteli

Váš telefon má vše potřebné, abyste mohli setrvat v kontaktu se svými přáteli online. Lidé a Friend Stream vám poskytují přímý přístup ke všem nejoblíbenějším sociálním sítím. Můžete aktualizovat svůj status na síti Facebook, podívat se na svá fotoalba online a sledovat tweety na Twitteru. Funkce je integrovaná a skutečně snadno se používá.



Viz také kapitola Sociální sítě v uživatelské příručce na našich webových stránkách, kde získáte další informace o funkci Friend Stream, síti Facebook a Peep (klient Twitter ve vašem telefonu).

## 11. Přenášení souborů pomocí telefonu

Vezměte si s sebou své soubory, kamkoliv cestujete. S telefonem můžete otevírat soubory aplikací Word, Excel, PowerPoint a soubory PDF. Můžete také poslouchat hudbu a zobrazovat svou obrazovou galerii fotografií a video nahrávek.



Před zkopírováním souborů do telefonu budete muset připojit kartu microSD.

1. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Když se zobrazí dialogové okno **Připojit k počítači**, zvolte **Disková jednotka** a pak klepněte na položku **Hotovo**.
3. V počítači je připojený telefon rozpoznán jako odpojovatelný disk. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Zkopírujte soubory na paměťovou kartu.
5. Po zkopírování souborů odpojte telefon podle požadavků použitého operačního systému počítače pro bezpečné odebrání telefonu.
6. Otevřete Oznamovací panel telefonu, pak klepněte na možnost **Vypnout úložiště USB**. Po zobrazení výzvy klepněte na položku **Vypnout**.
7. Odpojte telefon od počítače.

## 12. Synchronizace telefonu s počítačem

---

K synchronizaci kontaktů aplikace Outlook, Outlook Express nebo kalendáře mezi počítačem a telefonem můžete použít aplikaci HTC Sync.

### Instalace aplikace HTC Sync dodávané s kartou microSD

K instalaci použijte instalační program HTC Sync, který se dodává na dodané paměťové kartě microSD.

1. Zkontrolujte, zda je karta microSD zasunuta do telefonu.
2. Připojte telefon do počítače pomocí kabelu USB, který byl dodán k telefonu.
3. Na displeji telefonu se zobrazí obrazovka **Připojit k počítači**. Klepněte na položku **Disková jednotka** a pak

na tlačítko **Hotovo**.

- Počítač bude s telefonem pracovat podobně, jako by to byl odpojovatelný disk (stejně jako s diskem USB). Otevřete tento odpojovatelný disk, abyste si prohlédli, co se na kartě microSD nachází.
- Zkopírujte soubor HTCSync.exe do svého počítače.
- Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Upozornění**. Pak klepněte na položku **Vypnout úložiště USB** a klepněte na **Vypnout**. Nyní můžete odpojit telefon od počítače.
- Na počítači poklepejte na soubor HTCSync.exe, postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci HTC Sync.

## Nastavení aplikace HTC Sync

Po instalaci nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala váš telefon.

- Připojte telefon k počítači.
- Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnosti **HTC Sync** a pak na **Hotovo**. Telefon se pokusí vyhledat aplikaci HTC Sync v počítači, což může několik sekund trvat.



Pokud telefon zobrazuje zprávu, že nemůže nalézt aplikaci HTC Sync, zkuste odpojit kabel USB a pak jej připojit, pak opakujte krok 2.

- Když telefon aplikaci HTC Sync nalezne, zobrazí Průvodce připojením k telefonu. Klepněte na tlačítko **Další**.
- Zadejte název telefonu, pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.
- Zkontrolujte ikonu HTC Sync v počítači. Pokud je zelené barvy, znamená to, že telefon je spojen s počítačem a aplikace HTC Sync telefon rozpoznala.



6. Poklepejte na zelenou ikonu HTC Sync. Pak klepněte na ikonu **Synchronizovat nyní** (nebo **Manažer synchronizace > Nastavení**).
7. V Průvodci nastavením synchronizace klepněte na tlačítko **Další**.
8. V několika následujících dialogových oknech zvolte, zda se má synchronizovat aplikace Outlook nebo Outlook Express, zvolte typ synchronizovaných informací (kontakty nebo kalendář) a vyberte automatickou synchronizaci s telefonem.
9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

### Automatická synchronizace telefonu s počítačem

Nejprve proveďte následující kroky a ujistěte se, že telefon je automaticky synchronizován s počítačem:

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Vývoj**.
2. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole **Ladění USB**.

Kdykoliv se pokusíte připojit telefon k počítači, spustí se synchronizace automaticky.

### Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync, abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače. Po nainstalování nejnovější aktualizace postupujte znovu podle kroků uvedených v části "Nastavení aplikace HTC Sync" a nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznávala a synchronizovala se s vaším telefonem.

## 13. Zálohování

---

Ztráta dat je jednou z nejvíce frustrujících věcí, která se vám může stát, proto jsme se snažili zajistit, že k tomu nikdy s vaším telefonem nedojde. S pomocí funkce automatického zálohování telefonu získáváte důvěru, že data neztratíte.



Pro zálohování dat budete muset připojit kartu microSD.

### Kontrola, zda je zapnuto automatické zálohování

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Soukromí > Zálohovat data**.
3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole **Zálohovat data**.

Telefon zhotoví zálohu následujících dat:

- Textové zprávy a zprávy MMS
- Slovník klávesnice
- Záložky prohlížeče
- Nastavení

Viz také kapitola Zálohování v uživatelské příručce na našich webových stránkách, kde je uveden úplný seznam typů informací, které může váš telefon zálohovat na paměťovou kartu microSD a jak je obnovit zpět do telefonu.

## 14. Obnovení továrního nastavení

---

Potřebujete začít úplně znovu? Pokud předáváte telefon jiné osobě, nebo pouze chcete začít znovu od nuly, můžete telefon resetovat na výchozí (tovární) nastavení. Není to však krok, který by bylo lehké provést. Obnovení továrního nastavení telefonu odstraní veškerá vaše data, včetně aplikací, které jste si stáhli nebo nainstalovali. Tato operace vrací telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.



Před obnovením výchozího továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

### Resetování telefonu prostřednictvím nastavení

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku MENU, pak na **Nastavení > Utajení > Obnovení továrních dat**.
2. Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na položku **Resetovat telefon**, pak na **Vymazat vše**.

### Resetování telefonu pomocí tlačítek telefonu

1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko POWER.
2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **VYMAZAT ÚLOŽIŠTĚ**, pak stiskněte tlačítko POWER.
4. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.

Resetování telefonu na výchozí tovární nastavení neodstraní obsah karty microSD.

## 15. Tipy pro odstraňování poruch

---

Pokud budete mít někdy problémy s používáním telefonu, zde nabízíme možnosti, jak některé problémy napravit.

- Zkontrolujte, zda je v telefonu dostatek volného místa ke spuštění aplikací.

Chcete-li zkontrolovat volné místo, přejděte na obrazovku Plocha, klepněte na MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Karta SD a úložiště v telefonu**.

- Vymažte data a vyrovnávací paměť aplikací.

Chcete-li vymazat data a vyrovnávací paměť, přejděte na obrazovku Plocha, klepněte na MENU a potom na položky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.

- Odinstalujte všechny aplikace třetích stran.

Chcete-li odinstalovat aplikace třetích stran, přejděte na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace**.

- Pokud telefon nereaguje na příkazy, vyjměte baterii, počkejte tři sekundy, znovu vložte baterii a zapněte telefon. Nebo si zazálohujte důležitá data a obnovte výchozí tovární nastavení telefonu.

Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení telefonu, na obrazovce PLOCHA klepněte na položku MENU, pak na **Nastavení > Utajení > Obnovení továrních dat**.

- Na našich webových stránkách se informujte o dostupnosti aktualizací a tipů: [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).



91H0xxxx-xxM Rev.A