

Uživatelská příručka

BlackBerry 8300 Smartphone

Obsah

Základní informace o řadě BlackBerry	11
Přepínání aplikací	11
Přiřazení aplikace tlačítku Komfort	11
Nastavení informací o vlastníkovi	11
Zapnutí pohotovostního režimu	11
Odkazy	12
Vytvoření odkazu na PIN	12
Základní klávesové zkratky BlackBerry	12
Odstraňování nejběžnějších potíží se zařízením BlackBerry	12
Klávesové zkratky	15
Základní klávesové zkratky BlackBerry	12
Klávesové zkratky pro aplikaci telefon	15
Klávesové zkratky pro fotoaparát a videokameru	15
Klávesové zkratky pro média	16
Klávesové zkratky pro zprávy	16
Klávesové zkratky pro zadávání textu	17
Klávesové zkratky pro hledání	18
Klávesové zkratky pro přílohy	18
Klávesové zkratky pro prohlížeč	19
Klávesové zkratky pro práci s mapou	19
Klávesové zkratky pro kalendář	20
Telefon	21
Základní informace o telefonu	21
Tísňová volání	23
Hlasitost	23
Hlasová pošta	24
Rychlá volba	25
Konferenční hovory	25
ID volajícího	26
Protokoly hovorů	27
Čekání hovorů	29
Předávání hovorů	29
Blokování hovorů	31
Pevná volba	32
Vytáčení s předvolbou	34
Podpora TTY	35
Více telefonních čísel	35
Možnosti telefonu	36

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon.....	15
Odstraňování problémů s aplikací telefon.....	39
Hlasové vytáčení	41
Navázání hovoru pomocí hlasového příkazu.....	41
Vytáčení čísla pobočkové stanice pomocí hlasového příkazu.....	41
Kontrola vlastního telefonního čísla hlasovým příkazem.....	41
Kontrola úrovně bezdrátového pokrytí hlasovým příkazem.....	41
Kontrola úrovně nabití baterie hlasovým příkazem.....	41
Změna jazyka hlasového vytáčení.....	41
Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy.....	42
Vypnutí hlasových výzev.....	42
Nastavení možností přehrávání pro hlasové vytáčení.....	42
Nastavení úrovně citlivosti shod pro hlasové příkazy.....	42
Zlepšení hlasového rozpoznání čísel.....	43
Odstraňování problémů s hlasovým vytáčením.....	43
Fotoaparát a videokamera.....	45
Pořízení snímku	45
Přiblížení nebo oddálení předmětu.....	45
Zobrazení počtu zbývajících snímků.....	45
Změna velikosti hledáčku pro snímek.....	45
Nahrávání videa.....	45
Zobrazení množství paměti pro nahrávání videa.....	46
Možnosti fotoaparátu a videokamery.....	46
Klávesové zkratky pro fotoaparát a videokameru.....	15
Odstraňování problémů s fotoaparátem a videokamerou.....	48
Média.....	49
Přenos a stahování multimediálních souborů.....	49
Přehrávání multimediálních souborů a nahrávání hlasových zpráv.....	51
Správa multimediálních souborů.....	54
Zobrazení snímků.....	58
Správa obrázků.....	59
Možnosti paměťové karty.....	61
Klávesové zkratky pro média.....	16
Odstraňování problémů s multimédií.....	63
Zprávy.....	65
Základní informace o zprávách.....	65
E-mailové zprávy.....	70
Zprávy PIN.....	77

Textové zprávy SMS	78
Zprávy MMS.....	82
Možnosti seznamu zpráv.....	86
Klávesové zkratky pro zprávy.....	16
Odstraňování problémů se zprávami.....	91
Zadávání textu.....	95
Základní informace o vkládání textu.....	95
Metody zadávání textu.....	97
Kontrola pravopisu.....	99
Vlastní slovník.....	100
Automatický text.....	102
Klávesové zkratky pro zadávání textu.....	17
Odstraňování problémů se zadáváním textu.....	104
Hledání.....	105
Zprávy, přílohy a webové stránky.....	105
Data organizéru.....	107
Klávesové zkratky pro hledání.....	18
Přílohy.....	109
Základní informace o přílohách.....	109
Přílohy s dokumenty.....	111
Přílohy s tabulkami.....	111
Přílohy obsahující média.....	113
Přílohy s prezentacemi.....	113
Příloha s kontaktem ve formátu vCard.....	114
Klávesové zkratky pro přílohy.....	18
Odstraňování problémů s přílohami.....	115
Synchronizace.....	117
Synchronizace.....	117
Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť.....	117
Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť.....	117
Podmínky: Bezdrátová synchronizace dat.....	118
Synchronizace dat organizéru přes bezdrátovou síť.....	118
Konflikty synchronizace.....	118
Správa konfliktů sloučení e-mailu.....	118
Správa konfliktů synchronizace dat.....	119
O zálohování a obnovení dat zařízení.....	119
Podmínky: Bezdrátová obnova dat.....	119
Odstranění všech dat zařízení.....	119

Vyprázdnění složky odstraněná pošta v počítači z vašeho zařízení.....	120
Odstraňování problémů se synchronizací.....	120
Prohlížeč.....	123
Základní informace o prohlížeči.....	123
Záložky prohlížeče.....	127
Webové kanály.....	129
Možnosti prohlížeče.....	131
Zabezpečení prohlížeče.....	134
Výsledky prohlížeče.....	137
Klávesové zkratky pro prohlížeč.....	19
Odstraňování problémů s prohlížečem.....	139
Aplikace.....	141
Přidání aplikace.....	141
Zobrazit vlastnosti aplikace.....	141
Odstranění aplikace od jiného dodavatele.....	141
Obdržení výzvy pro zadání hesla zařízení před přidáním aplikace.....	141
Zobrazení velikosti databáze aplikace.....	141
Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software.....	142
Podmínky: Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť.....	142
Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software.....	142
Návrat k předchozí verzi softwaru BlackBerry Device Software.....	143
Odstranění předchozí verze softwaru BlackBerry Device Software.....	143
Odstraňování problémů s aplikacemi.....	143
Mapy.....	145
Základní informace o aplikaci mapa.....	145
Navigace.....	146
Záložky Mapy.....	147
Možnosti mapy.....	148
Klávesové zkratky pro práci s mapou.....	19
Odstraňování problémů s mapami.....	150
Technologie GPS.....	151
Technologie GPS.....	151
Zjištění polohy pomocí systému GPS.....	151
Znemožnění ostatním uživatelům zjistit vaši polohu.....	151
Odstraňování problémů s technologií GPS.....	152
Kontakty.....	153
Základní informace o kontaktech.....	153

Přizpůsobení kontaktů.....	155
Kategorie.....	156
Poštovní seznamy.....	158
Více adresářů.....	159
Telefonní seznam SIM karty.....	160
Možnosti seznamu kontaktů.....	161
Odstraňování problémů s kontakty.....	162
Kalendář.....	163
Základní informace o kalendáři.....	163
Schůzky.....	165
Možnosti kalendáře.....	167
Více kalendářů.....	170
Klávesové zkratky pro kalendář.....	20
Odstraňování problémů s kalendářem.....	171
Úkoly.....	173
Základní informace o úkolech.....	173
Kategorie.....	156
Možnosti seznamu úkolů.....	176
Poznámky.....	179
Základní informace o poznámkách.....	179
Kategorie.....	156
Možnosti seznamu poznámek.....	181
Budík.....	183
O aplikaci budík.....	183
Zapnutí budíku.....	183
Utlumení alarmu budíku.....	183
Kalkulátor.....	185
Použití kalkulátoru.....	185
Převody jednotek.....	185
Technologie Bluetooth.....	187
Základní informace o technologii Bluetooth.....	187
Možnosti technologie Bluetooth.....	189
Odstraňování problémů s technologií Bluetooth.....	193
Datum a čas.....	195
Nastavení data a času.....	195

Automatické získání data a času z bezdrátové sítě.....	195
Odstraňování problémů s datem a časem.....	195
Oznamovací profily.....	197
Základní informace o oznámeních.....	197
Upozornění diodou LED.....	199
Vlastní oznámení.....	200
Odstraňování problémů s oznamovacím profilem	202
BlackBerry Messenger.....	205
Kontakty.....	205
Konverzace.....	207
Dostupnost.....	210
Obrazovka a klávesnice.....	211
Podsvícení.....	211
Možnosti zobrazení.....	211
Možnosti klávesnice.....	213
Motivy.....	214
Odstraňování problémů se zobrazením.....	215
Jazyk.....	217
Změna jazyka pro zobrazení.....	217
Přidání jazyka pro zobrazení.....	217
Odstanění jazyka pro zobrazení.....	217
Jazyk pro zadávání textu.....	217
Změna zadání jazyka pro vstupy.....	98
Přepínání metod zadávání textu.....	98
Vypnutí klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu.....	218
Změna možností vstupu u technologie SureType.....	218
Změna jazyka hlasového vytáčení.....	41
Nastavení možností zobrazení kontaktů.....	161
Odstraňování problémů s jazyky.....	219
Bezdrátové síťové pokrytí.....	221
Zjištění informací o indikátorech úrovně bezdrátového pokrytí.....	221
Vypnutí bezdrátového připojení	221
Indikátory připojení k síti.....	221
Zapnutí oznámení bezdrátového pokrytí.....	200
Kontrola úrovně bezdrátového pokrytí hlasovým příkazem.....	41
Seznam preferovaných bezdrátových sítí.....	222
Přidání bezdrátové sítě do seznamu preferovaných bezdrátových sítí.....	222

Změna pořadí preferovaných bezdrátových sítí.....	223
Odstranění bezdrátové sítě ze seznamu preferovaných bezdrátových sítí.....	223
Vypnutí datové služby.....	224
Roaming.....	224
Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím.....	224
Ověření stavu síťových připojení a služeb.....	225
Odstraňování problémů s bezdrátovým pokrytím.....	225
Napájení, baterie a paměť.....	227
Vypnutí zařízení.....	227
Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení.....	227
Kontrola úrovně nabití baterie.....	227
Kontrola úrovně nabití baterie hlasovým příkazem.....	41
Restartování zařízení.....	227
Prodloužení životnosti baterie.....	228
Zobrazení dostupné paměti na zařízení.....	228
Doporučené postupy: Optimalizace výkonu zařízení.....	228
SIM karta.....	231
Telefonní seznam SIM karty.....	160
Přidání kontaktu na kartu SIM	160
Kopírování kontaktů ze SIM karty do adresáře.....	160
Kopírování kontaktů z adresáře na SIM kartu.....	160
Změna kontaktu na SIM kartě.....	161
Odstranění kontaktu ze SIM karty.....	161
Uložení zpráv SMS na SIM kartě.....	80
Zabezpečení SIM karty.....	233
Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN.....	233
Změna čísla PIN karty SIM.....	233
Změna zobrazení jména pro telefonní číslo.....	233
Zabezpečení.....	235
Základní informace o zabezpečení.....	235
Správce hesel.....	236
Šifrování.....	239
Vyčištění paměti.....	240
Certifikáty.....	242
Certifikační servery.....	248
Paměti klíčů.....	249
Karty Smart Card.....	252
Softwarové tokeny.....	255
Klíče PGP.....	256

Bezpečnostní autotesty.....	256
Ověření zabezpečovacího softwaru	256
Odstraňování problémů se zabezpečením.....	256
Ovládání aplikací od jiných dodavatelů.....	259
Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů.....	259
Vynulování oprávnění pro připojení pro aplikace od jiných dodavatelů	259
Přímé připojení k Internetu pro aplikace od jiných dodavatelů.....	259
Nastavení přímého připojení k Internetu pro aplikaci od jiného dodavatele.....	259
Nastavení povolení pro aplikaci od jiného dodavatele.....	260
Povolení připojení aplikací od jiných dodavatelů.....	260
Oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů.....	261
Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů.....	261
Hra BrickBreaker.....	263
Hra BrickBreaker.....	263
Kapsle BrickBreaker.....	263
Bodování ve hře BrickBreaker.....	264
Hra BrickBreaker.....	264
Nastavení hlasitosti.....	23
Nastavení rychlosti pátky.....	264
Odeslání skóre na webovou stránku hry BrickBreaker s nejlepšími výsledky.....	265
Prohlédnutí nejlepších skóre na webové stránce hry BrickBreaker.....	265
Knihy služeb.....	267
Knihy služeb.....	267
Přijetí knihy služeb	267
Odstranění knihy služeb.....	267
Odstraňování problémů.....	269
Odstraňování nejběžnějších potíží se zařízením BlackBerry.....	12
Odstraňování problémů s aplikací telefon.....	39
Odstraňování problémů s hlasovým vytáčením.....	43
Odstraňování problémů s fotoaparátem a videokamerou.....	48
Odstraňování problémů s multimédií.....	63
Odstraňování problémů se zprávami.....	91
Odstraňování problémů se zadáváním textu.....	104
Odstraňování problémů s přílohami.....	115
Odstraňování problémů se synchronizací.....	120
Odstraňování problémů s prohlížečem.....	139
Odstraňování problémů s aplikacemi.....	143
Odstraňování problémů s mapami.....	150

Odstraňování problémů s kontakty.....	162
Odstraňování problémů s kalendářem.....	171
Odstraňování problémů s technologií Bluetooth.....	193
Odstraňování problémů s datem a časem.....	195
Odstraňování problémů s oznamovacím profilem	202
Odstraňování problémů se zobrazením.....	215
Odstraňování problémů s jazyky.....	219
Odstraňování problémů s bezdrátovým pokrytím.....	225
Odstraňování problémů se zabezpečením.....	256
Hlášení diagnostiky.....	283
Glosář.....	287
Právní upozornění.....	291

Základní informace o řadě BlackBerry

Přepínání aplikací

1. V jakékoli aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přepnout aplikaci**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Když se aplikace do které chcete přepnout objeví, aplikaci zvýrazněte a stiskněte klávesu **Enter**.
 - Když se aplikace do které chcete přepnout neobjeví, zvýrazněte položku **Domovská obrazovka** a stiskněte klávesu **Enter**.

Přiřazení aplikace tlačítku Komfort

Vaše zařízení BlackBerry® je vybaveno jedním tlačítkem Komfort na levé straně zařízení a jedním na pravé straně. Zvolený motiv možná neumožní změnit aplikaci přiřazenou ke klávese Komfort.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Tlačítko Komfort otevře**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení informací o vlastníkovi

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Vlastník**.
2. Zadejte své kontaktní informace.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zapnutí pohotovostního režimu

Pokud právě nehovoříte, lze zapnout pohotovostní režim, aby nedošlo k náhodnému stisknutí kláves v době, kdy zařízení BlackBerry® nepoužíváte.

Přidržte klávesu **Ztlumit**.

Pohotovostní režim vypnete dalším stisknutím tlačítka **Ztlumit**.

Odkazy

Odkazy se v zařízení BlackBerry® zobrazují jako podtržený text. Odkazy mohou odkazovat na různé položky, jako jsou telefonní čísla, webové stránky a e-mailové adresy a můžete je použít pro volání, návštěvu webových stránek nebo pro rychlé sestavení zpráv.

Vytvoření odkazu na PIN

Odkaz na PIN můžete vytvořit ve zprávách, záznamech kalendáře, úkolech nebo poznámkách. Po klepnutí na odkaz můžete odeslat zprávu PIN.

Při zadávání textu napište **pin:** a kód PIN.

Základní klávesové zkratky BlackBerry

- Kurzorem pohybujte otáčením kolečka.
- O obrazovku zpět se posunete stisknutím klávesy **Escape**.
- Na položku v seznamu nebo v nabídce se přesunete zadáním prvního písmene položky.
- Chcete-li políčko zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit, stiskněte klávesu **Space**.
- Hodnoty dostupné v poli zobrazíte stisknutím klávesy **Alt**.
- Chcete-li změnit aplikace, přidržte klávesu **Alt** a stiskněte klávesu **Escape**. Stále přidržte klávesu **Alt** a zvýrazněte aplikaci. Uvolněte klávesu **Alt**.
- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku nebo do seznamu aplikací, stiskněte klávesu **Konec**.
- Zvýrazněnou položku odstraníte stisknutím klávesy **Backspace/Delete**.

Odstraňování nejběžnějších potíží se zařízením BlackBerry

Při stisknutí tlačítka Komfort se neotevře žádná aplikace

Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Klávese přiřadte jinou aplikaci.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

V závislosti na plánu poskytovatele služeb nebo typu e-mailového účtu, spojeného se zařízením BlackBerry® nemusí být některé funkce v zařízení dostupné.

Pokud je zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce pravděpodobně nebyly vaší organizací nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti, objeví se vedle pole možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných na zařízení vám poskytne správce nebo poskytovatel bezdrátových služeb.

Klávesové zkratky

Základní klávesové zkratky BlackBerry

- Kurzorem pohybuje otáčením kolečka.
- O obrazovku zpět se posunete stisknutím klávesy **Escape**.
- Na položku v seznamu nebo v nabídce se přesunete zadáním prvního písmene položky.
- Chcete-li políčko zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit, stiskněte klávesu **Space**.
- Hodnoty dostupné v poli zobrazíte stisknutím klávesy **Alt**.
- Chcete-li změnit aplikace, přidržte klávesu **Alt** a stiskněte klávesu **Escape**. Stále přidržte klávesu **Alt** a zvýrazněte aplikaci. Uvolněte klávesu **Alt**.
- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku nebo do seznamu aplikací, stiskněte klávesu **Konec**.
- Zvýrazněnou položku odstraní stisknutím klávesy **Backspace/Delete**.

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon

- Hovor přijmete stisknutím klávesy **Odeslat**.
- Symbol plus (+) při zadávání telefonního čísla vložíte stisknutím klávesy **O**.
- Pokud chcete k telefonnímu číslu přidat číslo pobočkové stanice, stiskněte klávesu **X**. Zadejte číslo pobočkové stanice.
- Chcete-li přiřadit rychlou volbu klávese, na domovské obrazovce nebo v telefonu klávesu přidržte.
- Chcete-li během hovoru zapnout hlasitý telefon, stiskněte klávesu **Hlasitý telefon**. Chcete-li během hovoru hlasitý telefon vypnout, stiskněte klávesu **Hlasitý telefon**.
- Chcete-li během hovoru přepnout zvukový výstup do náhlavních sluchátek, stiskněte klávesu **Hlasitý telefon**. Chcete-li se přepnout zpět do předchozího zvukového výstupu, stiskněte znovu klávesu **Hlasitý telefon**.
- Chcete-li si poslechnout hlasovou poštu, přidržte klávesu **1**.
- Písmeno do pole telefonního čísla zadáte stisknutím klávesy **Alt** a příslušné klávesy.
- Chcete-li zobrazit seznamu kontaktů v telefonu, přidržte klávesu **Odeslat**.
- Chcete-li v telefonu přepnout mezi telefonními čísly, klepněte na aktivní číslo. Klepněte na telefonní číslo.

Klávesové zkratky pro fotoaparát a videokameru

- Chcete-li pořídit snímek, stiskněte **pravé tlačítko Komfort**.
- Chcete-li předmět před pořízením snímku přiblížit, stiskněte klávesu **Zvýšení hlasitosti**.

- Chcete-li předmět před pořízením snímku oddálit, stiskněte klávesu **Snížení hlasitosti**.
- Chcete-li změnit režim blesku pro snímek nebo zapnout režim pro špatné světelné podmínky pro pořízení videa, stiskněte klávesu **Space**.

Klávesové zkratky pro média

- Chcete-li pozastavit přehrávání videa nebo písničky, stiskněte klávesu **Ztlumit**. Přehrávání písničky nebo videa obnovíte stisknutím klávesy **Ztlumit**.
- Chcete-li se při zobrazování seznamu písniček přesunout k ovládacím prvkům u spodního okraje obrazovky, stiskněte klávesu **Space**.
- Chcete-li přehrát další písničku v určité kategorii, stiskněte klávesu **A**.
- Chcete-li přehrát předchozí písničku v určité kategorii, stiskněte klávesu **P**.
- Chcete-li zvýšit úroveň hlasitosti písničky, vyzváněcích tónů nebo videa, podržte tlačítko **Zvýšení hlasitosti**, dokud nedosáhnete požadované úrovně. Čtyřikrát rychle stiskněte tlačítko **Zvýšení hlasitosti**.
- Obrázek otočíte stisknutím klávesy **L**.
- Chcete-li zvětšit obrázek, stiskněte klávesu **3**. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím klávesy **7**.
- Chcete-li obrázek zmenšit, stiskněte klávesu **9**. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím klávesy **7**.
- Chcete-li obrázek přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte klávesu **1**.

Klávesové zkratky pro zprávy

Ve zprávě

- Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte klávesu **R**.
- Chcete-li odpovědět všem v e-mailové zprávě nebo ve zprávě PIN, stiskněte klávesu **L**.
- Chcete-li předat zprávu dál, stiskněte klávesu **F**.
- Chcete-li zvýrazněnou zprávu uložit do souboru, stiskněte klávesu **B**.
- Chcete-li ve zprávě zobrazit e-mailovou adresu kontaktu, zvýrazněte kontakt v e-mailové zprávě. Stiskněte klávesu **Q**. Chcete-li znovu zobrazit jméno, stiskněte klávesu **Q**.
- Chcete-li po zavření a otevření přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy PIN přejít na poslední pozici kurzoru, stiskněte klávesu **G**.

V seznamu zpráv

- Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, stiskněte klávesu **Enter**.
- Zprávu sestavíte ze seznamu zpráv po stisknutí klávesy **C**.
- Zprávu označíte jako otevřenou nebo neotevřenou stisknutím kláves **Alt** a **U**.
- Chcete-li zobrazit přijaté zprávy, stiskněte klávesu **Alt** a **I**.
- Chcete-li zobrazit odeslané zprávy, stiskněte klávesu **Alt** a **O**.

- Chcete-li zobrazit zprávy hlasové pošty, stiskněte klávesu **Alt** a **V**.
- Chcete-li zobrazit zprávy SMS, stiskněte klávesu **Alt** a **S**.
- Chcete-li zobrazit protokoly hovorů, stiskněte klávesu **Alt** a **P**.
- Chcete-li znovu zobrazit všechny zprávy, stiskněte klávesu **Escape**.

Procházení seznamem zpráv

- Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy **Shift** a klávesy **Space**.
- Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy **Space**.
- Na začátek seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy **H**.
- Na konec seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy **D**.
- Na další datum se přesunete stisknutím klávesy **A**.
- Na předchozí datum se přesunete stisknutím klávesy **P**.
- Na další neotevřenou položku se přesunete stisknutím klávesy **U**.
- Na další související zprávu se přesunete stisknutím klávesy **J**.
- Na předcházející související zprávu se přesunete stisknutím klávesy **K**.

Klávesové zkratky pro zadávání textu

- Tečku vložíte dvojím stisknutím klávesy **Space**. Další písmeno bude velké.
- Velké písmeno zobrazíte přidržením klávesy písmene, dokud se velké písmeno nezobrazí.
- Alternativní znak klávesy zadáte stisknutím klávesy **Alt** a klávesy znaku.
- Znak s diakritikou nebo speciální znak zadáte přidržením klávesy příslušného písmene a otáčením kolečka doleva nebo doprava. Například znak ů zadáte přidržením klávesy **U** a otáčením kolečka doleva, dokud se znak ů neobjeví. Když se znak s diakritikou nebo speciální znak zobrazí, klávesu písmene uvolněte.
- Chcete-li zadat číslo do číselného pole, stiskněte číselnou klávesu. Nemusíte stisknout klávesu **Alt**.
- Chcete-li zadat číslo do textového pole, přidržte klávesu **Alt** a stiskněte číselnou klávesu.
- Režim vkládání číslic zapnete stisknutím klávesy **Alt** a klávesy **levý Shift**. Režim vkládání číslic vypnete stisknutím klávesy **Shift**.
- Režim vkládání velkých písmen zapnete stisknutím klávesy **Alt** a klávesy **pravý Shift**. Režim vkládání velkých písmen vypnete stisknutím klávesy **Shift**.
- Chcete-li přepnout zadávání jazyka pro vstupy, ověřte v možnostech zařízení na obrazovce Jazyk, zda je v poli **Použit klávesovou zkratku pro zadávání jazyka** nastavena hodnota **Ano**. Přidržte klávesu **Alt** a stiskněte klávesu **Enter**. Stále přidržujte klávesu **Alt** a zvýrazněte jazyk. Uvolněte klávesu **Alt**.

Vložení symbolů

- Chcete-li do pole e-mailová adresa vložit symbol zavináče (@) nebo tečky (.), stiskněte klávesu **Space**.

- Chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu **Symbol**. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

Práce s textem

- Řádek textu zvýrazníte stisknutím klávesy **Shift** a otáčením kolečka nahoru nebo dolů.
- Chcete-li text zvýraznit znak po znaku, přidržte klávesu **Shift** a otáčejte kolečkem doleva nebo doprava.
- Výběr textu zrušíte stisknutím klávesy **Escape**.
- Chcete-li při zadávání vyjmout zvýrazněný text, stiskněte klávesu **Shift** a klávesu **Backspace/Delete**.
- Chcete-li při zadávání zvýrazněný text kopírovat, stiskněte klávesu **Alt** a klepněte kolečkem.
- Chcete-li při zadávání vložit zvýrazněný text, stiskněte klávesu **Shift** a klepněte kolečkem.

Klávesové zkratky pro hledání

- Pokud chcete vyhledat kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jméno kontaktu nebo iniciály oddělené mezerou.
- Chcete-li vyhledat text ve zprávě, stiskněte klávesu **H**.
- Chcete-li vyhledat text v příloze nebo na webové stránce, stiskněte klávesu **F**.
- Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu nebo textu a obrázků. Stiskněte klávesu **F**.

Klávesové zkratky pro přílohy

- Chcete-li vyhledat text v příloze, stiskněte klávesu **F**.
- Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy se přesunete stisknutím klávesy **G**.

V tabulce

- Chcete-li se přesunout na určitou buňku, stiskněte klávesu **G**.
- Obsah buňky zobrazíte stisknutím klávesy **Space**.
- Listy přepnete stisknutím klávesy **V**. Zvýrazněte list tabulky. **Stiskněte** klávesu Enter.
- Skryté sloupce nebo řádky zobrazíte stisknutím klávesy **H**. Chcete-li sloupce nebo řádky skrýt, stiskněte klávesu **H**.

V prezentaci

- Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení prezentace, stiskněte klávesu **M**.
- Chcete-li se přesunout na další prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení obrázků. Stiskněte klávesu **N**.
- Chcete-li se přesunout na předchozí prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení obrázků. Stiskněte klávesu **P**.

- Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy s prezentacemi, ověřte, zda prohlížíte prezentaci v zobrazení textu nebo v zobrazení textu a obrázků. Stiskněte klávesu **G**.

Klávesové zkratky pro prohlížeč

- Chcete-li vložit symbol tečky (.) do pole webová adresa, stiskněte klávesu **Space**.
- Lomítko (/) vložíte do pole pro webovou adresu stisknutím klávesy **Shift** a klávesy **Space**.
- Chcete-li ukončit načítání webové stránky, stiskněte klávesu **Escape**.
- Prohlížeč ukončíte přidržením klávesy **Escape**.

Na webové stránce

- Chcete-li přepínat mezi zobrazením Sloupec a zobrazením Stránka, stiskněte klávesu **Y**.
- Chcete-li se přesunout na určitou webovou stránku, stiskněte klávesu **J**.
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím klávesy **V**.
- Seznam záložek otevřete stisknutím klávesy **Z**.
- Záložku přidáte stisknutím klávesy **P**.
- Seznam v poslední době navštívených webových stránek zobrazíte stisknutím klávesy **G**.
- Webovou stránku obnovíte stisknutím klávesy **B**.
- Pokud chcete zobrazit webovou adresu odkazu, zvýrazněte odkaz. Stiskněte klávesu **R**.
- Chcete-li zobrazit adresu url webové stránky, stiskněte **L**.
- Webovou stránku uložíte do seznamu zpráv stisknutím klávesy **U**.
- Pokud chcete použít odkaz, zvýrazněte ho nebo ho pozastavte. **Stiskněte** klávesu Enter.
- Reklamní proužek skryjete stisknutím klávesy **K**. Reklamní proužek zobrazíte stisknutím klávesy **K**.
- Možnosti prohlížeče zpřístupníte stisknutím klávesy **M** v prohlížeči.
- Chcete-li prohlížeč skrýt, stiskněte klávesu **S**.

Procházení webovou stránkou

- Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy **Shift** a klávesy **Space**.
- Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy **Space**.
- Na začátek webové stránky se přesunete stisknutím klávesy **H**.
- Na konec webové stránky se přesunete stisknutím klávesy **D**.

Klávesové zkratky pro práci s mapou

- Chcete-li mapu zvětšit, stiskněte klávesu **I**.
- Chcete-li mapu zmenšit, stiskněte klávesu **O**.
- Chcete-li informace o stavu v horní části mapy zobrazit, stiskněte klávesu **U**. Chcete-li informace o stavu v horní části mapy skrýt, stiskněte klávesu **U**.

- Chcete-li zobrazit informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu **Space**. Chcete-li skrýt informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu **Space**.
- Chcete-li se přesunout do dalšího směru na trase, stiskněte tlačítko **N**.
- Chcete-li se přesunout do předchozího směru na trase, stiskněte tlačítko **P**.

Klávesové zkratky pro kalendář

Potřebujete-li, aby klávesové zkratky byly funkční v režimu zobrazení Den, změňte v poli **Aktivovat rychlé zadávání** v možnostech kalendáře hodnotu na **Ne**.

- Událost naplánujete stisknutím klávesy **C**.
- Do režimu zobrazení Program přepnete stisknutím klávesy **A**.
- Do režimu zobrazení Den přepnete stisknutím klávesy **D**.
- Do režimu zobrazení Týden přepnete stisknutím klávesy **W**.
- Do režimu zobrazení Měsíc přepnete stisknutím klávesy **M**.
- Na další den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím klávesy **Space**.
- Na předcházející den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím kláves **Shift** a **Space**.
- Na aktuální datum se přesunete stisknutím klávesy **T**.
- Chcete-li se přesunout na určité datum, stiskněte klávesu **G**.


Telefon

Základní informace o telefonu

Zjištění vlastního telefonního čísla

V aplikaci telefon se telefonní číslo zobrazí v horní části obrazovky. Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, aktivní telefonní číslo je zobrazeno v horní části obrazovky.

Volání

1. Na domovské obrazovce nebo v telefonu proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte telefonní číslo.
 - Zadejte část jména kontaktu. Zvýrazněte kontakt nebo telefonní číslo.
2. Stiskněte klávesu  .

Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu  .

Přijetí druhého hovoru

1. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přijmout příchozí hovor a přidržet aktuální hovor, klepněte na položku **Přijmout - přidržet aktuální**.
 - Chcete-li přijmout příchozí hovor a ukončit aktuální, klepněte na položku **Přijmout - přerušit aktuální**.

Ztlumení hovoru

Během hovoru stiskněte klávesu **Ztlumit**.

Chcete-li vypnout ztlumení, znovu stiskněte klávesu **Ztlumit**.

Přidržení hovoru

1. Během hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidržet**.

Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Obnovit**.

Zapnutí hlasitého telefonu

Během hovoru stiskněte klávesu **Hlasitý telefon..**

Hlasitý telefon opět vypnete stisknutím klávesy **Hlasitý telefon.**

Při použití hlasitého telefonu nepřidržujte zařízení BlackBerry® blízko uší. Mohli byste si poškodit sluch. Další informace najdete v brožuře Bezpečnostní informace a informace o produktu k zařízení.

Vytáčení čísla pobočkové stanice

1. Stiskněte klávesu **X**.
2. Zadejte číslo pobočkové stanice.

Vytáčení pomocí čísel nebo písmen

Když zadáte do telefonního čísla písmeno, zařízení BlackBerry® vytočí číslo, které je sdruženo s písmenem na klasické telefonní klávesnici.

- Chcete-li zadat číslo, stiskněte číselnou klávesu.
- Chcete-li zadat písmeno, přidržte klávesu **Alt**. Stiskněte klávesu písmena.

Přepínání aplikací během hovoru

1. Během hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Poznámka: Chcete-li po přepnutí do jiné aplikace ukončit telefonní hovor, stiskněte klávesu **Konec**.

Volání pokud je zařízení blokováno

Ověřte, zda je vytáčení z obrazovky Zamknout zapnuto.

1. Na obrazovce Zamknout stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Volat**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte telefonní číslo.
 - Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo.
4. Stiskněte klávesu **Odeslat**.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy **Konec**.

Používání náhlavní soupravy

Pro zařízení BlackBerry® je možné dokoupit volitelnou náhlavní soupravu.

V telefonu lze tlačítkem na náhlavní soupravě přijmout nebo ukončit hovor, nebo zapnout či vypnout ztlumení hovoru během volání. Tlačítko na náhlavní soupravě se dá použít také k navázání hovoru pomocí hlasového příkazu.

V závislosti na konkrétní náhlavní soupravě lze také použít její tlačítko pro pozastavení, obnovu přehrávání nebo přeskočení písně či videa v aplikaci médií, případně k úpravě hlasitosti.

Další informace o použití náhlavní soupravy naleznete v dokumentaci přiložené k soupravě.

Tísňová volání

Tísňová volání

Zařízení BlackBerry® je koncipováno pro umožnění tísňových volání i v případě kdy je zablokováno nebo není vložena SIM karta. Pokud je při zahájení tísňového volání připojení k bezdrátové síti vypnuté, zařízení se do bezdrátové sítě připojí automaticky. Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí bezdrátovou sítí a zobrazí se indikátor bezdrátového pokrytí SOS, lze volat pouze čísla tísňového volání.

Při tísňovém volání lze vytočit pouze oficiální tísňová přístupová čísla (například 911 v Severní Americe nebo 112 v Evropské unii).

Tísňové volání

- Pokud je klávesnice nebo zařízení BlackBerry® odblokováno, zadejte v telefonu číslo pro tísňové volání. Stiskněte klávesu **Odeslat**.
- Pokud je klávesnice zablokována stiskněte klávesu **Enter**. Klepněte na položku **Tísňové volání**. Klepněte na položku **Ano**.

Hlasitost

Nastavení hlasitosti

- Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy **Zvýšení hlasitosti**.
- Hlasitost snížíte stisknutím klávesy **Snížení hlasitosti**.

Změna výchozí hlasitosti pro hovory

Výchozí úroveň hlasitosti pro hovory lze změnit. Vyšší procento znamená vyšší úroveň hlasitosti.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte hodnotu v poli **Výchozí hlasitost hovorů**.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zlepšení kvality zvuku během volání

Kvalitu zvuku můžete změnit jen pro sluchátko na zařízení BlackBerry®.

1. Během hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na možnost **Zlepšit zvuk hovoru**.
3. Vyberte volbu basů nebo výšek.

Zlepšení kvality zvuku všech hovorů

Můžete pouze změnit kvalitu zvuku pro sluchátko na zařízení BlackBerry®.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Zlepšit zvuk hovoru**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Hlasová pošta

Kontrola hlasové pošty

Ověřte, zda máte přístupové číslo hlasové pošty.

V závislosti na vašem motivu můžete mít přístup k poslechu obsahu hlasové pošty z domovské obrazovky.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Volání hlasové pošty**.

Změna přístupového čísla hlasové pošty

Ne-li přístupové číslo hlasové pošty v zařízení BlackBerry® již nastaveno, můžete zadat přístupové číslo pro jiný systém hlasové pošty. Máte-li k zařízení přidruženo více telefonních čísel, přístupové číslo hlasové pošty lze nastavit pouze u aktivního čísla.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Hlasová pošta**.
4. zadejte přístupové číslo hlasové pošty a heslo.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Rychlá volba

Přiřazení rychlé volby ke klávese

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zobrazit seznam rychlých voleb**.
3. Klepněte na nepřirazenou klávesu.
4. Klepněte na položku **Nová rychlá volba**.
5. Klepněte na kontakt.

Změna kontaktu přiřazeného ke klávese rychlé volby

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zobrazit seznam rychlých voleb**.
3. Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit kontakt, který je přiřazen klávese rychlé volby, klepněte na položku **Upravit**. Klepněte na nový kontakt.
 - Chcete-li přiřadit kontakt jiné klávese rychlé volby, klepněte na položku **Přesunout**. Otáčením kolečkem kontakt přiřadíte nové klávese rychlé volby. Klepněte kolečkem.
 - Chcete-li odstranit kontakt ze seznamu rychlé volby, klepněte na položku **Odstranit**.

Konferenční hovory

Navázání konferenčního hovoru

1. Během hovoru stiskněte tlačítko **Odeslat**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo zvýrazněte kontakt.
3. Stiskněte klávesu **Odeslat**.
4. Během druhého hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Připojit**.

Poznámka: Při přidávání více než dvou čísel do konferenčního hovoru přidržte konferenční hovor před voláním dalšího telefonního čísla nebo kontaktu.

Vytvoření odkazu na telefonní číslo pro konferenční hovor

1. Zadejte telefonní číslo pro přemostění konferenčních hovorů.

2. Zadejte znak **X** a přístupový kód.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Rozdělit hovor**.
3. Klepněte na kontakt.

Chcete-li se vrátit ke konferenčnímu hovoru, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Připojit**.

Odpojení kontaktu z konferenčního hovoru

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přerušit hovor**.
3. Klepněte na kontakt.

Opuštění konferenčního hovoru

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje. Konferenční hovor, kterého se účastníte, můžete opustit. Hovor bude pokračovat bez vás.

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přenést**.

ID volajícího

Přidání obrázku ID volajícího ke kontaktu

1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přidat obrázek**.
4. Zvýrazněte obrázek.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Vybrat**.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku **Oříznout a Uložit**.

Změna obrázku ID volajícího u kontaktu

1. Při změně kontaktu zvýrazněte obrázek ID volajícího.

2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Nahradit obrázek**.
4. Zvýrazněte obrázek.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Vybrat**.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku **Oříznout a Uložit**.

Odstranění obrázku ID volajícího ke kontaktu

1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Klepněte na obrázek ID volajícího.
5. Klepněte na položku **Odstranit obrázek**.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Protokoly hovorů

O protokolech hovorů

Protokoly hovorů obsahují datum volání kontaktu, volané telefonní číslo a délku hovoru. Do protokolů hovorů můžete také přidávat poznámky. Protokoly hovorů můžete zobrazit v telefonu nebo, v závislosti na tom jak jste nastavili možnosti protokolování hovorů, v seznamu zpráv. V závislosti na vašem motivu se mohou nepřijaté hovory zobrazit i na domovské obrazovce.

Zařízení BlackBerry® uchovává protokoly hovorů po dobu 30 dnů.

Zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
 2. Klepněte na položku **Možnosti**.
 3. Klepněte na položku **Protokolování hovorů**.
 4. Zvolte možnost typu protokolu hovoru.
- Chcete-li zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv skrýt, zvolte možnost **Žádný**.

Přidání poznámky do protokolu hovoru

1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit historii**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat poznámky**.
6. Zadejte poznámku k hovoru.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna poznámek protokolu hovoru

1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit historii**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit poznámky**.
6. Změňte poznámku protokolu hovoru.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odesílání protokolu hovoru

1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit historii**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Předat dál**.

Odstranění poznámek protokolu hovoru

1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit historii**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit poznámky**.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

7. Klepněte na položku **Vymazat pole**.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Čekání hovorů

Podmínky: Čekání hovorů

- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
- Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.

Zapnutí čekání hovorů

Pokud máte k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, možnosti čekání hovorů lze měnit pouze u aktivního čísla.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Čekání hovorů**.
4. Hodnotu v poli **Čekání hovorů je aktivováno** změňte na **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li čekání hovorů vypnout, hodnotu v poli **Čekání hovorů je aktivováno** změňte na **Ne**.

Předávání hovorů

Předávání hovorů

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb může již být na SIM kartě dostupných více telefonních čísel pro předávání hovorů. Je možné, že nebudete moci tato čísla změnit ani přidat nová čísla. Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, možnosti předávání hovorů lze měnit pouze u aktivního telefonního čísla.

Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Podmínky: Předávání hovorů

- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
- Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.

Předávání hovorů

Zkontrolujte, zda máte jedno nebo více telefonních čísel pro předávání hovorů.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Předávání hovorů**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na telefonní číslo pro předávání hovorů.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Předávání hovorů zastavíte změnou nastavení v poli **Předat dál všechny hovory** na hodnotu **Nepředávat**.

Přidání telefonního čísla pro předávání hovorů

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Předávání hovorů**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Nové číslo**.
6. Zadejte telefonní číslo.
7. Stiskněte klávesu **Enter**.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na položku **Zavřít**.

Změna telefonního čísla pro předávání hovorů

Změnit lze pouze telefonní čísla pro předávání hovorů, která jste přidali.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Předávání hovorů**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit čísla**.
6. Klepněte na telefonní číslo.
7. Klepněte na položku **Upravit**.
8. Změňte telefonní číslo.
9. Klepněte kolečkem.

Odstranění telefonního čísla pro předávání hovorů

Odstranit můžete pouze telefonní čísla pro předávání hovorů, která jste přidali.

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Předávání hovorů**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit čísla**.
6. Klepněte na telefonní číslo.
7. Klepněte na položku **Odstranit**.

Blokování hovorů

Blokování hovorů

Lze blokovat všechny příchozí hovory nebo blokovat příchozí hovory, pouze pokud přistoupíte na jinou bezdrátovou síť.

Lze také blokovat všechny odchozí hovory a všechny odchozí mezinárodní hovory nebo lze blokovat odchozí mezinárodní hovory, pouze pokud přistoupíte na jinou bezdrátovou síť.

Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, možnosti blokování hovorů lze měnit pouze u aktivního telefonního čísla.

Podmínky: Blokování hovorů

- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
- Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.
- Zkontrolujte, zda vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl heslo pro blokování hovorů.

Blokování hovorů

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Blokování hovorů**.
4. Zvýrazněte možnost blokování hovorů.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Aktivovat**.

7. Zadejte heslo pro blokování hovorů.

Chcete-li blokování hovorů zrušit, zvýrazněte možnost blokování hovorů. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Deaktivovat**.

Změna hesla pro blokování hovorů

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Blokování hovorů**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Změnit heslo**.

Pevná volba

Pevná volba

Pokud zapnete pevnou volbu, je možné volat pouze kontakty uvedené v seznamu pevné volby.

Tísňové volání můžete uskutečnit, i když je pevná volba zapnutá a číslo pro tísňové volání není v seznamu pevné volby uvedeno.

Pokud váš plán poskytovatele služeb zahrnuje službu SMS, můžete kontaktům v seznamu pevné volby zasílat zprávy SMS.

Podmínky: Pevná volba

- Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.
- Ověřte, zda vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl kartu SIM s kódem PIN 2.

Zapnutí pevné volby

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Telefonní seznam FDN**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Aktivovat režim FDN**.
6. Zadejte kód PIN2.
7. Klepněte kolečkem.

Chcete-li vypnout pevnou volbu, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Deaktivovat režim FDN**.

Přidání kontaktu do seznamu pevné volby

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Telefonní seznam FDN**.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko **Nový**.
6. Zadejte kód PIN2.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Zadejte jméno a telefonní číslo.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna kontaktu v seznamu pevné volby

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na **Telefonní seznam FDN**.
4. Zvýrazněte kontakt.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Upravit**.
7. Změňte informace kontaktu.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktu ze seznamu pevné volby

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na **Telefonní seznam FDN**.
4. Zvýrazněte kontakt.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vytáčení s předvolbou

O vytáčení s předvolbou

Chcete-li zadat výchozí číslo země a číslo oblasti pro telefonní čísla, můžete změnit možnosti vytáčení s předvolbou. Pokud při navazování hovorů určíte výchozí číslo země a číslo oblasti, potřebujete pouze vytočit kód země a kód oblasti, jestliže se kódy liší od kódů, které jste zadali v možnostech vytáčení s předvolbou.

V možnostech vytáčení s předvolbou můžete také zadat hlavní telefonní číslo organizace, kterou často voláte. Pokud zadáte číslo organizace, můžete rychle zavolat kontakt v organizaci pouze vytočením linky kontaktu. Podobně stačí jen zadat linku kontaktu, když přidáváte kontakt v organizaci do adresáře.

Nastavení výchozího čísla země a čísla oblasti

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Vytáčení s předvolbou**.
4. Nastavte pole **Číslo země** a **Číslo oblasti**.
5. V poli **Délka národního čísla** nastavte výchozí délku telefonních čísel v zemi.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Poznámka: Do výpočtu výchozí délky telefonních čísel zahrňte číslo oblasti a místní číslo, nezahrnujte do něj číslo země nebo národní předčísí pro přímé vytáčení.

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Vytáčení s předvolbou**.
4. Do pole **Číslo** zadejte hlavní telefonní číslo organizace.
5. Nastavte, jak dlouho bude zařízení BlackBerry® čekat před vytočením čísla pobočkové stanice.
6. V poli **Délka čísla pobočkové stanice** nastavte výchozí délku čísel pobočkových stanic.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Podpora TTY

Podpora TTY

Zapnete-li podporu TTY a zařízení BlackBerry® připojíte k zařízení TTY, lze uskutečňovat a přijímat hovory ze zařízení TTY. Zařízení BlackBerry přijaté hovory konvertuje do textu, který lze přečíst na zařízení TTY.

Podmínky: Podpora TTY

- Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.
- Ověřte, zda vaše zařízení TTY pracuje rychlostí 45,45 bitů za sekundu.
- Ověřte, zda jste konektor zařízení TTY zasunuli do zdířky pro náhlavní soupravu zařízení BlackBerry®. Používá-li vaše zařízení TTY pro náhlavní soupravu 2,5mm konektor, musíte pro připojení zařízení TTY k zařízení BlackBerry použít adaptér. Chcete-li získat adaptér, který pro použití s vaším modelem zařízení BlackBerry schválila společnost Research In Motion, navštivte webové stránky www.shopblackberry.com.

Zapnutí podpory TTY

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **TTY**.
4. V poli **Režim TTY** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

V sekci pro zobrazení stavu zařízení se objeví indikátor TTY.

Chcete-li podporu TTY vypnout, v poli **Režim TTY** nastavte hodnotu **Ne**.

Více telefonních čísel

Více telefonních čísel

Vaše SIM karta může podporovat více telefonních čísel nebo může být k zařízení BlackBerry® přiřazeno telefonní číslo poskytnuté poskytovatelem bezdrátových služeb a telefonní číslo hlasové služby Enterprise poskytnuté vaší organizací.

Je-li k zařízení přiřazeno více telefonních čísel, můžete přepínat telefonní číslo, které používáte jako aktivní. Přijímat lze hovory na všechna telefonní čísla přiřazená k zařízení, ovšem volat lze pouze pomocí aktivního telefonního čísla. Během hovoru lze použít pouze aktivní telefonní číslo. Nelze například jeden hovor přidržet a uskutečnit druhý pomocí dalšího telefonního čísla.

Přepnutí aktivního telefonního čísla

1. V možnostech telefonu klepněte na položku **Obecné možnosti**.
2. Změňte pole **Aktivní řádek**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti telefonu

Zapnutí vytáčení ze zamčené obrazovky

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. V poli **Povolit odchozí hovory, pokud jsou blokovány** nastavte hodnotu **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Řazení telefonních čísel nebo kontaktů na obrazovce Telefon

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty řadit podle četnosti používání, nastavte pole **Zobrazení telefonního seznamu** na **Nejčastější**.
 - Chcete-li kontakty řadit abecedně podle jména kontaktu, nastavte pole **Zobrazení telefonního seznamu** na **Jméno**.
 - Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty řadit podle naposledy použitých, nastavte pole **Zobrazení telefonního seznamu** na **Poslední**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty opět řadit podle protokolů hovorů, nastavte pole **Zobrazení telefonního seznamu** na **Protokol hovoru**.

Skrytí nebo zobrazení telefonního čísla při hovoru

Poznámka: Bezdrátová síť může přepsat možnost, kterou jste vybrali.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Požadujete-li skrytí vašeho telefonního čísla, v poli **Omezit moji identitu** nastavte hodnotu **Vždy**.
 - Požadujete-li zobrazení vašeho telefonního čísla, v poli **Omezit moji identitu** nastavte hodnotu **Nikdy**.
 - Požadujete-li, aby o skrytí nebo zobrazení telefonního čísla rozhodla síť, v poli **Omezit moji identitu** nastavte hodnotu **Závislé na síti**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zrušení automatického ukončení hovorů při vložení zařízení do pouzdra

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Automaticky ukončovat hovory** nastavte hodnotu **Nikdy**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Automatické přijímání hovorů při vyjímání zařízení z pouzdra

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Automaticky přijímat hovory** nastavte hodnotu **Mimo pouzdro**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vynulování měřiče času

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Stav**.
3. Klepněte na položku **Poslední hovor** nebo **Hovory celkem**.
4. Klepněte na položku **Vynulovat měřič času**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon

- Hovor přijmete stisknutím klávesy **Odeslat**.
- Symbol plus (+) při zadávání telefonního čísla vložíte stisknutím klávesy **O**.
- Pokud chcete k telefonnímu číslu přidat číslo pobočkové stanice, stiskněte klávesu **X**. Zadejte číslo pobočkové stanice.
- Chcete-li přiřadit rychlou volbu klávese, na domovské obrazovce nebo v telefonu klávesu přidržte.
- Chcete-li během hovoru zapnout hlasitý telefon, stiskněte klávesu **Hlasitý telefon**. Chcete-li během hovoru hlasitý telefon vypnout, stiskněte klávesu **Hlasitý telefon**.
- Chcete-li během hovoru přepnout zvukový výstup do náhlavních sluchátek, stiskněte klávesu **Hlasitý telefon**. Chcete-li se přepnout zpět do předchozího zvukového výstupu, stiskněte znovu klávesu **Hlasitý telefon**.
- Chcete-li si poslechnout hlasovou poštu, přidržte klávesu **1**.
- Písmeno do pole telefonního čísla zadáte stisknutím klávesy **Alt** a příslušné klávesy.
- Chcete-li zobrazit seznam kontaktů v telefonu, přidržte klávesu **Odeslat**.
- Chcete-li v telefonu přepnout mezi telefonními čísly, klepněte na aktivní číslo. Klepněte na telefonní číslo.

Odstraňování problémů s aplikací telefon

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Nelze-li uskutečňovat hovory a je zapnuta pevná volba, zkontrolujte, zda se telefonní číslo kontaktu zobrazuje v seznamu pevné volby, nebo vypněte pevnou volbu.
- Pokud při cestě do zahraničí nezměníte možnosti vytáčení s předvolbou, vytočte celé telefonní číslo včetně kódu země a oblasti.
- Pokud nepřijímáte hovory, zkontrolujte, zda je vypnuté blokování a předávání hovorů.
- Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, ale vy máte pouze jedno číslo, zkontrolujte, zda je toto číslo nastaveno jako primární.

Vlastní telefonní číslo se v telefonu zobrazuje jako Neznámé

Zkuste upravit telefonní číslo na SIM kartě a změňte tak jeho zobrazení v aplikaci telefon. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**. Klepněte na položku **SIM karta**. Zvýrazněte telefonní číslo. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Upravit SIM telefonní číslo**. Zadejte vaše telefonní číslo. Klepněte kolečkem.

Poznámka: Pokud změníte telefonní číslo na SIM kartě, nezmění se telefonní číslo používané zařízením BlackBerry® pro navázání nebo přijímání hovorů.

Nelze kontrolovat hlasovou poštu

Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel a snažíte se kontrolovat hlasovou poštu pomocí klávesové zkratky, zařízení zavolá přístupové číslo hlasové pošty pro aktivní telefonní číslo.

Zkuste zkontrolovat hlasovou poštu pro alternativní telefonní číslo.

Nelze přidat hovor

Je-li k zařízení BlackBerry® přidruženo telefonní číslo hlasové služby Enterprise, hovor skutečněný nebo přijatý pomocí telefonního čísla hlasové služby Enterprise nelze přidat k hovoru skutečněnému nebo přijatému pomocí telefonního čísla poskytnutého poskytovatelem bezdrátových služeb.

Hlasové vytáčení

Navázání hovoru pomocí hlasového příkazu

Používáte-li zařízení podporující technologii Bluetooth®, například soupravu handsfree do vozidel nebo bezdrátovou náhlavní soupravu, zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth tuto funkci podporuje a zda je zařízení podporující technologii Bluetooth sdruženo se zařízením BlackBerry®. Tísňová čísla nelze vytočit pomocí hlasových příkazů.

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Řekněte „**Volání**“ a vyslovte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy **Konec**.

Vytáčení čísla pobočkové stanice pomocí hlasového příkazu

Zkontrolujte, zda jste nastavili možnosti vytáčení s předvolbou.

Čísla pobočkové stanice lze vytáčet jen v rámci společnosti.

Řekněte „**Volat pobočkovou stanicí**“ a vyslovte její číslo.

Kontrola vlastního telefonního čísla hlasovým příkazem

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte „**Kontrola mého čísla**“.

Kontrola úrovně bezdrátového pokrytí hlasovým příkazem

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte „**Kontrola pokrytí**“.

Kontrola úrovně nabití baterie hlasovým příkazem

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte „**Kontrola baterie**“.

Změna jazyka hlasového vytáčení

Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Změňte pole **Jazyk hlasového vytáčení**.

3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Hlasové vytáčení**.
2. V poli **Seznamy voleb** nastavte **Vždy vypnuté**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Jestliže zařízení BlackBerry® nalezne více než jednu možnou položku pro hlasový příkaz, zařízení vybere nejpodobnější položku a bude toto číslo automaticky vytáčet.

Vypnutí hlasových výzev

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte „**Vypnout hlasové výzvy**“.

Nastavení možností přehrávání pro hlasové vytáčení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Hlasové vytáčení**.
2. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li vypnout přehrávání telefonních čísel, v poli **Přehrávání čísel** nastavte hodnotu **Deaktivováno**.
 - Chcete-li vypnout přehrávání kontaktů, v poli **Přehrávání jména** nastavte hodnotu **Deaktivováno**.
 - Chcete-li nastavit rychlost přehrávání kontaktů, nastavte pole **Rychlost přehrávání jména**.
 - Chcete-li nastavit hlasitost přehrávání kontaktů, nastavte pole **Hlasitost přehrávání jména**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení úrovně citlivosti shod pro hlasové příkazy

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Hlasové vytáčení**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pro získání vyššího počtu shod nastavte pole **Citlivost** na **Odmítnout méně**.
 - Pro snížení počtu nesprávných shod nastavte pole **Citlivost** na **Odmítnout více**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zlepšení hlasového rozpoznání čísel

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Hlasové vytáčení**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na funkci přizpůsobení čísel **Adapt Digits**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstraňování problémů s hlasovým vytáčením

Nelze navázat hovor pomocí hlasového příkazu

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Používáte-li zařízení podporující technologii Bluetooth®, například soupravu handsfree do vozidel nebo bezdrátovou náhlavní soupravu, zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth tuto funkci podporuje a zda je zařízení podporující technologii Bluetooth sdruženo se zařízením BlackBerry.
- Je-li klávesnice zamknuta, odemkněte ji.
- Zkontrolujte, zda je jazyk používaný pro hlasové příkazy stejný jako jazyk hlasového vytáčení nastavený v možnostech jazyka. Určité jazyky nemusí být podporovány.






Zařízení nerozeznává jména nebo čísla v hlasových příkazech

Pokuste se provést následující kroky:

- Vyslovte jméno a příjmení kontaktu.
- Při vyslovení hlasového příkazu použijte standardní výslovnost.
- Pokud zařízení BlackBerry® často nerozeznává shody, nastavte úroveň citlivosti shod na odmítnout méně.
- Pokud zařízení BlackBerry® často identifikuje nesprávné shody, nastavte úroveň citlivosti shod na odmítnout více.
- Pro zlepšení hlasového rozpoznání čísel přizpůsobte vytáčení čísel.

Fotoaparát a videokamera

Pořízení snímku

1. V aplikaci fotoaparát klepněte kolečkem.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li pořídit další snímek, klepněte na ikonu .
 - Chcete-li nastavit snímek jako ID volajícího nebo jako pozadí domovské stránky, klepněte na ikonu .
 - Chcete-li snímek přejmenovat nebo uložit, klepněte na ikonu .
 - Chcete-li snímek odeslat, klepněte na ikonu .
 - Chcete-li snímek odeslat, klepněte na ikonu .

Přiblížení nebo oddálení předmětu

Ve fotoaparátu provedte jednu z následujících akcí:

- Pro přiblížení otáčejte kolečkem nahoru.
- Pro oddálení otáčejte kolečkem nahoru.

Zobrazení počtu zbývajících snímků



Pokud v aplikaci fotoaparát nezaujímá hledáček celou obrazovku, zobrazí se přibližný počet snímků, které lze uložit, v levém dolním rohu obrazovky.





Změna velikosti hledáčku pro snímek

V aplikaci fotoaparát stiskněte klávesu **Symbol**.

Nahrávání videa

Ověřte, zda jste vložili paměťovou kartu do zařízení BlackBerry®.

1. V aplikaci videokamera klepněte kolečkem.
2. Chcete-li pozastavit nahrávání, klepněte kolečkem.
3. Provedte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li obnovit nahrávání, klepněte na ikonu .
 - Chcete-li zastavit nahrávání a uložit video, klepněte na ikonu .

- Chcete-li přehrát video, klepněte na ikonu  .
- Chcete-li přejmenovat video, klepněte na ikonu  .
- Chcete-li vymazat video, klepněte na ikonu  .
- Chcete-li odeslat video, klepněte na ikonu  .

Zobrazení množství paměti pro nahrávání videa

V aplikaci videokamera se přibližné množství dostupné paměti pro nahrávání videa objeví v levém dolním rohu obrazovky.

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Změna umístění pro ukládání obrázků nebo videa

1. V aplikaci fotoaparát nebo videokamera stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - V aplikaci fotoaparát změňte obsah polí **Uložit obrázky** a **Složka**.
 - V aplikaci videokamera změňte obsah pole **Složka**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna velikosti hledáčku

Informace o stavu zobrazené ve spodní části obrazovky můžete skrýt, a zobrazit tak předměty pomocí celé obrazovky.

1. Ve fotoaparátu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Režim hledáčku**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna možností pro obrázky nebo videa jako kompenzace pro různé světelné podmínky.

1. Na fotoaparátu nebo videokameře stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

- Abyste změnili výchozí režim blesku pro obrázky, Změňte nastavení v poli **Výchozí nastavení blesku**.
- Chcete-li zapnout režim pro špatné světelné podmínky, změňte nastavení v poli **Videosvětlo**.
- Jako kompenzaci pro aktuální světelné podmínky změňte nastavení v poli **Vyvážení bílé**.

Změna velikosti a formátu videa

1. Ve videokameře stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Formát videa**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení velikosti obrázku

1. Ve fotoaparátu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Nastavte pole **Velikost obrázku**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení kvality snímku

Můžete nastavit jemnost detailů, které fotoaparát na snímku zachytí. Čím jemnější bude rozlišení snímku, tím více paměti bude snímek vyžadovat.

1. Ve fotoaparátu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Nastavte pole **Kvalita snímku**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Použití barevného efektu na snímcích

U pořízených snímků lze použít barevný, hnědý nebo černobílý efekt.

1. Ve fotoaparátu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Barevný efekt**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Klávesové zkratky pro fotoaparát a videokameru

- Chcete-li pořídit snímek, stiskněte **pravé tlačítko Komfort**.
- Chcete-li předmět před pořízením snímku přiblížit, stiskněte klávesu **Zvýšení hlasitosti**.
- Chcete-li předmět před pořízením snímku oddálit, stiskněte klávesu **Snížení hlasitosti**.
- Chcete-li změnit režim blesku pro snímek nebo zapnout režim pro špatné světelné podmínky pro pořízení videa, stiskněte klávesu **Space**.

Odstraňování problémů s fotoaparátem a videokamerou

Nelze uložit obrázky nebo videa

Paměť nebo paměťová karta zařízení BlackBerry® zřejmě nemá dostatek volné paměti pro ukládání obrázků.

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud se pokoušíte uložit obrázek do paměti zařízení, odstraňte ze zařízení stará data nebo zprávy.
- Pokud se obrázek nebo video pokoušíte uložit na paměťovou kartu, odstraňte staré multimediální soubory.
- V možnostech aplikace fotoaparát ověřte, zda v poli **Kvalita snímku** není nastavena hodnota **Vynikající**. Snímky s vynikající kvalitou potřebují více paměti než snímky s kvalitou dobrou nebo normální.
- Zvětšete maximální velikost paměti dostupné pro obrázky.

Osvětlení tmavne nebo se vypíná

Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 procent, osvětlení se ztlumí aby se šetřila energie baterie. Při nízkých teplotách, pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 procent, se osvětlení může vypnout.

Některé pořízené snímky jsou rozmazané

Za špatných světelných podmínek může fotoaparát nedostatek expozice kompenzovat nižší rychlostí závěrky. Pokud fotoaparátem pohnete před cvaknutím závěrky, snímek může být rozmazaný. Pokud fotoaparát používá nižší rychlost závěrky a hledáček nezaujímá celou obrazovku, ve spodní části obrazovky se objeví vykřičník.

Média

Přenos a stahování multimediálních souborů

Přenos souborů médií

Zařízení BlackBerry® lze připojit k počítači pro přenos souborů mezi zařízením a počítačem nebo lze použít technologii Bluetooth® pro odeslání multimediálních souborů nebo příjem multimediálních souborů ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Připojíte-li zařízení k počítači, lze přenášet soubory mezi paměťovou kartou a počítačem pomocí režimu velkokapacitní paměti nebo lze multimediální soubory mezi zařízením a počítačem přenášet pomocí nástroje pro správu médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další informace o použití nástroje správce médií získáte v *nápovědě online aplikace Media Manager*.

Pokud jste zapnuli šifrování paměťové karty a přenášíte soubory do paměťové karty pomocí režimu velkokapacitní paměti nebo technologie Bluetooth, zařízení přenesené soubory nezašifruje. Přenášíte-li zašifrované soubory z paměťové karty pomocí režimu velkokapacitní paměti nebo technologii Bluetooth, nelze soubory v počítači nebo v zařízení podporujícím technologii Bluetooth dešifrovat.

Přenos souboru mezi zařízením a počítačem pomocí správce médií Roxio Media Manager

1. Připojte zařízení BlackBerry® k počítači.
2. Otevřete složku BlackBerry® Desktop Manager v počítači.
3. Poklepejte na položku **Správce médií**.
4. Soubor nebo složku přetáhněte z jednoho umístění do druhého.

Další informace o přenosu a správě multimediálních souborů naleznete v nápovědě online, která je dostupná v aplikaci Roxio® Media Manager.

Přenos souboru mezi zařízením a počítačem v režimu velkokapacitní paměti

Ověřte, zda je zapnut režim velkokapacitní paměti.

1. Připojte zařízení BlackBerry® k počítači.
2. V počítači poklepejte na položku **Tento počítač**.
3. V části **Zařízení s vyjímatelnou pamětí** klepněte na **Vyjímatelný disk**.
4. Přetáhněte soubor z jednoho umístění do druhého.

Režim velkokapacitní paměti ukončíte odpojením zařízení od počítače.

Uložení písně nebo videa z webové stránky

1. V prohlížeči klepněte na odkaz na píseň nebo video.
2. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
3. Zadejte název písně nebo videa.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přijímání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth

Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přijmout pomocí Bluetooth**.
4. Klepněte na položku **Ano**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odesílání multimediálního souboru

Při odesílání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth® zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth zapnutá a zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth. Odesílat lze pouze multimediální soubory, které jste přidali.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte multimediální soubor.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Odeslat jako e-mail**
 - **Odeslat jako MMS**
 - **Odeslat pomocí Bluetooth**

Stažení vyzváněcího tónu

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Vyzváněcí tóny**.
2. Klepněte na položku **Všechny vyzváněcí tóny**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Stažení vyzváněcích tónů**.

Stažení pozadí domovské obrazovky

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Stáhnout obrázky**.

Přehrávání multimediálních souborů a nahrávání hlasových zpráv

Přehrávání multimediálního souboru

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Klepněte na píseň, vyzváněcí tón, video nebo hlasovou zprávu.

Přehrávání písně nebo videa na webových stránkách

1. V prohlížeči klepněte na odkaz na píseň nebo video.
2. Klepněte na tlačítko **Otevřít**.

Náhodné přehrávání písní

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přehrát všechny písně v náhodném pořadí, klepněte na položku **Náhodné přehrávání písní**.
 - Chcete-li přehrát všechny písně v kategorii, klepněte na kategorii. Klepněte na píseň. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Náhodné přehrávání**.

Náhodné přehrávání písní přerušíte stisknutím klávesy **Nabídka**. Klepněte na položku **Náhodné přehrávání**.

Pozastavení multimediálního souboru

Při přehrávání písně, videa nebo hlasové zprávy klepněte na ikonu **pozastavit**.

Při obnovení přehrávání písně, videa nebo hlasové zprávy klepněte na ikonu **přehrát**.

Rychlé převíjení mediálního souboru vpřed nebo vzad

1. Při přehrávání písničky, videa nebo hlasové zprávy klepněte na panel průběhu.
2. Otáčejte kolečkem doprava nebo doleva.
3. Klepněte kolečkem.

Přehrávání další nebo předchozí písničky v kategorii

1. Při přehrávání písničky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Další skladba** nebo **Předchozí skladba**.

Opakování multimediálních souborů

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Klepněte na píseň, video nebo hlasovou zprávu.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Opakovat**.

Opakování písničky, videa nebo hlasové zprávy přerušíte stisknutím klávesy **Nabídka**. Klepněte na položku **Opakovat**.

Hledání multimediálního souboru

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. V poli **Najít** zadejte část nebo všechna jména pro píseň, vyzváněcí tón, video nebo hlasovou zprávu.

Přepínání aplikací během písničky

1. Stiskněte klávesu **Konec**.
2. Klepněte na aplikaci.

Pro návrat do aplikace médií stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Nyní je přehráváno**.

Nahrávání hlasové zprávy

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hlasové zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko **Zaznamenat**.
3. Klepněte na ikonu **zaznamenat**.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

- Chcete-li pozastavit nahrávání, klepněte na ikonu **pozastavit**. Chcete-li obnovit nahrávání, klepněte na ikonu **zaznamenat**.
- Chcete-li pozastavit nahrávání, klepněte na ikonu **pozastavit**. Klepněte na ikonu **zastavit**.

Nastavení hlasitosti

- Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy **Zvýšení hlasitosti**.
- Hlasitost snížíte stisknutím klávesy **Snížení hlasitosti**.

Zvýšení hlasitosti

Můžete zvýšit hlasitost písní, vyzváněcích tónů a videa

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte nastavení pole **Zesílení zvuku** na hodnotu **Zapnuto**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zlepšení kvality zvuku multimediálních souborů

Kvalitu zvuku můžete změnit pouze v případě, že se zařízením BlackBerry® používáte stereo sluchátka.

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Ekvalizér** .

Zachování podsvícení při přehrávání videa

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte nastavení pole **Vypnutí automatického podsvícení** na hodnotu **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Používání náhlavní soupravy

Pro zařízení BlackBerry® je možné dokoupit volitelnou náhlavní soupravu.

V telefonu lze tlačítkem na náhlavní soupravě přijmout nebo ukončit hovor, nebo zapnout či vypnout ztlumení hovoru během volání. Tlačítko na náhlavní soupravě se dá použít také k navázání hovoru pomocí hlasového příkazu.

V závislosti na konkrétní náhlavní soupravě lze také použít její tlačítko pro pozastavení, obnovu přehrávání nebo přeskočení písně či videa v aplikaci médií, případně k úpravě hlasitosti.

Další informace o použití náhlavní soupravy naleznete v dokumentaci přiložené k soupravě.

Správa multimediálních souborů

Seznamy skladeb

O seznamech skladeb

Můžete vytvořit jak standardní, tak i automatické seznamy skladeb pro písně. Standardní seznam skladeb vytvoříte ručním přidáváním písní, které jsou na vašem zařízení BlackBerry®. Zadáním kritérií pro interprety, alba nebo žánry písní vytvoříte automatický seznam skladeb. Pokud přidáte na své zařízení píseň, která splňuje kritéria, zařízení ji automaticky přidá do seznamu skladeb. Vedle automatických seznamů skladeb ve vaší frontě seznamů skladeb se zobrazí indikátor.

Vytvoření standardního seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na položku **Nový seznam skladeb**.
4. Klepněte na položku **Standardní seznam skladeb**.
5. Zadejte název seznamu skladeb.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na položku **Přidat písně**.
8. Klepněte na píseň.
9. Další písně lze přidat opakováním kroků 6 až 8.
10. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
11. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vytvoření automatického seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na položku **Nový seznam skladeb**.
4. Klepněte na položku **Automatický seznam skladeb**.
5. Zadejte název seznamu.
6. Klepněte na znaménko plus (+) vedle položek **Interpreti**, **Alba** nebo **Žánry**.
7. Klepněte na interpreta, album nebo žánr.

8. Další kritéria přidáte opakováním kroků 6 a 7.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna automatického seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na automatický seznam skladeb.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li přidat interpreta, album nebo žánr, klepněte na znaménko plus (+) vedle **Interpretů, Alb** nebo **Žánrů**. Klepněte na interpreta, album nebo žánr.
 - Chcete-li odstranit interpreta, album nebo žánr, klepněte na příslušné znaménko minus (-).
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání písně do standardního seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte píseň, interpreta, album nebo žánr.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat do seznamu přehrávání**.
6. Klepněte na standardní seznam skladeb.

Změna pořadí písní ve standardním seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na standardní seznam skladeb.
4. Zvýrazněte píseň.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Přesunout**.
7. Otáčením kolečka přesuňte kouli na nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění písně ze standardního seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na standardní seznam skladeb.
4. Zvýrazněte píseň.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přejmenování seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Zvýrazněte seznam skladeb.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přejmenovat**.
6. Zadejte název pro seznam skladeb.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění seznamu skladeb

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Hudba**.
2. Klepněte na položku **Seznamy skladeb**.
3. Zvýrazněte seznam skladeb.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Zobrazení vlastností multimediálního souboru

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte multimediální soubor.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Vlastnosti**.

Změna velikosti paměti dostupné pro soubory médií

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

- Chcete-li změnit maximální velikost paměti zařízení BlackBerry® dostupné pro všechny soubory médií, změňte pole **Limit paměti zařízení**.
 - Chcete-li změnit minimální velikost paměti dostupné pro obrázky, změňte pole **Vyhrazená paměť na snímky**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
 5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přejmenování multimediálního souboru

Můžete pouze přejmenovat písně, vyzváněcí tóny, videa nebo hlasové zprávy, které jste přidali.

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Prozkoumat**.
3. Přejděte ke složce obsahující písně, vyzváněcí tóny, videa nebo hlasové zprávy.
4. Zvýrazněte píseň, vyzváněcí tón, video nebo hlasovou zprávu.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Přejmenovat**.
7. Zadejte název souboru.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přesun multimediálních souborů

Přesunovat lze pouze multimediální soubory, které jste přidali.

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Prozkoumat**.
3. Přejděte ke složce obsahující multimediální soubory.
4. Zvýrazněte multimediální soubor.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Přesunout**.
7. Klepněte na složku.
8. Klepněte na položku **Přesunout sem**.

Odstranění multimediálního souboru

Můžete pouze odstranit písně, vyzváněcí tóny, videa nebo hlasové zprávy, které jste přidali.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte píseň, vyzváněcí tón, video nebo hlasovou zprávu.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

5. Klepněte na položku **Odstranit**.


Poznámka: Pokud odstraníte vyzváněcí tón používaný v oznamovacím profilu, oznamovací profil použije výchozí vyzváněcí tón.


Zobrazení snímků

Zobrazení obrázku

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na kategorii.
3. Klepněte na obrázek.

Použití obrázku jako pozadí domovské obrazovky

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Zvýrazněte obrázek.
4. Stiskněte klávesu .
5. Klepněte na položku **Nastavit jako obrázek pro domovskou obrazovku**.

Chcete-li obrázek z domovské obrazovky odstranit, stiskněte klávesu . Klepněte na položku **Znovu nastavit obrázek pro domovskou obrazovku**.

Zobrazení obrázků jako prezentace

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Zvýrazněte obrázek.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Zobrazit prezentaci**.

Prezentaci zavřete stisknutím klávesy **Escape**.

Změna počtu sekund mezi zobrazením obrázků v prezentaci

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Interval prezentace**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení obrázků v seznamu

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Zobrazit seznam**.

Zvětšení nebo zmenšení obrázku

1. V obrázku stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zvětšit**.
3. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů.

Chcete-li obnovit původní velikost obrázku, stiskněte klávesu **Nabídka** Klepněte na možnost **Zobrazit skutečnou velikost**.

Posun obrázku

Zkontrolujte, zda jste obrázek zvětšili.

V obrázku otáčejte kolečkem.

Otočení obrázku

1. V obrázku stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Otočit**.

Obrázek se otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

Správa obrázků

Přidání složky s obrázky

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Nová složka**.
5. Zadejte název složky.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Uložení obrázku

Uložení obrazových souborů jako .jpg, .png, .gif, nebo .bmp do paměti BlackBerry® zařízení nebo na paměťovou kartu.

1. Otevřete obrázkovou přílohu nebo zvýrazněte obrázek na webové stránce.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Uložit obrázek**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Řazení obrázků

1. V aplikaci médií stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Seřadit podle**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přejmenování obrázku nebo složky s obrázky

Přejmenovat lze pouze přidané obrázky nebo složky s obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Zvýrazněte obrázek nebo složku s obrázky
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přejmenovat**.
6. Zadejte název obrázku nebo složky s obrázky.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přesun obrázku

Přesunovat lze pouze přidané obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Zvýrazněte obrázek.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přesunout**.
6. Zvýrazněte složku s obrázky.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na položku **Přesunout sem**.

Odstranění obrázku nebo složky s obrázky

Odstranit lze pouze přidané obrázky nebo složky s obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Zvýrazněte obrázek nebo složku s obrázky
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Možnosti paměťové karty

Paměťové karty

Chcete-li rozšířit paměť zařízení využitelnou pro ukládání multimediálních souborů, jakými jsou například písně, vyzváněcí tóny, videa nebo obrázky, vložte do zařízení BlackBerry® paměťovou kartu microSD. Další informace o vkládání paměťové karty do zařízení najdete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením.

Šifrování paměťové karty

Šifrování paměťové karty je určeno k ochraně dat uložených na paměťové kartě vložené v zařízení BlackBerry®. Soubory na paměťové kartě lze šifrovat pomocí šifrovacího klíče, hesla vašeho zařízení BlackBerry nebo obojím.

Lze nastavit šifrování paměťové karty včetně souborů médií nebo bez nich.

Šifrování souborů na paměťové kartě.

Chcete-li soubory na paměťové kartě vložené do zařízení BlackBerry® šifrovat pomocí hesla zařízení, zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče, který zařízení vytváří pro paměťovou kartu, v poli **Režim šifrování** nastavte hodnotu **Zabezpečovací heslo**.
 - Chcete-li soubory šifrovat pomocí hesla zařízení, v poli **Režim šifrování** nastavte hodnotu **Zabezpečovací heslo**.
 - Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče a hesla zařízení, v poli **Režim šifrování** nastavte hodnotu **Zabezpečovací heslo a Zařízení**.
3. Chcete-li na paměťové kartě šifrovat soubory médií, v poli **Šifrovat multimediální soubory** nastavte hodnotu **Ano**.

4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li šifrování paměťové karty vypnout, v poli **Režim šifrování** nastavte hodnotu **Žádné**.

Formátování paměťové karty

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Formátovat kartu**.

Zobrazení množství dostupné paměti na paměťové kartě

Zkontrolujte, zda je zapnuta podpora paměťových karet.

V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.

Ruční zapnutí režimu velkokapacitní paměti

1. Připojte zařízení BlackBerry® k počítači.
2. V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.
3. Zkontrolujte, zda je v poli **Podpora režimu velkokapacitní paměti** nastavena hodnota **Zapnuto**.
4. Zkontrolujte, zda je v poli **Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení** nastavena hodnota **Ne** nebo **Výzva**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Povolit velkokapacitní paměť USB**.

Vypnutí výzvy pro režim velkokapacitní paměti

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zapnout režim velkokapacitní paměti automaticky při připojení zařízení BlackBerry® k počítači, nastavte v poli **Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení** hodnotu **Ano**.
 - Chcete-li zapnout režim velkokapacitní paměti při připojení zařízení k počítači ručně, nastavte v poli **Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení** hodnotu **Ne**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí podpory režimu velkokapacitní paměti

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.

2. V poli **Podpora režimu velkokapacitní paměti** nastavte hodnotu **Vypnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí podpory paměťové karty

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Paměťová karta**.
2. V poli **Podpora paměťové karty** nastavte hodnotu **Vypnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Klávesové zkratky pro média

- Chcete-li pozastavit přehrávání videa nebo písni, stiskněte klávesu **Ztlumit**. Přehrávání písni nebo videa obnovíte stisknutím klávesy **Ztlumit**.
- Chcete-li se při zobrazování seznamu písni přesunout k ovládacím prvkům u spodního okraje obrazovky, stiskněte klávesu **Space**.
- Chcete-li přehrát další písni v určité kategorii, stiskněte klávesu **A**.
- Chcete-li přehrát předchozí písni v určité kategorii, stiskněte klávesu **P**.
- Chcete-li zvýšit úroveň hlasitosti písni, vyzváněcích tónů nebo videa, podržte tlačítko **Zvýšení hlasitosti**, dokud nedosáhnete požadované úrovně. Čtyřikrát rychle stiskněte tlačítko **Zvýšení hlasitosti**.
- Obrázek otočíte stisknutím klávesy **L**.
- Chcete-li zvětšit obrázek, stiskněte klávesu **3**. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím klávesy **7**.
- Chcete-li obrázek zmenšit, stiskněte klávesu **9**. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím klávesy **7**.
- Chcete-li obrázek přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte klávesu **1**.

Odstraňování problémů s multimédií

Nemohu přehrávat písni nebo video na webové stránce

Vaše zařízení BlackBerry® pravděpodobně nepodporuje velikost či formát souboru dané písni nebo videa.

Nelze otevřít multimediální soubory

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor na zařízení BlackBerry® připojeném k počítači, zařízení odpojte od počítače nebo vypněte režim velkokapacitní paměti.
- Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor na počítači pomocí režimu velkokapacitní paměti, ověřte, zda jste zavřeli nástroj správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager.
- Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor na počítači pomocí nástroje správce médií aplikace BlackBerry Desktop Manager, ověřte zda je na zařízení vypnut režim velkokapacitní paměti.
- Pokud jste multimediální soubory na paměťové kartě zašifrovali pomocí šifrovacího klíče paměťové karty a pokoušíte se otevřít zašifrovaný multimediální soubor na počítači nebo na jiném zařízení BlackBerry, než které jste použili k zašifrování souboru, vložte paměťovou kartu do zařízení BlackBerry, které jste použili pro zašifrování souboru. V možnostech paměťové karty změňte pole **Režim šifrování** na **Žádné** nebo **Zabezpečovací heslo**.

Zařízení nerozeznává paměťovou kartu

Odpojte zařízení BlackBerry® od počítače. Vypněte podporu režimu velkokapacitní paměti Zformátujte paměťovou kartu

Zařízení nepoužívá správný vyzváněcí tón nebo pozadí Domovské obrazovky

Používáte-li vyzváněcí tón nebo obrázek pro pozadí domovské obrazovky na paměťové kartě pomocí hesla zařízení BlackBerry®, zařízení při vynulování odemkněte.

Zprávy

Základní informace o zprávách

Sestavování zpráv

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
 - Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu **Escape**.
 - Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Ignorovat vše**.
 - Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat do slovníku**.
 - Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zrušit kontrolu pravopisu**.

Uložení konceptu zprávy

1. Při sestavování zprávy klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Uložit koncept**.

Nastavení úrovně důležitosti zpráv

Můžete nastavit úroveň důležitosti pro e-mailovou zprávu, zprávu PIN nebo zprávu MMS.

1. Při sestavování zprávy stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Nastavte pole **Důležitost**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Skrytá kopie kontaktu

Skrytou kopii kontaktu lze využít v e-mailové zprávě, ve zprávě PIN nebo ve zprávě MMS.

1. Při sestavování zprávy stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na možnost **Přidat do pole Skrytá**.

Přidání podpisu

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce. Používáte-li službu BlackBerry® Internet Service, naleznete další informace v *Nápovědě online ke službě BlackBerry Internet Service*.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. V poli **Použít automatický podpis** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Zadejte podpis.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Po odeslání je do e-mailových zpráv přidán automatický podpis.

Odstranění prohlášení z e-mailové zprávy

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Enterprise Server podporující tuto funkci, může služba BlackBerry Enterprise Server do e-mailových zpráv, poté co je odešlete, připojovat prohlášení. Tato prohlášení nelze měnit.

1. Při sestavování e-mailové zprávy stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Odstranit prohlášení**.

Chcete-li prohlášení znovu připojovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat prohlášení**.


Vytvoření odkazu na PIN


Odkaz na PIN můžete vytvořit ve zprávách, záznamech kalendáře, úkolech nebo poznámkách. Po klepnutí na odkaz můžete odeslat zprávu PIN.

Při zadávání textu napište **pin:** a kód PIN.

Odesílání zpráv

Odeslání e-mailové zprávy


1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Vytvořit e-mail**.
3. V poli **Komu** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte e-mailovou adresu.

- Zadejte jméno kontaktu.
 - Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.
4. Napište zprávu.
 5. Stiskněte klávesu .
 6. Klepněte na položku **Odeslat**.


Odeslání zprávy PIN


1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit PIN**.
3. V poli **Komu** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte číslo PIN. Klepněte kolečkem.
 - Zadejte jméno kontaktu. Klepněte kolečkem.
 - Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.
4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Odeslání zprávy SMS

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Vytvořit SMS**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku **Použít jednou**. Vložte telefonní číslo SMS (včetně čísla země a čísla oblasti). Klepněte kolečkem.
 - Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj.
4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Odeslání zprávy MMS

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Vytvořit MMS**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku **[Použít jednou]**. Klepněte na možnost **Email** nebo **Telefon**. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo MMS. Klepněte kolečkem.

- Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj. Klepněte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo MMS.
4. Napište zprávu.
 5. Stiskněte klávesu .
 6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Odpověď na zprávu

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.

Přeposlat zprávu

Zprávu MMS nemůžete předat, pokud je její obsah chráněn autorským právem.

1. Ve zprávě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klepněte na položku **Předat dál**.
 - Klepněte na položku **Předat dál**. Klepněte na typ zprávy.

Nové odeslání zprávy

1. V odeslané zprávě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zprávu změnit, klepněte na položku **Upravit**. Změňte zprávu. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku **Odeslat**.
 - Chcete-li změnit příjemce, klepněte na položku **Upravit**. Zvýrazněte kontakt. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Změnit adresu**. Klepněte na nový kontakt. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku **Odeslat**.
 - Chcete-li zprávu znovu odeslat beze změn, klepněte na položku **Znovu odeslat**.

Přerušování odesílání zprávy

Zkontrolujte, zda se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím a zda zařízení BlackBerry® není připojeno k bezdrátové síti. Vedle zprávy by se měla objevit ikona hodin.

1. V seznamu zpráv zvýrazněte zprávu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Správa zpráv

Otevření zprávy

Je-li zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými adresami, lze zprávy otevírat ze seznamu zpráv pro určitou e-mailovou adresu.

V seznamu zpráv klepněte na zprávu.

Pokud otevřete zprávu MMS a nezobrazí se obsah, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Načíst**.

Uložení zprávy

1. Ve zprávě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce

Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít**.
3. Zadejte text.
4. **Stiskněte** klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Najít další**.

Označení zprávy jako otevřené nebo neotevřené

V seznamu zpráv provedte jednu z následujících akcí:

- Zvýrazněte zprávu. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Označit jako otevřené** nebo **Označit jako neotevřené**.
- Zvýrazněte pole s datem. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Označit jako předběžně otevřené**. Klepněte na položku **Označit jako otevřené**.

Zobrazení adresy místo zobrazení jména

1. Ve zprávě klepněte na kontakt.
2. Klepněte na položku **Zobrazit adresu**.

Chcete-li znovu zobrazit jméno, klepněte na kontakt. Klepněte na položku **Zobrazit jméno**.

Zobrazení zprávy v určité složce

V určité složce můžete zobrazit e-mailové zprávy a zprávy MMS.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.

2. Klepněte na položku **Zobrazit složku**.
3. Klepněte na složku.

Odstranění zprávy

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění více zpráv



1. V seznamu zpráv zvýrazněte pole pro datum.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit předcházející**.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Poznámka: E-mailové zprávy odstraněné pomocí nabídky Odstranit předcházející nebudou během slučování e-mailu odstraněny z aplikace elektronické pošty v počítači.

E-mailové zprávy

Základní informace o e-mailových zprávách

Odeslání e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Vytvořit e-mail**.
3. V poli **Komu** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte e-mailovou adresu.
 - Zadejte jméno kontaktu.
 - Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.
4. Napište zprávu.
5. Stiskněte klávesu .
6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Odstranění původního textu z odpovědi na zprávu

1. Při odpovídání na zprávu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Odstranit původní text**.

Uložení e-mailové zprávy

Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.

1. V seznamu zpráv zvýrazněte e-mailovou zprávu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Soubor**.
4. Zvýrazněte složku e-mailových zpráv.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Soubor**.

Přidání, změna nebo odstranění složky e-mailových zpráv

V e-mailové aplikaci v počítači můžete přidávat, měnit nebo mazat složky e-mailových zpráv. Pokud je aktivováno bezdrátové slučování e-mailů, přijímá zařízení BlackBerry® prostřednictvím bezdrátové sítě změny, které jste ve složce e-mailových zpráv provedli v počítači.

Pokud je bezdrátové slučování e-mailů vypnuto nebo pokud není pro vaše zařízení dostupné, proveďte sloučení změn pomocí nástroje nastavení e-mailu programu BlackBerry® Desktop Manager. Více informací o slučování e-mailů naleznete zde: *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

Předávání zpráv z určité složky e-mailových zpráv do zařízení

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přesměrování složky**.
6. Zaškrtněte políčko vedle složky e-mailové zprávy.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Poznámka: Pokud klepnete na položku nabídky Vybrat vše, objeví se na vašem zařízení všechny e-mailové zprávy, včetně e-mailových zpráv ve složce Odeslaná pošta v prostředí e-mailové aplikace v počítači.

Ukončení ukládání zpráv odeslaných ze zařízení v počítači.

Ve výchozím nastavení se kopie zpráv odeslaných ze zařízení BlackBerry® objevují ve složce Odeslaná pošta v prostředí e-mailové aplikace v počítači.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.

4. Změňte nastavení v poli **Uložit kopii ve složce Odesláno** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Ukončení ukládání zpráv odeslaných z počítače na zařízení

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přesměrování složky**.
6. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle složky **Odeslaná pošta**.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

E-mailové filtry

Informace o e-mailových filtrech

Můžete vytvořit filtry k určení, které e-mailové zprávy budou předávány do zařízení BlackBerry® a které zprávy zůstanou v e-mailové aplikaci.

E-mailové filtry se aplikují na zprávy na základě pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu e-mailových filtrů. Pokud vytvoříte více e-mailových filtrů, které mohou být použity pro stejnou zprávu, musíte rozhodnout, který z nich bude použit jako první, a to tak, že jej v seznamu umístíte výše.

Vytvoření filtru e-mailové zprávy

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce. Používáte-li službu BlackBerry® Internet Service, naleznete další informace v *Nápovědě online ke službě BlackBerry Internet Service*.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **E-mailové filtry**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Nový**.
6. Zadejte název pro filtr e-mailové zprávy.
7. Nastavte možnosti filtru e-mailové zprávy.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vytvoření e-mailové zprávy na základě kontaktu nebo předmětu

1. V seznamu zpráv zvýrazněte e-mailovou zprávu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Filtrovat uživatele** nebo **Filtrovat předmět**.
4. Zadejte název filtru e-mailových zpráv.
5. Nastavte možnosti filtru e-mailové zprávy.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti filtrů e-mailových zpráv

Od:

Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres, které by měl filtr e-mailové zprávy hledat v poli Od e-mailových zpráv. Více kontaktů nebo e-mailových adres oddělte středníkem (;). Má-li filtr e-mailové zprávy hledat všechny e-mailové adresy obsahující konkrétní text, zadejte daný text a použijte hvězdičku (*) jako zástupný znak reprezentující zbytek adresy kontaktu nebo e-mailové adresy.

Odesláno komu:

Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres, které by měl filtr e-mailové zprávy hledat v poli Odesláno příjemci e-mailových zpráv. Více kontaktů nebo e-mailových adres oddělte středníkem (;). Má-li filtr e-mailové zprávy hledat všechny e-mailové adresy obsahující konkrétní text, zadejte daný text a použijte hvězdičku (*) jako zástupný znak reprezentující zbytek adresy kontaktu nebo e-mailové adresy.

Odesláno přímo mně:

Nastavte, zda se filtr e-mailové zprávy vztahuje na e-mailové zprávy obsahující vaši e-mailovou adresu v poli Komu.

Mně jako kopie:

Nastavte, zda se filtr e-mailové zprávy vztahuje na e-mailové zprávy obsahující vaši e-mailovou adresu v poli Kopie.

Mně jako skrytá kopie:

Nastavte, zda se filtr e-mailové zprávy vztahuje na e-mailové zprávy obsahující vaši e-mailovou adresu v poli Skrytá.

Důležitost:

Nastavte úroveň důležitosti e-mailových zpráv, na niž se vztahuje filtr e-mailové zprávy.

Citlivost:

Nastavte úroveň citlivosti e-mailových zpráv, na niž se vztahuje filtr e-mailové zprávy.

Akce:

Nastavte, zda mají být e-mailové zprávy, na něž se vztahuje filtr e-mailové zprávy, předány do zařízení BlackBerry®. Pokud je e-mailová zpráva předána, určete zda mají být předány pouze zprávy s vysokou důležitostí nebo pouze s hlavičkou e-mailové zprávy.

Zapnutí filtru e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **E-mailové filtry**.
4. Zaškrtněte políčko vedle e-mailového filtru.

Změna filtru e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **E-mailové filtry**.
4. Zvýrazněte filtr e-mailové zprávy.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. **Klepněte** na položku Upravit.
7. Změňte možnosti filtru e-mailové zprávy.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna pořadí filtrů e-mailových zpráv

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **E-mailové filtry**.
4. Zvýrazněte filtr e-mailové zprávy.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Přesunout**.
7. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.

Odstranění filtru e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **E-mailové filtry**.
4. Zvýrazněte filtr e-mailové zprávy.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Odstranit**.

Možnosti e-mailových zpráv

Automatická kontrola pravopisu před odesláním e-mailových zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
2. Vyberte možnost **Před odesláním e-mailu zkontrolovat pravopis**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení odpovědi v nepřítomnosti

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. V poli **Použít odpověď v nepřítomnosti** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Zadejte odpověď.
6. Používáte-li účet IBM®/Lotus Notes®, v poli **Až do** nastavte datum, kdy se má odpověď v nepřítomnosti vypnout.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li odpověď v nepřítomnosti vypnout, v poli **Použít odpověď v nepřítomnosti** nastavte hodnotu **Ne**.

Vyžádání oznámení o doručení nebo přečtení e-mailových zpráv

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí služby BlackBerry® Internet Service.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. V případě potřeby změňte pole **Služby zpráv** na e-mailový účet pomocí BlackBerry Internet Service.
5. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li odesílat oznámení o přečtení na žádost odesílatele, změňte nastavení v poli **Odesílat potvrzení o přečtení**.

- Chcete-li vyžadovat oznámení o doručení nebo přečtení při odeslání e-mailových zpráv, změňte nastavení v polích **Potvrdit doručení** a **Potvrdit přečtení**.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
 7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení e-mailových zpráv ve formátu obyčejného písma

1. V seznamu zpráv klepněte na položku **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. Změňte nastavení v poli **Aktivovat HTML Email** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přerušování načítání obrázků v e-mailových zprávách HTML

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. V poli **Zobrazit obrázky automaticky** nastavte hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li zobrazit obrázky v e-mailových zprávách HTML, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Získat obrázky**.

Skrýání uložených e-mailových zpráv

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Skrýt zprávy uložené v souboru** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příjem jen první části dlouhých e-mailových zpráv

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Automaticky více** změňte hodnotu na **Ne**.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li stáhnout zbývající část e-mailové zprávy, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Více** nebo **Zbývající část**.

Změna e-mailové adresy používané pro odesílání zpráv nebo pozvánek na schůzku

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými adresami.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Výchozí služby**.
3. Změňte pole **Odesílání zpráv (CMIME)** nebo pole **Kalendář (CICAL)**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Ukončení předávání e-mailových zpráv do zařízení

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Nastavení e-mailu**.
4. V poli **Odeslat e-mail do handheldu** nastavte hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li e-mailové zprávy do vašeho zařízení opět předávat, v poli **Odeslat e-mail** přepněte hodnotu na **Ano**.

Zprávy PIN

Zprávy PIN

Číslo PIN jednoznačně identifikuje zařízení BlackBerry® a zařízení s aktivní službou BlackBerry v bezdrátové síti. Máte-li kontakty používající zařízení BlackBerry nebo zařízení s aktivní službou BlackBerry a znáte-li jejich číslo PIN, můžete jim poslat zprávy PIN. Zprávy PIN nejsou směrovány přes e-mailový účet.

Jakmile je zpráva PIN doručena příjemci, v seznamu zpráv se vedle zprávy PIN zobrazí písmeno D se znkem zaškrtnutí.

Zjištění vlastního čísla PIN

V možnostech zařízení klepněte na položku **Stav**.

Odeslání zprávy PIN

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit PIN**.
3. V poli **Komu** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte číslo PIN. Klepněte kolečkem.
 - Zadejte jméno kontaktu. Klepněte kolečkem.
 - Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.
4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Nastavení vysoké důležitosti pro přijaté zprávy PIN

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Vytvořit zprávy PIN úrovně 1** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Textové zprávy SMS

Základní informace o zprávách SMS

Zprávy SMS

Pomocí telefonního čísla pro SMS můžete přijímat a odesílat zprávy SMS. Telefonní číslo pro SMS je telefonní číslo, které poskytovatel bezdrátových služeb nastaví pro odesílání zpráv SMS. Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, zařízení zprávy SMS odešle pomocí prvního telefonního čísla zobrazeného v rozevíracím seznamu v horním okraji obrazovky.


Zprávy SMS můžete odeslat kontaktním osobám, které mají telefonní čísla kompatibilní se službou SMS. Zprávy SMS můžete předat také dál jako zprávy PIN nebo e-mailové zprávy.

Zjištění vlastního telefonního čísla SMS

V aplikaci telefon se telefonní číslo zobrazí v horní části obrazovky. Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil zařízení BlackBerry® pro SMS, je toto číslo také telefonním číslem SMS.

Máte-li k zařízení přidruženo více telefonních čísel, první telefonní číslo zobrazené v rozevíracím seznamu v horní části obrazovky je telefonní číslo SMS.

Odeslání zprávy SMS

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Vytvořit SMS**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku **Použít jednou**. Vložte telefonní číslo SMS (včetně čísla země a čísla oblasti). Klepněte kolečkem.
 - Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj.
4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Přidání kontaktu k zprávě SMS

Jednu zprávu SMS můžete odeslat až deseti příjemcům.

1. Při sestavování zprávy SMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat příjemce**.
3. Klepněte na kontakt.

Odebrání historie ze zprávy SMS

1. Při odpovídání na zprávu SMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Odebrat historii**.

Možnosti pro textové zprávy SMS

Vypnutí funkce Automatický text pro textové zprávy SMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. V poli **Deaktivovat automatický text** nastavte hodnotu **Ano**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení více položek historie v textových zprávách SMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. Nastavte pole **Počet předcházejících položek**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Uložení zpráv SMS na SIM kartě

Nastavíte-li SIM kartu pro ukládání zpráv SMS, SIM karta zprávy SMS neodstraní ani poté, co je zařízení BlackBerry® importuje do seznamu zpráv.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. V poli **Nechat zprávy na SIM kartě** nastavte hodnotu **Ano**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li ukládání zpráv SMS na SIM kartě ukončit, nastavte v poli **Nechat zprávy na SIM kartě** hodnotu **Ne**. Nastavíte-li v tomto poli hodnotu **Ne**, budou zprávy SMS na SIM kartě po importu do seznamu zpráv zařízením odstraněny.

Vyžádání oznámení o doručení pro všechny zprávy SMS

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se tato možnost nemusí objevit.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. V poli **Zprávy o doručení** nastavte hodnotu **Zapnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení doby, po kterou bude servisní středisko odesílat textové zprávy SMS

Pokud odešlete textovou zprávu SMS, která nemůže být okamžitě doručena, vaše servisní středisko se bude pokoušet tuto textovou zprávu SMS odeslat po určitou dobu, nastavenou v poli Doba platnosti.

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se tato možnost nemusí objevit.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. Nastavte pole **Doba platnosti**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení typu bezdrátové sítě pro odesílání zpráv SMS

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se tato možnost nemusí objevit.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. Nastavte pole **Síť pro odeslání**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Informační zprávy

Informační zprávy

Informační zprávy umožňují poskytovatelům bezdrátových služeb použít textové zprávy SMS pro současné zasílání informací do všech zařízení BlackBerry® v určité oblasti. Informační zprávy, které obsahují určitý typ informací, můžete přijímat, pokud se zaregistrujete ke kanálu informačních zpráv, který tento typ informací poskytuje. Různé kanály informačních zpráv zasílají různé informační zprávy. Jeden kanál informačních zpráv může například zasílat pravidelné předpovědi počasí, zatímco jiný kanál může zasílat zprávy o dopravní situaci.

Podmínky: Informační zprávy

- Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.
- Ověřte, zda je SIM karta nastavena pro kanál informačních zpráv nebo zda vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl ID pro kanál informačních zpráv.
- Ověřte, zda SIM karta podporuje zobrazení jazyka, který chcete použít pro informační zprávy.

Zapnutí informačních zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Informační zprávy**.
3. Změňte nastavení v poli **Služba informačních zpráv** na hodnotu **Zapnuto**.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud se na obrazovce objeví kanál informačních zpráv, zaškrtněte políčko vedle kanálu.
 - Pokud se na obrazovce neobjeví kanál informačních zpráv, zvýrazněte pole **Prázdno**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat kanál**. Zadejte ID kanálu a přezdívku. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Vyberte jazyk.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li informační zprávy vypnout, změňte nastavení v poli **Služba informačních zpráv** na hodnotu **Vypnuto**. Před vypnutím informačních zpráv zkontrolujte, zda je v závislosti na vaší lokalitě nepoužívá poskytovatel bezdrátových služeb ke správě služeb, například preferovaných rychlostí.

Zrušení příjmu zpráv z kanálu informačních zpráv

Zkontrolujte, zda je v závislosti na vaší lokalitě nepoužívá poskytovatel bezdrátových služeb ke správě služeb, například preferovaných rychlostí.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Informační zprávy**.

3. Zvýrazněte kanál informačních zpráv.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klepnutím na položku **Deaktivovat** ukončete příjem zpráv ze zvoleného kanálu.
 - Chcete-li zvolený kanál odstranit, klepněte na položku **Odstranit kanál**.

Přejmenování kanálu informačních zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Informační zprávy**.
3. Zvýrazněte kanál informačních zpráv .
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Nastavit přezdívku**.
6. Zadejte název pro kanál informačních zpráv.
7. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zprávy MMS

Základní informace o zprávách MMS

O zprávách MMS

Máte-li telefonní číslo MMS, můžete odesílat a přijímat zprávy MMS obsahující soubory ve formátu .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg nebo .mov. Telefonní číslo pro MMS je telefonní číslo, které poskytovatel bezdrátových služeb nastaví pro odesílání zpráv MMS. Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, zařízení zprávy MMS odešle pomocí prvního telefonního čísla zobrazeného v rozevíracím seznamu v horním okraji obrazovky Telefon.

Podmínky: Zprávy MMS

- Zkontrolujte, zda zařízení BlackBerry® podporuje zprávy MMS.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.



Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Zjištění vlastního telefonního čísla MMS

V aplikaci telefon se telefonní číslo zobrazí v horní části obrazovky. Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil zařízení BlackBerry® pro MMS, je toto číslo také telefonním číslem MMS.

Máte-li k zařízení přidruženo více telefonních čísel, první telefonní číslo zobrazené v rozevřacím seznamu v horní části obrazovky je telefonní číslo MMS.

Odeslání zprávy MMS

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Vytvořit MMS**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku **[Použít jednou]**. Klepněte na možnost **Email** nebo **Telefon**. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo MMS. Klepněte kolečkem.
 - Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj. Klepněte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo MMS.
4. Napište zprávu.
5. Stiskněte klávesu .
6. Klepněte na položku **Odeslat**.

Vytvoření prezentace ve zprávě MMS

1. Při sestavování zprávy MMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Připojit obrázek**
 - **Připojit zvuk**
 - **Připojit video**
3. Klepněte na multimediální soubor.
4. Chcete-li přidat další multimediální soubor, opakujte kroky 1 až 3.
5. Chcete-li prezentaci přizpůsobit, proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li k prezentaci přidat text, zvýrazněte prázdné pole pod přílohou. Zadejte text.
 - Chcete-li změnit dobu zobrazení prezentace, změňte nastavení v poli **Doba trvání prezentace**.
 - Položku do prezentace přesunete klepnutím na položku. Klepněte na položku **Přesunout pole**. Otočte kolečkem do nového umístění. Klepněte kolečkem.

Přílohy zpráv MMS

Připojení multimediálního souboru ke zprávě MMS

1. Při sestavování zprávy MMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Připojit obrázek**

- **Připojit zvuk**
- **Připojit video**
- **Připojit hlasovou zprávu**

3. Klepněte na multimediální soubor.

Připojení události k zprávě MMS

Ve zprávách MMS můžete odesílat pouze události, které se neopakují. Pokud schůzku připojíte, seznam účastníků schůzky není zahrnut v příloze.

1. Při sestavování zprávy MMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Připojit událost**.
3. Zvýrazněte událost.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Pokračovat**.

Přidání události ze zprávy MMS do kalendáře

1. Ve zprávě MMS zvýrazněte přílohu iCalendar.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit událost**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat do kalendáře**.

Přidání kontaktu do adresáře ze zprávy MMS

1. Ve zprávě MMS zvýrazněte přílohu formátu vCard®.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit přílohu**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat kontakt**.

Uložení multimediálního souboru ze zprávy MMS

1. Ve zprávě MMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Uložit obrázek**
 - **Uložit zvukový soubor**
 - **Uložit vyzváněcí tón**
 - **Uložit video**
 - **Uložit hlasovou zprávu**

Možnosti zpráv MMS

Vyžádání oznámení o doručení nebo přečtení zprávy MMS

1. Při sestavování zprávy MMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li obdržet oznámení o doručení zprávy příjemci, v poli **Potvrdit doručení** nastavte hodnotu **Ano**.
 - Chcete-li obdržet oznámení, že příjemce otevřel zprávu, v poli **Potvrdit přečtení** nastavte hodnotu **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vyžádání oznámení o doručení nebo přečtení pro všechny zprávy MMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **MMS**.
2. V sekci **Oznámení** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li být upozorněni při doručení zpráv MMS jejich příjemcům, změňte obsah pole **Potvrdit doručení** na hodnotu **Ano**.
 - Chcete-li být upozorněni na okamžik, kdy příjemce zprávu MMS otevřel, změňte obsah pole **Potvrdit přečtení** na hodnotu **Ano**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení velikosti zprávy MMS před jejím odesláním

1. Ve zprávě MMS stiskněte klávesu **Nabídka**.
 2. Klepněte na položku **Možnosti**.
- Pole Odhadovaná velikost zobrazuje velikost zprávy MMS.

Ukončení přijímání zpráv MMS při roamingu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **MMS**.
2. V polích **Multimediální příjem** a **Automatické vyhledávání** nastavte **Pouze domů**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Blokování zpráv MMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **MMS**.
2. V části **Filtrování zpráv** zaškrtněte políčko **Odmítnout anonymní zprávy** nebo **Odmítnout reklamy**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti seznamu zpráv

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí výzvy, která se zobrazí, pokud označíte předcházející zprávy jako otevřené

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Označit jako předběžně otevřené** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení doby uložení zpráv v zařízení

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Nastavte pole **Uchovat zprávy**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li zprávy obnovit, v poli **Uchovat zprávy** nastavte delší časový interval. Zprávy přijaté v zařízení BlackBerry® během nastaveného období se zobrazí v seznamu zpráv.

Použití barev pro odlišení pracovních zpráv od ostatních

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem využívajícím server BlackBerry® Enterprise Server.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit barvu pozadí pro e-mailové zprávy odesílané na zařízení pomocí serveru BlackBerry Enterprise Server, změňte pole **Zprávy aplikace Enterprise**.
 - Chcete-li nastavit barvu pozadí pro zprávy, které na zařízení nejsou odesílány pomocí serveru BlackBerry Enterprise Server, změňte pole **Ostatní zprávy**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Poznámka: Zprávy PIN mohou používat jinou barvu pozadí než tu, kterou jste nastavili pro pracovní e-mailové zprávy. Další informace získáte u správce.

Změna zobrazení zpráv v seznamu zpráv

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit více řádků pro předmět, změňte pole **Zobrazit hlavičku operátora na 2 řádky**.
 - Chcete-li změnit pořadí řádku pro předmět a pro odesílatele, změňte pole **Pořadí zobrazení**.
 - Chcete-li změnit způsob oddělování zpráv, změňte pole **Oddělovací znaky**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vícenásobné seznamy zpráv

V závislosti na možnosti nastavení e-mailu lze zařízení BlackBerry® spojit s více než jedním e-mailovým účtem. Zařízení lze například spojit s pracovním e-mailovým účtem a s jedním nebo více osobními e-mailovými účty. Pokud zařízení spojíte s více e-mailovými účty, v zařízení se může zobrazovat více seznamů zpráv. V seznamu zpráv pro konkrétní e-mailový účet můžete otevřít a spravovat e-mailové zprávy pro tento e-mailový účet a odesílat zprávy pomocí jeho e-mailové adresy. Další informace o spojení zařízení s více e-mailovými účty poskytuje *BlackBerry Internet Service Nápověda online*.

V závislosti na motivu se může zobrazovat samostatný seznam pro textové zprávy SMS a zprávy MMS.

Používání jednoho nebo více seznamů zpráv

Motiv zařízení BlackBerry® ve výchozím nastavení určuje, zda se zprávy SMS zobrazí ve stejném seznamu zpráv jako e-mailové zprávy.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li pro všechny zprávy použít jeden seznam zpráv, v poli **Schránky doručených SMS a e-mailů** nastavte hodnotu **Kombinované**.
 - Chcete-li zprávy SMS od e-mailových zpráv oddělit, v poli **Schránky doručených SMS a e-mailů** nastavte hodnotu **Samostatné**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Skrytí indikátoru nové nebo neotevřené zprávy

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Pole **Zobrazit počet zpráv** nastavte na **žádné**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li počet neotevřených zpráv opět zobrazit, nastavte pole **Zobrazit počet zpráv** na **Nepřečtené**. Chcete-li zobrazit indikátor nových zpráv, nastavte v poli **Zobrazit indikátor nové zprávy** hodnotu na **Ano**.

Skrytí odeslaných zpráv

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Skrýt odeslané zprávy** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv

1. V telefonu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Protokolování hovorů**.
4. Zvolte možnost typu protokolu hovoru.

Chcete-li zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv skrýt, zvolte možnost **Žádný**.

Blokování příchozích zpráv

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá aplikaci BlackBerry® Enterprise Server, nemusí být možné blokování zpráv PIN od kontaktů ve vaší organizaci. Další informace získáte u správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Bezpečnostní brána firewall**.
3. Zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více typů zpráv.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Poznámka: I když na zařízení nepřijímáte blokované zprávy, mohou být započítávány do celkového množství přenesených dat v plánu vašich bezdrátových služeb. Pokud chcete zastavit předávání zpráv do zařízení a jejich započítávání do využívání dat, vypněte předávání e-mailových zpráv nebo použijte e-mailové filtry.

Povolení zpráv od kontaktů v adresáři nebo seznamu povolených odesílatelů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Bezpečnostní brána firewall**.
3. Zapněte políčko **Kontakty adresáře** nebo políčko **Určitá adresa**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání kontaktu do seznamu schválených uživatelů

Zkontrolujte, zda jste zařízení BlackBerry® nastavili tak, aby povolovalo zprávy z kontaktů ve vašem seznamu schválených odesílatelů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Bezpečnostní brána firewall**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Konfigurovat výjimky**.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Přidat e-mailovou adresu**
 - **Přidat telefonní číslo**
 - **Přidat PIN**
7. Zadejte kontaktní informace.
8. **Stiskněte** klávesu Enter.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vynulování zablokovaného počítačla zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Bezpečnostní brána firewall**.
3. Zvýrazněte typ zprávy.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Vynulovat počítačlo** nebo **Vynulovat všechna počítačla**.

Klávesové zkratky pro zprávy

Ve zprávě

- Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte klávesu **R**.
- Chcete-li odpovědět všem v e-mailové zprávě nebo ve zprávě PIN, stiskněte klávesu **L**.
- Chcete-li předat zprávu dál, stiskněte klávesu **F**.
- Chcete-li zvýrazněnou zprávu uložit do souboru, stiskněte klávesu **B**.
- Chcete-li ve zprávě zobrazit e-mailovou adresu kontaktu, zvýrazněte kontakt v e-mailové zprávě. Stiskněte klávesu **Q**. Chcete-li znovu zobrazit jméno, stiskněte klávesu **Q**.
- Chcete-li po zavření a otevření přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy PIN přejít na poslední pozici kurzoru, stiskněte klávesu **G**.

V seznamu zpráv

- Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, stiskněte klávesu **Enter**.
- Zprávu sestavíte ze seznamu zpráv po stisknutí klávesy **C**.
- Zprávu označíte jako otevřenou nebo neotevřenou stisknutím kláves **Alt** a **U**.
- Chcete-li zobrazit přijaté zprávy, stiskněte klávesu **Alt** a **I**.
- Chcete-li zobrazit odeslané zprávy, stiskněte klávesu **Alt** a **O**.
- Chcete-li zobrazit zprávy hlasové pošty, stiskněte klávesu **Alt** a **V**.
- Chcete-li zobrazit zprávy SMS, stiskněte klávesu **Alt** a **S**.
- Chcete-li zobrazit protokoly hovorů, stiskněte klávesu **Alt** a **P**.

- Chcete-li znovu zobrazit všechny zprávy, stiskněte klávesu **Escape**.

Procházení seznamem zpráv

- Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy **Shift** a klávesy **Space**.
- Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy **Space**.
- Na začátek seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy **H**.
- Na konec seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy **D**.
- Na další datum se přesunete stisknutím klávesy **A**.
- Na předchozí datum se přesunete stisknutím klávesy **P**.
- Na další neotevřenou položku se přesunete stisknutím klávesy **U**.
- Na další související zprávu se přesunete stisknutím klávesy **J**.
- Na předcházející související zprávu se přesunete stisknutím klávesy **K**.

Odstraňování problémů se zprávami

Nelze odesílat zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte zda máte pro kontakt uloženu e-mailovou adresu, PIN nebo telefonní číslo.
- Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete obrazovku pro nastavení e-mailu a zašlete knihu služeb do vašeho zařízení.
- Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**. Klepněte na položku **Tabulka směrování hostitelů**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Registrovat nyní**.
- Vytvořte šifrovací klíč.
- Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
- Znovu odešlete zprávu.

Nelze přijímat zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

- Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete obrazovku pro nastavení e-mailu pro zaslání knihy služeb do vašeho zařízení.
- Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**. Klepněte na položku **Tabulka směrování hostitelů**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Registrovat nyní**.
- Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
- Používáte-li filtry zpráv, ověřte, zda jsou možnosti pro e-mailové filtry správně nastaveny.
- Ověřte, zda je zapnuto předávání e-mailové zprávy a zda jste vybrali všechny složky e-mailových zpráv včetně složky Doručená pošta, ze kterých chcete přijímat e-mailové zprávy.
- Zkontrolujte, zda zařízení neblokuje zprávy. Další informace získáte u správce.

Nelze ukládat e-mailové zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
- Pokud se na vašem zařízení BlackBerry® neobjeví složky e-mailových zpráv, můžete e-mailové zprávy sloučit pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *BlackBerry Desktop Software*.

Nelze odesílat zprávy SMS

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy odešle po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
- Zkontrolujte, zda je vypnuta pevná volba.

Nelze přijímat textové zprávy SMS

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Obdržel jsem oznámení o nové zprávě, ale žádné nové zprávy se v seznamu zpráv neobjevují

Pokud jste v zařízení BlackBerry® nastavili skrytí zpráv uložených v souboru a obdržíte novou zprávu z jiné složky e-mailových zpráv e-mailové aplikace na počítači než doručená pošta, vaše zařízení zprávu uloží.

Některé zprávy se již v zařízení nezobrazují

Pokud je paměť zařízení BlackBerry® plná, odstraní zařízení nejstarší zprávy ze seznamu zpráv. Zařízení neodstraní uložené zprávy.

Pokud je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu a v možnostech zpráv, v poli **Odstranit na** je nastavena hodnota **Ze schránky a handheldu**, e-mailové zprávy, které odstraníte z e-mailové aplikace na počítači, budou vymazány také z vašeho zařízení.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená

Pokuste se provést následující kroky:

- Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
- Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Více** nebo **Zbývající část**.
- Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout později.

Nesprávné zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.
- Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení po částech.
- Zkuste zprávu zobrazit jako prostý text. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Získat prostý text**.

Některé složky e-mailových zpráv se zobrazují šedě

Pokud nelze předávat e-mailové zprávy ze složky e-mailových zpráv, zaškrťovací políčko vedle složky se zobrazí šedě.

Pokuste se provést následující kroky:

- Několik vteřin vyčkejte. Složky e-mailových zpráv by měly být během krátké doby dostupné.
- Vypněte bezdrátové slučování e-mailů a znovu jej zapněte.

E-mailové filtry nefungují správně

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jsou e-mailové filtry zapnuty.
- Zkontrolujte, zda se e-mailové filtry zobrazují v pořadí, v jakém je má zařízení BlackBerry® používat u e-mailových zpráv.

Nelze zapnout informační zprávy

SIM karta pravděpodobně nepodporuje zobrazení jazyků zvolených pro informační zprávy.

Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jazyků, které SIM karta nepodporuje.

Ke zprávě MMS nelze připojit soubor

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb je po připojení videa možné, že nebudete moci připojit další soubor nebo vytvořit prezentaci.

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jde o soubor .vcf (vCard®), .ics (iCalendar) nebo multimediální soubor (například soubor .jpg, .gif nebo .midi).
- Zkontrolujte, zda soubor není chráněn autorským právem.
- Jsou-li pro zařízení BlackBerry® k dispozici šablony MMS, použijte k vytvoření zprávy MMS prázdnou šablonu.

Nelze použít klávesovou zkratku pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv

Pokud vyměníte zařízení BlackBerry® a data z předchozího zařízení obnovíte na aktuálním zařízení, klávesové zkratky seznamu zpráv pro předchozí zařízení nahradí klávesové zkratky seznamu zpráv pro aktuální zařízení.

Chcete-li zobrazit klávesové zkratky pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv, prohlédněte si seznam uložených hledání.

Zadávání textu

Základní informace o vkládání textu

Vkládání symbolu

1. Stiskněte klávesu **Symbol**.
2. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

Vkládání diakritického znaménka nebo speciálního znaku

Znak s diakritikou nebo speciální znak zadáte přidržetím klávesy příslušného písmene a otáčením kolečka doleva nebo doprava. Například znak ů zadáte přidržetím klávesy **U** a otáčením kolečka doleva, dokud se znak ů neobjeví.

Vyjmutí, kopírování a vkládání textu

1. Po zvýraznění textu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Vyjmout** nebo **Kopírovat**.
3. Přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit vyjmutý nebo zkopírovaný text.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku **Vložit**.

Vymazání pole

1. Při zadávání textu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vymazat pole**.

Zvýraznění řádku textu

1. Přesuňte kurzor na místo, kde chcete zvýraznit řádek textu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Vybrat**.
4. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů.

Zvýraznění jednotlivých písmen textu

1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete zvýraznit text.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

3. Klepněte na položku **Zvolit**.
4. Otáčejte kolečkem doprava nebo doleva.

Zrušení výběru textu

1. Po výběr textu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Zrušení výběru**.

Nastavení rychlosti kurzoru

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Rychlost opakování**.
3. Stiskněte klávesu **Menu**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení výchozího symbolu měny

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Klávesa Měna**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zapnutí tónů kláves

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. V poli **Zvuk tlačítka** nastavte hodnotu **Zapnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Použití klávesových zkratk na domovské obrazovce

Ve výchozím nastavení jsou zkratky pro domovskou obrazovku vypnuté, takže můžete vytáčet telefonní čísla z domovské obrazovky.

1. V aplikaci telefon stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Vytočit z domovské obrazovky** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li opětovně vytáčet čísla z domovské obrazovky, změňte nastavení v poli **Vytočit z domovské obrazovky** na hodnotu **Ano**.

Metody zadávání textu

Informace o zadávání textu v arabštině a ruštině

Pokud software BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků a na klávesnici jsou arabské nebo ruské znaky, můžete zadávat text v arabštině nebo ruštině pomocí metody zadávání textu SureType® nebo zadávání opakovaným stisknutím tlačítek.

Při používání metody zadávání textu SureType stisknete klávesu s písmenem pro každé písmeno ve slově jednou i v případě, že jsou na dané klávese zobrazena dvě písmena. Během zadávání se na obrazovce zobrazí seznam možných kombinací písmen. Technologie SureType vybírá kombinace písmen nebo slov ze seznamu založeném na kontextu. Pokud zadáváte slovo nebo kombinaci písmen, které technologie SureType nerozezná (například webovou adresu nebo zkratku), můžete pro zadání slova způsobem písmeno po písmenu použít seznam, který se objeví na obrazovce. Technologie SureType se „učí“ nová slova nebo kombinace písmen které zadáváte a přidává je do uživatelského slovníku.

Při používání metody zadávání textu opakovaným stisknutím tlačítek stisknete klávesu s písmenem jednou při zadávání prvního písmena na dané klávese a dvakrát při zadávání druhého písmena, pokud je na klávese zobrazeno.

Pro zadávání do většiny polí je výchozí metodou technologie SureType. Metoda zadávání opakovaným stisknutím tlačítek je výchozí metodou v polích telefonních čísel a hesel. Metodu zadávání textu lze u všech polí nastavit na zadávání opakovaným stisknutím tlačítek.

Zadávání textu v arabštině nebo ruštině pomocí technologie SureType

Zkontrolujte, zda na klávesnici jsou arabská nebo ruská písmena.

1. Stiskněte klávesy pro jednotlivá písmena slova, dokud nezadáte celé slovo.
2. Pokud zařízení BlackBerry® zadávané slovo nerozpozná, proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zvýraznit položku v seznamu, která se při zadávání zobrazí, otáčejte kolečkem.
 - Chcete-li zvýraznit položku v seznamu, která se zobrazí při zadávání a pokračování v psaní téhož slova, stiskněte klávesu **Enter**.
 - Chcete-li zvýraznit položku v seznamu, která se zobrazí při zadávání a rozepsání nového slova, stiskněte klávesu **Space**.

Zadávání textu v arabštině nebo ruštině opakovaným stisknutím tlačítek

Zkontrolujte, zda na klávesnici jsou arabská nebo ruská písmena.

Pokud jste nastavili metodu zadávání znaků na zadávání opakovaným stisknutím tlačítek nebo pokud zadáváte telefonní číslo či heslo, proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li zadat první písmeno na klávese, stiskněte jednou klávesu písmene.
- Chcete-li zadat druhé písmeno na klávese, stiskněte dvakrát klávesu písmene.

Přepínání metod zadávání textu

Metodu zadávání lze přepnout pouze v případě, že jazyk pro vstupy vašeho zařízení BlackBerry® je arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete používat metodu zadávání opakovaným stisknutím tlačítek, nastavte pole **Jazyk pro vstupy** na **<Jazyk> Opakované stisknutí**.
 - Pokud chcete používat metodu zadávání SureType®, nastavte pole **Jazyk pro vstupy** na **<Jazyk>**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna zadání jazyka pro vstupy

Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Změňte nastavení v poli **Jazyk pro vstupy**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Tipy pro používání metody zadávání korejských znaků

- Chcete-li zadat alternativní znak klávesy, stiskněte klávesu dvakrát.
- Chcete-li zadat číslo, přidržte číselnou klávesu.
- Chcete-li převést znak korejské abecedy Hangul na odpovídající znak čínské abecedy, v možnostech zařízení na obrazovce Jazyk si ověřte, zda je zaškrtnuto políčko **Použit klávesu Space pro homonyma Han**. Zvýrazněte znak. Stiskněte klávesu **Space**.

Kontrola pravopisu

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
 - Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu **Escape**.
 - Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Ignorovat vše**.
 - Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat do slovníku**.
 - Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zrušit kontrolu pravopisu**.

Automatická kontrola pravopisu před odesláním e-mailových zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
2. Vyberte možnost **Před odesláním e-mailu zkontrolovat pravopis**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna možností kontroly pravopisu

Typ a délku slov, které kontrola pravopisu prověřuje, si můžete zvolit sami.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
2. Zaškrtněte nebo odškrtněte políčko vedle jedné nebo více možností.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání slova do uživatelského slovníku

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
2. Klepněte na položku **Uživatelský slovník**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Nový**.

5. Zadejte slovo nebo kombinaci písmen.
6. Klepněte kolečkem.

Změna slova v uživatelském slovníku

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
2. Klepněte na položku **Uživatelský slovník**.
3. Zvýrazněte slovo.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. **Klepněte** na položku Upravit.
6. Změňte slovo.
7. Klepněte kolečkem.

Odstranění slova z uživatelského slovníku

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
2. Klepněte na položku **Uživatelský slovník**.
3. Zvýrazněte slovo.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vlastní slovník

Uživatelský slovník

Je-li jazyk pro vstupy zařízení BlackBerry® arabština nebo ruština a zadáte-li slovo nebo kombinaci písmen, které zařízení nerozpozná, přidá se toto slovo nebo kombinace písmen do uživatelského slovníku. Slova nebo kombinace písmen můžete přidávat do uživatelského slovníku také ručně.

Zařízení z uživatelského slovníku maže slova, která nepoužíváte.

Přidání vlastní položky slovníku

Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Vlastní slovník**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na tlačítko **Nový**.
4. Zadejte slovo nebo kombinaci písmen.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna položky uživatelského slovníku

Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Uživatelský slovník**.
2. Klepněte na položku uživatelského slovníku.
3. Změňte položku uživatelského slovníku.
4. Dvakrát klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění položek uživatelského slovníku

Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Uživatelský slovník**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit některou položku uživatelského slovníku, zvýrazněte tuto položku. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit všechny položky uživatelského slovníku, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Vymazat uživatelský slovník**.

Vypnutí automatického přidávání položek do uživatelského slovníku

Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Klepněte na položku **Možnosti vstupu**.
3. Zrušte zaškrtnutí v políčku **Automatické učení slov**.
4. Změňte nastavení v poli **Učení slov z e-mailových zpráv** na hodnotu **Vypnuto**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nezobrazování kontaktů v seznamu zobrazovaném při jejich zadávání

Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

Když zadáváte kontakty, zařízení BlackBerry® je ve výchozím nastavení rozpozná.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Klepněte na položku **Možnosti vstupu**.
3. V poli **Použít adresář jako zdroj dat** nastavte hodnotu **Vypnuto**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Automatický text

Funkce Automatický text

Funkce Automatický text je určena k nahrazení určitého zadaného textu předem uloženou položkou automatického textu. Pokud zadáváte text, který může být nahrazen položkou automatického textu, text se změní po stisknutí klávesy Space.

Zařízení BlackBerry® má předdefinované položky automatického textu, které opravují běžné chyby. Automatický text například změní ketrý na který. Můžete vytvářet položky automatického textu pro běžné chyby, k nimž dochází při zadávání, nebo pro zkratky. Můžete například vytvořit položku automatického textu, která nahradí text dsp za domluvíme se později.

Vytvoření položky automatického textu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Automatický text**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na tlačítko **Nový**.
4. Do pole **Nahradit** zadejte text, který se má nahradit.
5. V poli **Čím** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zadejte nahrazující text.
 - Chcete-li vložit makro (například aktuální datum nebo čas), stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Vložit makro**.
6. V poli **Pomocí** proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li použít velká písmena přesně tak, jak je vkládáte, klepněte na položku **Zvolená velikost písmen**.
 - Chcete-li použít velká písmena podle kontextu, klepněte na položku **Inteligentní velikost písmen**.
7. Nastavte jazyk.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí funkce Automatický text pro textové zprávy SMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. V poli **Deaktivovat automatický text** nastavte hodnotu **Ano**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna položky automatického textu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Automatický text**.
2. Klepněte na položku automatického textu.
3. Změňte položku automatického textu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění položky automatického textu.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Automatický text**.
2. Zvýrazněte položku automatického textu.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Zrušení změn způsobených automatickým textem

Stiskněte dvakrát klávesu **Backspace/Delete**.

Klávesové zkratky pro zadávání textu

- Tečku vložíte dvojnásobným stisknutím klávesy **Space**. Další písmeno bude velké.
- Velké písmeno zobrazíte přidržetím klávesy písmene, dokud se velké písmeno nezobrazí.
- Alternativní znak klávesy zadáte stisknutím klávesy **Alt** a klávesy znaku.
- Znak s diakritikou nebo speciální znak zadáte přidržetím klávesy příslušného písmene a otáčením kolečka doleva nebo doprava. Například znak ü zadáte přidržetím klávesy **U** a otáčením kolečka doleva, dokud se znak ü neobjeví. Když se znak s diakritikou nebo speciální znak zobrazí, klávesu písmene uvolněte.
- Chcete-li zadat číslo do číselného pole, stiskněte číselnou klávesu. Nemusíte stisknout klávesu **Alt**.
- Chcete-li zadat číslo do textového pole, přidržte klávesu **Alt** a stiskněte číselnou klávesu.
- Režim vkládání číslic zapnete stisknutím klávesy **Alt** a klávesy **levý Shift**. Režim vkládání číslic vypnete stisknutím klávesy **Shift**.
- Režim vkládání velkých písmen zapnete stisknutím klávesy **Alt** a klávesy **pravý Shift**. Režim vkládání velkých písmen vypnete stisknutím klávesy **Shift**.
- Chcete-li přepnout zadávání jazyka pro vstupy, ověřte v možnostech zařízení na obrazovce Jazyk, zda je v poli **Použit klávesovou zkratku pro zadávání jazyka** nastavena hodnota **Ano**. Přidržte klávesu **Alt** a stiskněte klávesu **Enter**. Stále přidržujte klávesu **Alt** a zvýrazněte jazyk. Uvolněte klávesu **Alt**.

Vložení symbolů

- Chcete-li do pole e-mailová adresa vložit symbol zavináče (@) nebo tečky (.), stiskněte klávesu **Space**.
- Chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu **Symbol**. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

Práce s textem

- Řádek textu zvýrazníte stisknutím klávesy **Shift** a otáčením kolečka nahoru nebo dolů.
- Chcete-li text zvýraznit znak po znaku, přidržíte klávesu **Shift** a otáčejte kolečkem doleva nebo doprava.
- Výběr textu zrušíte stisknutím klávesy **Escape**.
- Chcete-li při zadávání vyjmout zvýrazněný text, stiskněte klávesu **Shift** a klávesu **Backspace/Delete**.
- Chcete-li při zadávání zvýrazněný text kopírovat, stiskněte klávesu **Alt** a klepněte kolečkem.
- Chcete-li při zadávání vložit zvýrazněný text, stiskněte klávesu **Shift** a klepněte kolečkem.

Odstraňování problémů se zadáváním textu

Nelze kontrolovat pravopis

Kontrolovat pravopis lze pouze v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Kontrolovat pravopis lze pouze u textu, který zadáte.

Hledání

Zprávy, přílohy a webové stránky

Hledání zpráv

Na zařízení BlackBerry® můžete vyhledávat zprávy. Můžete také vyhledávat zprávy v aplikaci e-mailové pošty na počítači nebo v jiném integrovaném e-mailovém účtu, je-li vaše zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, jenž podporuje tuto funkci.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Hledat**.
3. Zadejte kritéria vyhledávání.
4. Klepněte kolečkem.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vyhledávat zprávy bez ukládání podmínek pro hledání, klepněte na položku **Hledat**.
 - Chcete-li podmínky pro hledání uložit, klepněte na položku **Uložit**. Zadejte název. Klepněte kolečkem. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
 - Chcete-li vyhledávat zprávy pomocí podmínek posledního hledání, klepněte na položku **Poslední**. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku **Hledat**.

Poznámka: Pokud vyhledáváte zprávy, zařízení neprohledává přílohy. Hledání ukončíte stisknutím klávesy **Escape**.

Podmínky pro hledání

Jméno:

Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres, které má zařízení BlackBerry® vyhledat ve zprávách. Hledání můžete rozšířit zadáním části jména.

V:

Změňte typ pole adresy, ve kterém má zařízení vyhledat jméno nebo e-mailovou adresou.

Zahrnout šifrované zprávy:

Zde stanovíte, zda mají být prohledávány zašifrované zprávy, zprávy ve formátu prostého textu a digitálně podepsané zprávy.

Služba:

Jestliže je zařízení spojeno s více e-mailovými adresami, určete účet, ve kterém mají být zprávy vyhledávány.

Složka:

Zde určíte složku, ve které mají být zprávy vyhledávány.

Zobrazit:

Zde určíte stav zpráv, podle kterého mají být zprávy vyhledávány.

Typ:

Zde určíte typ zpráv, podle kterého mají být zprávy vyhledávány.

Typ hledání:

Zde určíte, zda chcete prohledávat zprávy v zařízení, nebo zprávy v e-mailové aplikaci na počítači nebo jiném integrovaném e-mailovém účtu.

Správa výsledků hledání zpráv

Výsledky hledání zpráv v e-mailové aplikaci na počítači nebo jiném integrovaném e-mailovém účtu lze dále zpracovat.

1. Zvýrazněte zprávu ve výsledku hledání.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vidět další dostupné výsledky hledání, klepněte na **Získat více výsledků**.
 - Chcete-li přidat zprávu do seznamu zpráv, klepněte na **Přidat**.
 - Chcete-li přidat všechny zprávy do seznamu zpráv, klepněte na **Přidat vše**.
 - Chcete-li odstranit zprávu z výsledků hledání, klepněte na položku **Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit výsledky hledání, klepněte na položku **Odstranit hledání**.
 - Nové vyhledávání spustíte klepnutím na položku **Hledat**.

POZOR: Jestliže odstraníte zprávu z výsledku hledání zpráv, je zpráva odstraněna i v e-mailové aplikaci na počítači nebo jiném integrovaném e-mailovém účtu.

Hledání zpráv podle kontaktu nebo předmětu

Na zařízení BlackBerry® můžete vyhledávat zprávy podle kontaktu nebo předmětu.

1. V seznamu zpráv zvýrazněte zprávu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Hledat odesílatele**
 - **Hledat příjemce**
 - **Hledat předmět**

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce

Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít**.
3. Zadejte text.
4. **Stiskněte** klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Najít další**.

Zobrazení seznamu uložených hledání

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Hledat**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Vyvolat**.

Změna uloženého hledání

1. V seznamu uložených hledání zvýrazněte hledání.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Upravit hledání**.
4. Upravte kritéria hledání.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění uloženého hledání

1. V seznamu uložených hledání zvýrazněte hledání.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit hledání**.

Data organizéru

Hledání dat organizátoru

Na zařízení BlackBerry® můžete hledat data organizátoru, která obsahují určité informace.

1. Ve vyhledávací aplikaci proveďte jednu z následujících akcí:
 - Do pole **Text** zadejte hledaný text nebo telefonní číslo.

- Do pole **Jméno** zadejte hledané jméno kontaktu.
2. Zaškrtněte políčko vedle jedné nebo více aplikací.
 3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
 4. Klepněte na položku **Hledat**.

Poznámka: Pokud do pole Text nebo Jméno zadáte více než jedno slovo, zobrazí se pouze položky, které obsahují všechna slova.
Hledání ukončíte stisknutím klávesy **Escape**.

Vyhledávání kontaktů v adresáři organizace

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vyhledávání**.
3. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.
4. Klepněte kolečkem.

Správa výsledků vyhledávání adresy

1. Ve výsledcích vyhledávání adresy zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Menu**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přidat kontakt do adresáře, klepněte na položku **Přidat**.
 - Chcete-li přidat všechny kontakty, klepněte na položku **Přidat vše**.
 - Informace o kontaktu zobrazíte klepnutím na položku **Zobrazit**.
 - Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání adresy, klepněte na položku **Odstranit**.
 - Chcete-li výsledky vyhledávání adresy odstranit, klepněte na položku **Odstranit vyhledávání**.
 - Nové vyhledávání adresy spustíte klepnutím na položku **Vyhledávání**.

Klávesové zkratky pro hledání

- Pokud chcete vyhledat kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jméno kontaktu nebo iniciály oddělené mezerou.
- Chcete-li vyhledat text ve zprávě, stiskněte klávesu **H**.
- Chcete-li vyhledat text v příloze nebo na webové stránce, stiskněte klávesu **F**.
- Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu nebo textu a obrázků. Stiskněte klávesu **F**.

Přílohy

Základní informace o přílohách

O přílohách

V zařízení BlackBerry® lze zobrazit různé typy příloh, včetně souborů formátu .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, .vcf a .xls. Lze také zobrazit obrazové přílohy formátů .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif a .wmf a přehrávat soubory .wav a mp3.

Pokud uložíte e-mailovou zprávu s přílohou, kterou jste zobrazili, e-mailová zpráva i příloha zůstanou v paměti zařízení, dokud zprávu neodstraníte.

Můžete stáhnout přílohy a uložit je do paměti zařízení. Můžete také uložit přílohy na paměťovou kartu. Odstraní-li e-mailovou zprávu, která obsahuje staženou přílohu, příloha bude uložena do paměti zařízení nebo na paměťovou kartu, dokud ji ze svého zařízení neodstraníte.

Chcete-li změnit stažené přílohy, můžete použít aplikace pro úpravy od jiných dodavatelů, které jsou určeny pro používání na zařízeních BlackBerry. Pokud máte na vašem zařízení k dispozici aplikaci Word to Go™ od společnosti DataViz®, můžete tuto aplikaci použít ke změně příloh dokumentů. Další informace o aplikaci Word to Go naleznete na webové stránce www.dataviz.com.

Otevření přílohy

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Ve zprávě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Otevřít přílohu**.
3. V případě potřeby klepněte na přílohu na obrazovce Příloha.
4. V případě potřeby klepněte na možnost v dialogovém okně.

Stažení přílohy

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Ve zprávě zvýrazněte přílohu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout přílohu**.
4. Klepněte na položku **Stáhnout**.
5. Zvýrazněte složku, do které chcete přílohu uložit.

6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na položku **Vybrat složku**.

Zastavení stahování přílohy

1. Ve zprávě zvýrazněte přílohu, kterou stahujete.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zrušit stahování**.

Použití odkazu v příloze

Některé přílohy mohou obsahovat odkazy na vložený obsah, například tabulky, obrázky, poznámky pod čarou, textová pole nebo komentáře.

1. V příloze klepněte na odkaz.
2. Klepněte na položku **Načíst**.

Do přílohy se vrátíte stisknutím klávesy **Escape**.

Zobrazení vlastností přílohy

Je možné zobrazit velikost, autora, datum vytvoření a další informace o příloze.

1. V příloze stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Načíst informace** nebo **Zobrazit informace**.

Nastavení možností písma pro přílohu

1. V příloze stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Nastavte pole písma.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce

Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít**.
3. Zadejte text.
4. **Stiskněte** klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Najít další**.

Přílohy s dokumenty

Otevření přílohy ve formátu PDF chráněné heslem

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Když se zobrazí zpráva „Dokument je chráněn heslem“, stiskněte klávesu **Escape**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Heslo**.
4. Zadejte heslo.
5. **Stiskněte** klávesu Enter.
6. Klepněte na položku **Načíst**.
7. Klepněte na položku **Ano**.

Zobrazení sledovaných změn v dokumentu

1. V dokumentu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zobrazit změny**.

Chcete-li skrýt sledované změny, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Skrýt změny**.

Zobrazit obsah v dokumentu

V závislosti na typu dokumentu, je možné, že nebudete schopni zobrazit obsah.

1. V dokumentu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Obsah**.

Chcete-li se přesunout na určité záhlaví, na záhlaví klepněte.

Přílohy s tabulkami

Přesun na určitou buňku

1. V tabulce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Přejít na buňku**.
3. Zadejte souřadnice buňky.
4. Klepněte kolečkem.

Zobrazení obsahu buňky

V buňce tabulky klepněte kolečkem.

Zobrazení seznamu listů

1. V tabulce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Obsah**.

Chcete-li se přesunout na určitý list, na list klepněte.

Přepínání listů

1. V tabulce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Další list** nebo **Předcházející list**.

Změna šířky sloupce

V tabulce proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li změnit šířku sloupce, klepněte na záhlaví sloupce. Klepněte na velikost.
- Chcete-li zobrazit celý text ve sloupci, klepněte na záhlaví sloupce. Klepněte na položku **Přizpůsobit**.
- Chcete-li změnit šířku všech sloupců v tabulce, klepněte na záhlaví sloupce bez označení v levém horním rohu tabulky. Klepněte na velikost.
- Chcete-li změnit šířku sloupce pro všechny tabulky, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Možnosti**. Nastavte pole **Šířka sloupce**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení možností zobrazení pro tabulku

1. V tabulce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li v tabulce zobrazit mřížku, nastavte v poli **Zobrazit mřížku** hodnotu **Ano**.
 - Chcete-li označit sloupce tabulky písmeny a řádky tabulky čísly, nastavte v poli **Zobrazit popisky** hodnotu **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přílohy obsahující média

Zobrazení seznamu stránek ve vícestránkové příloze souborů TIF

Zobrazení seznamu stránek ve vícestránkové příloze souborů TIF, jako například naskenovaný faxový dokument uložený jako soubor TIF.

1. Ve vícestránkové příloze souborů TIF stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Obsah**.

Chcete-li se přesunout na určitou stránku, na stránku klepněte.

Přepínání stránek ve vícestránkové příloze formátu .tif

1. Ve vícestránkové příloze formátu .tif stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Další stránka** nebo **Předchozí stránka**.

Přílohy s prezentacemi

Přepínání zobrazení prezentace

1. V prezentaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Provedte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit pouze text, klepněte na položku **Zobrazit text**.
 - Chcete-li zobrazit text a prezentaci, klepněte na položku **Zobrazit oba**.
 - Chcete-li zobrazit prezentaci v původním formátu, klepněte na položku **Zobrazit prezentace**.

Přepínání prezentací

1. V prezentaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Další prezentace** nebo **Předchozí prezentace**.

Otočení prezentace

1. Ve vícestránkové příloze formátu .tif stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Otočit**.

Zvětšení nebo zmenšení prezentace

1. Při prohlížení prezentace v zobrazení obrázků klepněte na prezentaci.
2. Klepněte na položku **Zvětšit**.

3. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů.

Chcete-li obnovit původní velikost prezentace, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přízpůsobit obrazovce**.

Uložení prezentace

1. Při zobrazení prezentace v zobrazení obrázků stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Uložit snímek**.
3. Zadejte název souboru.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příloha s kontaktem ve formátu vCard

Přílohy kontaktů vCard

Přílohy kontaktů vCard® (soubory .vcf) obsahují informace o určitém kontaktu. Přidáte-li k e-mailové zprávě přílohu formátu vCard, příjemci zprávy mohou vaše kontaktní údaje zobrazit nebo přidat do adresáře v jejich zařízení BlackBerry®. Když otevřete e-mailovou zprávu obsahující přílohu kontaktu vCard, zobrazí se u spodního okraje zprávy ikona knihy se jménem připojeného kontaktu.

Otevření přílohy kontaktů vCard

1. Ve zprávě zvýrazněte přílohu kontaktů vCard®.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit přílohu**.

Přidání kontaktu do adresáře z přílohy s kontaktem ve formátu kontaktů vCard

1. V příloze s kontaktem ve formátu vCard® stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat do adresáře** nebo **Aktualizovat adresu**.

Klávesové zkratky pro přílohy

- Chcete-li vyhledat text v příloze, stiskněte klávesu **F**.
- Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy se přesunete stisknutím klávesy **G**.

V tabulce

- Chcete-li se přesunout na určitou buňku, stiskněte klávesu **G**.
- Obsah buňky zobrazíte stisknutím klávesy **Space**.

- Listy přepnete stisknutím klávesy **V**. Zvýrazněte list tabulky. **Stiskněte** klávesu Enter.
- Skryté sloupce nebo řádky zobrazíte stisknutím klávesy **H**. Chcete-li sloupce nebo řádky skrýt, stiskněte klávesu **H**.

V prezentaci

- Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení prezentace, stiskněte klávesu **M**.
- Chcete-li se přesunout na další prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení obrázků. Stiskněte klávesu **N**.
- Chcete-li se přesunout na předchozí prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení obrázků. Stiskněte klávesu **P**.
- Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy s prezentacemi, ověřte, zda prohlížíte prezentaci v zobrazení textu nebo v zobrazení textu a obrázků. Stiskněte klávesu **G**.

Odstraňování problémů s přílohami

V dokumentu se zobrazuje pruh vynechaného obsahu

Pro stažení do zařízení BlackBerry® je dostupný další obsah přílohy.

Chcete-li tento obsah načíst, klepněte na pruh vynechaného obsahu. Klepněte na položku **Více**.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená

Pokuste se provést následující kroky:

- Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
- Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Více** nebo **Zbývající část**.
- Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout později.

V prezentaci je zobrazený otazník

Na prezentaci se zobrazí otazník v případě, že ho zařízení BlackBerry® ještě nestáhlo.

Chcete-li prezentaci zobrazit, zvýrazněte jej. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Načíst**.

Synchronizace

Synchronizace

Funkce synchronizace dat je určena pro synchronizaci dat organizátoru (kontakty, záznamy kalendáře, úkoly a poznámky) mezi zařízením BlackBerry® a aplikací elektronické pošty v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě.

Funkce bezdrátového slučování e-mailu je určena pro slučování e-mailových zpráv zařízením a aplikací elektronické pošty v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud uložíte nebo smažete e-mailové zprávy v zařízení, tyto zprávy by měly být uloženy nebo smazány také v aplikaci elektronické pošty. Stejně tak by se měly projevit v zařízení jakékoli změny, které provedete v e-mailových zprávách v aplikaci elektronické pošty.

Pokud není bezdrátová synchronizace nebo bezdrátové slučování e-mailu pro zařízení dostupné, nebo jste je vypnuli, můžete pro synchronizaci dat organizátoru a emailových zpráv použít synchronizační nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *nápovědě online BlackBerry Desktop Software*.

Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť

Možnost bezdrátového sloučení nastavte pro všechny e-mailové účty, které jsou spojeny se zařízením BlackBerry®.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Sloučení e-mailu**.
4. V poli **Bezdrátově sloučit** nastavte hodnotu **Zapnuto**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li vypnout slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, v poli **Bezdrátově sloučit** nastavte hodnotu **Vypnout**.

Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť

Nastavte možnost Odstranit pro každou e-mailovou adresu spojenou se zařízením BlackBerry®.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Slučování e-mailu**.
4. Nastavte pole **Odstranit na**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť chvíli trvá.

Chcete-li odstranit zprávy pouze ze zařízení, v poli **Odstranit na** nastavte hodnotu **Handheld**.

Podmínky: Bezdrátová synchronizace dat

- Ověřte zda jste data synchronizovali pomocí synchronizačního nástroje aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *nápovědě online BlackBerry Desktop Software*.
- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

Synchronizace dat organizéru přes bezdrátovou síť

1. V adresáři, kalendáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Pro synchronizaci položek kalendáře klepněte na kalendář.
4. V poli **Bezdrátová synchronizace** změňte hodnotu na **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li synchronizaci dat organizéru přes bezdrátovou síť ukončit, změňte v poli **Bezdrátová synchronizace** hodnotu na **Ano**.

Konflikty synchronizace

Ke konfliktům synchronizace dochází při změně téže e-mailové zprávy nebo položky dat organizéru v zařízení BlackBerry® a v aplikaci elektronické pošty v počítači.

Pokud e-mailové zprávy slučujete pomocí bezdrátového slučování e-mailů v zařízení, lze nastavit, zda mají mít při konfliktu slučování e-mailu přednost e-mailové zprávy v zařízení nebo v počítači.

Pokud synchronizujete data organizéru pomocí bezdrátové synchronizace dat, při konfliktu synchronizace dat budou mít před daty organizéru v zařízení přednost data organizéru v počítači.

Správa konfliktů sloučení e-mailu

Nastavte možnost Při konfliktech pro každou e-mailovou adresu spojenou zařízením BlackBerry®.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Slučování e-mailu**.

4. Nastavte hodnotu v poli **Při konfliktech**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa konfliktů synchronizace dat

Způsob řešení konfliktů, které se vyskytují během synchronizace dat organizátoru, můžete změnit vypnutím bezdrátové synchronizace dat, změnou možností řešení konfliktů a synchronizací dat organizátoru pomocí synchronizačního nástroje aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další informace o správě konfliktů, které se vyskytují během synchronizace dat organizátoru, naleznete v *návodě online BlackBerry Desktop Software*.

O zálohování a obnovení dat zařízení

Pokud jste do počítače instalovali aplikaci BlackBerry® Desktop Software, můžete zálohovat a obnovit většinu dat zařízení BlackBerry®, včetně zpráv, dat organizéru, písma, uložených hledání a záložek prohlížeče pomocí nástroje zálohy a obnovy aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v *návodě online* *návodě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

Pokud je zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem, který používá aplikaci BlackBerry® Enterprise Server, mělo by být možné obnovit synchronizovaná data organizátoru do zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě. Chcete-li obnovit synchronizovaná data organizátoru přes bezdrátovou síť, musíte mít heslo pro aktivaci. Další informace získáte u správce systému.

Podmínky: Bezdrátová obnova dat

- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.
- Ověřte, zda vám správce poskytl heslo aktivace aplikace Enterprise.
- Ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.

Odstranění všech dat zařízení

Zkontrolujte, zda máte záložní kopii dat zařízení BlackBerry®.

POZOR: Pokud jste zapnuli ochranu obsahu, odstraňování všech dat ze zařízení může trvat až jednu hodinu. Započatý proces nelze přerušit. Pokud zařízení restartujete, proces bude po restartu pokračovat.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Vymazat handheld**.

5. Chcete-li ze zařízení odstranit všechny aplikace od jiných dodavatelů, zaškrtněte políčko **Zahrnout aplikace od jiných dodavatelů**.
6. Klepněte na položku **Pokračovat**.
7. Zadejte text **blackberry**.

Vyprázdnění složky odstraněná pošta v počítači z vašeho zařízení

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá server BlackBerry® Enterprise Server, která tuto funkci podporuje a zda je slučování e-mailu zapnuté. Další informace získáte u správce.

1. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Sloučení e-mailu**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Uvolnit odstraněné položky**.

Odstraňování problémů se synchronizací

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť slučovány

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
- Proveďte sloučení zpráv ručně. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Sloučit nyní**.

Nedostávám e-mailové zprávy z osobních složek v počítači

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s Microsoft® Outlook® e-mailovým účtem, musíte pro slučování e-mailů v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť odstraněny

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud ze zařízení BlackBerry® chcete odstranit více e-mailových zpráv, tyto zprávy zvýrazněte a stiskněte klávesu **Backspace/Delete**. Pokud odstraníte více e-mailových zpráv pomocí položky Odstranit předcházející, nejsou e-mailové zprávy během bezdrátového slučování e-mailu vymazány.

- V možnostech bezdrátového slučování e-mailu, zda je pole **Odstranit** nastaveno na **Ze schránky a handheldu**.

Data organizéru se nesynchronizují přes bezdrátovou síť

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Zkontrolujte, zda je v adresáři, kalendáři, seznamu úloh a seznamu poznámek zapnuta bezdrátová synchronizace dat.
- Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat organizátoru používat synchronizační nástroj programu BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači

Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači. Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači datovým polem.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovány podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.


Prohlížeč

Základní informace o prohlížeči

Procházení webových stránek

Návštěva webové stránky

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se na vašem zařízení BlackBerry® může objevit více prohlížečů. Pro podrobnější informace o poplatcích vztahujících se k používání jednotlivých prohlížečů, kontaktujte svého poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V prohlížeči proveďte jednu z následujících akcí:
 - Když se na obrazovce objeví pole pro zadání webové adresy, zadejte webovou adresu.
 - Pokud se na obrazovce neobjeví pole pro zadání webové adresy, stiskněte tlačítko . Klepněte na položku **Přejít na**. Zadejte webovou adresu.
2. Klepněte kolečkem.

Prohledat Internet

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Internet Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V prohlížeči proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud se na obrazovce objeví pole **Hledat zde**, napište hledané výrazy.
 - Pokud se na obrazovce neobjeví pole **Hledat zde**, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přejít na**. Napište hledané výrazy.
2. **Stiskněte** klávesu Enter.

O zobrazení prohlížeče

Webové stránky lze prohlížet v zobrazení Sloupec nebo Stránka. Zobrazení Sloupec zobrazí webové stránky v zobrazení mobilní telefon. Zobrazení Stránka zobrazí webové stránky v širokoúhlém formátu podobném formátu, který prohlížeč v počítači používá pro zobrazení webových stránek. Můžete také nastavit výchozí zobrazení prohlížeče tak, aby vaše BlackBerry® zařízení automaticky vyhledávalo nejvhodnější zobrazení prohlížeče.

Přepínání zobrazení prohlížeče

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.

2. Klepněte na možnost **Zobrazení Sloupec** nebo **Zobrazení Stránka**.

Přiblížení webové stránky

Ověřte si, zda si prohlížíte webovou stránku v zobrazení Stránka.

Na webové stránce klepněte kolečkem.

Chcete-li webovou stránku oddálit, stiskněte klávesu **Escape**.

Posun dozadu nebo dopředu na webové stránce

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zpět** nebo **Dopředu**.

Posouvání webové stránky řádek po řádku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vybrat režim**.

Chcete-li při posouvání webové stránky vybrat jen odkazy a pole, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Režim zobrazení**.

Obnovení webové stránky

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Obnovit**.

Uložení webové stránky do seznamu zpráv

Na uložené webové stránce se zobrazí obsah, který byl aktuální v době, kdy byla stránka uložena.

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Uložit stránku**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přerušení načítání webové stránky

1. Při načítání webové stránky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zastavit**.

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce

Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít**.
3. Zadejte text.

4. **Stiskněte** klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Najít další**.

Zobrazení seznamu nedávno navštívených webových stránek

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Historie**.

Návrat na domovskou stránku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Domů**.

Ukončení prohlížeče

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zavřít**.

Zobrazení, kopírování a předávání adres

Zobrazení adresy webové stránky

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Adresa stránky**.

Zobrazení adresy odkazu nebo obrázku

1. Na webové stránce zvýrazněte nebo pozastavte odkaz nebo obrázek.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Adresa odkazu** nebo **Adresa obrázku**.

Kopírování adresy webové stránky, odkazu nebo obrázku

1. Na webové stránce proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zvýraznit nebo pozastavit odkaz. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Adresa odkazu**.
 - Zvýraznit nebo pozastavit obrázek. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Adresa obrázku**.
 - Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Adresa stránky**.
2. Klepněte na položku **Kopírovat adresu**.

Chcete-li adresu vložit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Vložit**.

Odesílání adresy webové stránky

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Odeslat adresu**.
3. Klepněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy **Escape**.

Odesílání odkazu nebo obrázku z webové stránky

1. Na webové stránce zvýrazněte nebo pozastavte odkaz nebo obrázek.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Adresa odkazu** nebo **Adresa obrázku**.
4. Klepněte na položku **Odeslat adresu**.
5. Klepněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy **Escape**.

Zobrazení obrázků a přehrání multimediálních souborů

Přehrávání písničky nebo videa na webové stránce

1. V prohlížeči klepněte na odkaz na písničku nebo video.
2. Klepněte na tlačítko **Otevřít**.

Uložení písničky nebo videa z webové stránky

1. V prohlížeči klepněte na odkaz na písničku nebo video.
2. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
3. Zadejte název písničky nebo videa.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení plného obrázku na webové stránce

1. Na webové stránce zvýrazněte nebo pozastavte obrázek.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Plný obrázek**.

Zvětšení nebo zmenšení obrázku

1. V obrázku stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zvětšit**.

3. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů.

Chcete-li obnovit původní velikost obrázku, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Zobrazit skutečnou velikost**.

Záložky prohlížeče

O záložkách pro webové stránky

Lze přidat záložky často navštěvovaných webových stránek. Po přidání záložky můžete nastavit, zda má prohlížeč pravidelně kontrolovat aktualizace webových stránek. Záložky webových stránek, které byly od poslední návštěvy aktualizovány, budou zobrazeny kurzívou.

Přidání záložky pro webovou stránku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat záložku**.
3. V poli **Automaticky synchronizovat** nastavte, jak často bude prohlížeč kontrolovat aktualizace webové stránky.
4. V poli **Čas zahájení** nastavte denní dobu, kdy prohlížeč začne s kontrolou aktualizací.
5. Klepněte na položku **Přidat**.

Prohlížíte-li webovou stránku v režimu offline, zobrazí prohlížeč obsah, který byl aktuální při posledním prohlížení stránky v režimu online.

Změna záložky pro webovou stránku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit záložku**.
6. Změňte záložku.
7. Klepněte na tlačítko **Přijmout**.

Odesílání záložky pro webovou stránku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odeslat záložku**.

6. Klepněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy **Escape**.

Odstranění záložky pro webovou stránku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit záložku**.

Přidání složky se záložkami pro webové stránky

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýraznit složku se záložkami.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat podsložku**.

Uložení záložky pro webovou stránku

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přesunout záložku**.
6. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
7. Klepněte kolečkem.

Přejmenování složky se záložkami pro webové stránky

Přejmenovat lze pouze složky, které jste vytvořili.

1. Zvýrazněte složku.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přejmenovat složku**.

Odstranění složky se záložkami pro webové stránky

Odstranit lze pouze složky, které jste vytvořili.

1. Zvýrazněte složku.

2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit složku**.

Webové kanály

Webové kanály

Webové kanály vám poskytují informace o aktualizacích obsahu webové stránky. Chcete-li zobrazit seznam titulů a popisů obsahu pro aktualizovanou webovou stránku, otevřete webový kanál. Pokud například otevřete sportovní webový kanál pro webovou stránku zpráv, můžete vyhledat seznam sportovních článků, které byly na webové stránce publikovány od poslední kontroly webového kanálu. Pokud vás titul zaujme, lze zobrazit obsah webového kanálu, nebo, pokud je k dispozici zvuková verze obsahu, si můžete obsah webového kanálu poslechnout.

Webové kanály můžete otvírat na webových stránkách, nebo se můžete přihlásit k webovým kanálům a otvírat je ze seznamu záložek. V seznamu záložek se webové kanály, které byly od posledního otevření aktualizovány, zobrazí kurzívou. Ve webovém kanálu se neotevřené tituly kanálů zobrazí tučně.

Pokud je webové stránce dostupný jeden nebo více kanálů, zobrazí se v nabídce položka Přidat webový kanál.

Předplatné webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat webový kanál**.
3. Zaškrtněte políčko vedle webového kanálu.
4. V poli **Automaticky synchronizovat** nastavte, jak bude prohlížeč kontrolovat aktualizace webového kanálu.
5. V poli **Čas zahájení** nastavte denní dobu, kdy prohlížeč začne s kontrolou aktualizací.
6. Klepněte na položku **Přidat**.

Zobrazení obsahu webových kanálů

1. Ve webovém kanálu zvýrazněte název.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Shrnutí článku zobrazíte klepnutím na položku **Zobrazit popis**.
 - Celý článek zobrazíte klepnutím na položku **Přečíst článek**.

Chcete-li popis skrýt, název zvýrazněte. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Skrýt popis**.

Poslech obsahu webových kanálů

Pokud je BlackBerry® zařízení spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Internet Service, můžete poslouchat obsah webových kanálů, který není větší než 5 MB. Pokud je BlackBerry zařízení spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, nemusí být možný poslech obsahu webových kanálů, který je větší než 128 KB. Další informace získáte u správce.

1. Ve webovém kanálu zvýrazněte název.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Získat zvuk**.

Označení názvu webového kanálu jako otevřeného nebo neotevřeného

Ve webovém kanálu proveďte jednu z následujících akcí:

- Zvýrazněte název. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Označit jako otevřené** nebo **Označit jako neotevřené**.
- Zvýrazněte pole s datem. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Označit jako předběžně otevřené**.

Změna webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit záložku**.
6. Změňte webový kanál.
7. Klepněte na tlačítko **Přijmout**.

Uložení webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přesunout záložku**.
6. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
7. Klepněte kolečkem.

Odstranění webového kanálu

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Záložky**.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit záložku**.

Možnosti prohlížeče

Změna výchozího zobrazení prohlížeče

1. Stiskněte klávesu **Nabídka** v prohlížeči.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné vlastnosti**.
4. Změňte pole **Výchozí zobrazení**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Změna domovské stránky nebo úvodní stránky

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb možná nebude možné změnit domovskou stránku.

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na možnost **Konfigurace prohlížeče**.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - V poli **Adresa domovské stránky** zadejte adresu webové stránky.
 - Změňte pole **Úvodní stránka**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Změna možností pro JavaScript

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na možnost **Konfigurace prohlížeče**.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Zaškrtněte políčko **Podpora JavaScript**.

- Zaškrtněte políčko **Povolit místní nabídky JavaScript** .
 - Zaškrtněte políčko **Ukončit pomalé spouštění skriptů**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
 6. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Změna možností pro obrázky a animace na webových stránkách

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li zastavit zobrazování obrázků, klepněte na možnost **Konfigurace prohlížeče**. Změňte pole **Zobrazit obrázky**.
 - Chcete-li změnit kvalitu obrázků, klepněte na položku **Obecné vlastnosti**. Změňte pole **Kvalita obrazu**.
 - Chcete-li změnit počet opakování animovaných obrázků, klepněte na možnost **Obecné vlastnosti**. Změňte pole **Opakovat animace**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Změna možností zobrazení pro webové stránky

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit kurzor v zobrazení Sloupec, klepněte na položku **Obecné vlastnosti**. Zaškrtněte políčko **Aktivovat kurzor v zobrazení Sloupec**.
 - Obrázky na pozadí zobrazíte klepnutím na možnost **Konfigurace prohlížeče**. Vyberte pole **Použít obrázky na pozadí**.
 - Chcete-li zastavit zobrazení barev popředí a pozadí, klepněte na možnost **Konfigurace prohlížeče**. Vymažte pole **Použít barvy popředí a pozadí**.
 - Chcete-li změnit použití prohlížeče, klepněte na možnost **Konfigurace prohlížeče**. Změňte pole **Emulační režim**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Změna nastavení možností písma pro webové stránky

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.

3. Klepněte na položku **Obecné vlastnosti**.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Změňte pole **Výchozí rodina písem** a **Výchozí velikost písem**.
 - Změňte pole **Minimální řez písma** a **Minimální velikost písma**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Nastavení znakového kódování pro všechny webové stránky

Ve výchozím nastavení zařízení BlackBerry® pro webové stránky používá optimální znakové kódování.

1. Na webové stránce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Nastavit kódování**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický režim**.
4. Nastavte pole **Výchozí znaková sada**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení výzvy před ukončením prohlížeče nebo spuštěním skriptu

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné vlastnosti**.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Zaškrtněte políčko **Vyzvat před ukončením prohlížeče stisknutím klávesy Escape**.
 - Zaškrtněte políčko **Vyzvat před zavřením upravených stránek**.
 - Zaškrtněte políčko **Vyzvat před spuštěním skriptů WML**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Uložit možnosti**.

Vymazání mezipaměti prohlížeče

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Operace mezipaměti**.
4. Vedle typu mezipaměti klepněte na položku **Vymazat**.

Vymazání historie prohlížeče

1. V prohlížeči stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.

3. Klepněte na položku **Operace mezipaměti**.
4. Klepněte na položku **Vymazat historii**.

Konfigurace prohlížeče

Prohlížeč v zařízení BlackBerry® podporuje různé konfigurace prohlížeče pro optimalizaci jeho použití.

Je-li zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server podporujícího prohlížeč BlackBerry, lze pro procházení sítě Internet a intranet vaší organizace použít konfiguraci prohlížeče BlackBerry. Používáte-li konfiguraci prohlížeče BlackBerry, nebude zřejmě možné změnit některé možnosti prohlížeče.

Konfiguraci internetového prohlížeče lze použít pro přístup na webové stránky, jež umožňují aktivaci webových služeb BlackBerry push nebo přístup k vyzváněcím tónům. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být konfigurace internetového prohlížeče na zařízení dostupná nebo může mít jiný název. Další informace o konfiguraci internetového prohlížeče vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Konfiguraci prohlížeče WAP lze využít pro přístup na webové stránky poskytovatele bezdrátových služeb, jež vám umožní konfiguraci informací o účtu a aktivaci služeb, například hlasové pošty.

Nastavení výchozí konfigurace prohlížeče

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Prohlížeč**.
3. Nastavte pole **Výchozí konfigurace prohlížeče**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zabezpečení prohlížeče

O TLS

Konfigurace BlackBerry® prohlížeče je nastavena pro šifrování dat, která odesílá a přijímá z internetu prostřednictvím BlackBerry® Enterprise Server pomocí protokolu TLS nebo SSL. Komunikace mezi zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server je šifrována pomocí algoritmu Triple DES. Komunikace mezi službou BlackBerry Enterprise Server a obsahovými servery je šifrována pomocí protokolu SSL nebo TLS. Pro zvýšení úrovně zabezpečení můžete pro spojení HTTP mezi zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server nastavit protokol TLS a pro veškerou další komunikaci mezi zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server použít šifrování Triple DES.

WTLS

Konfigurace prohlížeče WAP je nastavena pro šifrování dat, která zařízení BlackBerry® odesílá a přijímá z internetu prostřednictvím brány WAP, pomocí WTLS. Komunikace mezi zařízením a bránou WAP je šifrována pomocí WTLS. Komunikace mezi bránou WAP a obsahovými servery je šifrována pomocí SSL nebo TLS.

Správa zabezpečení prohlížeče.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **TLS** nebo **WTLS**.
3. Nastavte možnosti zabezpečení.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti TLS

Výchozí TLS:

Zadejte typ připojení TLS nebo SSL, který prohlížeč používá pro připojení HTTP. Chcete-li použít přímé připojení TLS nebo SSL, změňte toto pole na hodnotu **Handheld**. Chcete-li použít Triple DES a TLS nebo SSL, změňte toto pole na hodnotu **Proxy**.

Povolit přesměrování HTTP:

Zadejte, zda se má před přesměrováním prohlížeče z bezpečné stránky na jinou webovou stránku objevit výzva.

Protokol:

Zadejte protokol, který zařízení BlackBerry® používá pro připojení TLS mezi prohlížečem a obsahovými servery.

Úroveň šifrování:

Zadejte, zda prohlížeč bude přijímat a odesílat pouze data šifrovaná pomocí 128bitového šifrování. Pokud má přijímat a odesílat pouze data šifrovaná 128bitovým šifrováním, změňte pole na hodnotu **Pouze silné**. Má-li přijímat a odesílat data šifrovaná 128bitovým nebo 56bitovým šifrováním, změňte pole na hodnotu **Povolit slabé**.

Povolit pouze algoritmy FIPS:

Zadejte, zda má prohlížeč přijímat a odesílat data šifrovaná pouze pomocí algoritmů FIPS.

Výzva pro důvěryhodnost serveru:

Zadejte, zda se zobrazí výzva, když se prohlížeč pokouší připojit k serveru s nedůvěryhodným obsahem, pro který zařízení nemá certifikát ověření.

Výzva pro název domény:

Zadejte, zda se má objevit výzva, když se prohlížeč pokouší o připojení k obsahovému serveru a název domény neodpovídá webové adrese, k níž se prohlížeč pokouší připojit.

Výzva pro certifikát:

Zadejte, zda se má objevit výzva při pokusu prohlížeče o připojení k obsahovému serveru. Budete zřejmě chtít, aby se výzva objevila, pokud zařízení více k ověření obsahových serverů používá více certifikátů.

Zobrazit výzvu, není-li nalezen certifikát klienta:

Zadejte, zda se má objevit výzva, když se prohlížeč pokouší o připojení k obsahovému serveru, ale zařízení nemá certifikát použitelný k ověření obsahového serveru.

Výchozí certifikát klienta:

Zadejte certifikát, který prohlížeč používá pro ověření obsahových serverů.

Možnosti WTLS

Úroveň šifrování:

Nastavte, zda prohlížeč bude přijímat a odesílat pouze data šifrovaná pomocí 128bitového šifrování. Pokud má přijímat a odesílat pouze data šifrovaná 128bitovým šifrováním, změňte pole na hodnotu **Pouze silné**. Má-li přijímat a odesílat data šifrovaná 128bitovým nebo 56bitovým šifrováním, změňte pole na hodnotu **Povolit slabé**.

Výzva pro důvěryhodnost serveru:

Nastavte, zda se zobrazí výzva, když se prohlížeč pokouší připojit k serveru s nedůvěryhodným obsahem, pro který zařízení nemá certifikát ověření.

Přidání důvěryhodného serveru

Chcete-li urychlit proces ověření při ověřování obsahových serverů, přidejte obsahové servery do svého seznamu důvěryhodných serverů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **TLS**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Přidat hostitele**.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud je pole **Výchozí TLS** nastaveno na **Proxy**, zadejte v poli **Název hostitele** webovou adresu obsahového serveru.
 - Pokud je pole **Výchozí TLS** nastaveno na **Handheld**, zadejte v poli **Název hostitele** webovou adresu obsahového serveru. V poli **Certifikát** nastavte certifikát klienta, který chcete použít pro ověření obsahového serveru.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Výsledky prohlížeče

O výsledcích prohlížeče

Funkce výsledky prohlížeče slouží k přenosu informací z webové aplikace do zařízení BlackBerry®, jakmile je informace dostupná. Výsledky prohlížeče lze například použít pro příjem aktuálních zpráv o počasí, cen cenných papírů nebo zpráv. Jakmile zařízení přijme aktualizaci, může se v seznamu zpráv zobrazit nová zpráva výsledků prohlížeče, na domovské obrazovce ikona nebo v seznamu aplikací zpráva oznamující dostupnost nové informace. Web aplikace může aktualizovanou informaci přenést do mezipaměti prohlížeče i bez upozornění. Je-li informace přenesena do mezipaměti prohlížeče, je ve vašem zařízení dostupná, i když zařízení není připojeno k bezdrátové síti.

Zařízení podporuje různé typy zpráv výsledků prohlížeče. Aktualizovanou informaci obsahují zprávy o načítání služeb a zprávy o označení služeb. Ostatní zprávy výsledků prohlížeče obsahují zprávy, které se zobrazují v mezipaměti prohlížeče.

Vypínání funkce výsledků prohlížeče

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Výsledky prohlížeče**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odmítnout všechny zprávy výsledků prohlížeče, zrušte zaškrtnutí políček **Aktivovat Push**, **Aktivovat MDS Push**, a **Aktivovat WAP Push**.
 - Chcete-li odmítnout všechny zprávy prohlížeče pouze prostřednictvím služby používající server BlackBerry® Enterprise Server nebo služby BlackBerry® Internet Service, zrušte zaškrtnutí políčka **Aktivovat MDS Push**.
 - Chcete-li odmítnout všechny zprávy prohlížeče pouze prostřednictvím bran WAP, zrušte zaškrtnutí políčka **Aktivovat WAP Push**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti výsledků prohlížeče

Proces MDS:

Nastavte, zda zařízení BlackBerry® bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze serveru BlackBerry® Enterprise Server nebo od služby BlackBerry® Internet Service

Hostitelé MDS:

Nastavte, zda zařízení bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze všech serverů BlackBerry Enterprise Server nebo od všech služeb BlackBerry Internet Service nebo od žádných serverů BlackBerry Enterprise Server nebo od žádných služeb BlackBerry Internet Service.

Proces SMSC:

Nastavte, zda zařízení bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče na bázi SMS.

Hostitelé SMSC:

Nastavte, od kterých hostitelů SMSC bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-li přijímat zprávy výsledků prohlížeče od konkrétního hostitele SMSC, zadejte telefonní číslo hostitele SMSC.

Proces IP:

Nastavte, zda bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče poslané webovými aplikacemi prostřednictvím brány WAP.

Hostitelské adresy IP:

Nastavte, od kterých bran WAP bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-li přijímat zprávy výsledků prohlížeče od konkrétní hostitelské adresy IP, zadejte IP adresu brány WAP.

Klávesové zkratky pro prohlížeč

- Chcete-li vložit symbol tečky (.) do pole webová adresa, stiskněte klávesu **Space**.
- Lomítko (/) vložíte do pole pro webovou adresu stisknutím klávesy **Shift** a klávesy **Space**.
- Chcete-li ukončit načítání webové stránky, stiskněte klávesu **Escape**.
- Prohlížeč ukončíte přidržením klávesy **Escape**.

Na webové stránce

- Chcete-li přepínat mezi zobrazením Sloupec a zobrazením Stránka, stiskněte klávesu **Y**.
- Chcete-li se přesunout na určitou webovou stránku, stiskněte klávesu **J**.
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím klávesy **V**.
- Seznam záložek otevřete stisknutím klávesy **Z**.
- Záložku přidáte stisknutím klávesy **P**.
- Seznam v poslední době navštívených webových stránek zobrazíte stisknutím klávesy **G**.
- Webovou stránku obnovíte stisknutím klávesy **B**.
- Pokud chcete zobrazit webovou adresu odkazu, zvýrazněte odkaz. Stiskněte klávesu **R**.
- Chcete-li zobrazit adresu url webové stránky, stiskněte **L**.
- Webovou stránku uložíte do seznamu zpráv stisknutím klávesy **U**.
- Pokud chcete použít odkaz, zvýrazněte ho nebo ho pozastavte. **Stiskněte** klávesu Enter.
- Reklamní proužek skryjete stisknutím klávesy **K**. Reklamní proužek zobrazíte stisknutím klávesy **K**.
- Možnosti prohlížeče zpřístupníte stisknutím klávesy **M** v prohlížeči.

- Chcete-li prohlížeč skrýt, stiskněte klávesu **S**.

Procházení webovou stránkou

- Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy **Shift** a klávesy **Space**.
- Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy **Space**.
- Na začátek webové stránky se přesunete stisknutím klávesy **H**.
- Na konec webové stránky se přesunete stisknutím klávesy **D**.

Odstraňování problémů s prohlížečem

V zařízení nejsou dostupné žádné prohlížeče

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Pro záložky nelze nastavit automatické synchronizace

Pole Automaticky synchronizovat a Čas zahájení můžete po přidání záložky nastavit pouze v případě, že je ochrana obsahu vypnutá.

Nemohu přehrávat píseň nebo video na webové stránce

Vaše zařízení BlackBerry® pravděpodobně nepodporuje velikost či formát souboru dané písně nebo videa.

Aplikace

Přidání aplikace

1. Na webové stránce zvýrazněte odkaz na aplikaci.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazit vlastnosti aplikace

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci.

Odstranění aplikace od jiného dodavatele

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Obdržení výzvy pro zadání hesla zařízení před přidáním aplikace

Ověřte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Hodnotu v poli **Výzva při instalaci aplikace** změňte na **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení velikosti databáze aplikace

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Stav**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

3. Klepněte na položku **Velikosti databází**.

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software

Software BlackBerry® Device Software lze aktualizovat přes bezdrátovou síť nebo, pokud jste do počítače nainstalovali software BlackBerry® Desktop Software, lze software BlackBerry Device Software aktualizovat pomocí zavaděče aplikací aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další informace o aktualizaci pomocí aplikace BlackBerry Desktop Manager naleznete v *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

Jakmile je ke stažení přes bezdrátovou síť k dispozici aktualizace softwaru BlackBerry Device Software, na domovské obrazovce se objeví ikona Bezdrátová aktualizace. Dostupná aktualizace může být vyšší verze softwaru nebo pouze jeho aktualizace. Je-li dostupnou aktualizací vyšší verze softwaru, data zařízení BlackBerry se zálohují a obnoví se během instalace přes bezdrátovou síť.

Proces aktualizace může trvat 15 minut až 2 hodiny v závislosti na typu aktualizace, množství dat zařízení a počtu aplikací na zařízení. Zařízení lze během stahování softwaru používat, během instalace softwaru ho však používat nelze, ani nelze uskutečňovat tísňová volání.

Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Podmínky: Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda je úroveň nabití baterie 50 procent nebo více.
- Pokud jste do počítače instalovali aplikaci BlackBerry® Desktop Software, ověřte, zda není zařízení připojeno k počítači.

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software

Zařízení BlackBerry® lze použít ke stažení softwaru BlackBerry® Device Software, ale nikoli k jeho instalaci.

Je-li zapnuta ochrana obsahu, bude zřejmě nutno v různou dobu během instalace zadat heslo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu **Bezdrátová aktualizace**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Během instalace se zařízení může víckrát resetovat.

Návrat k předchozí verzi softwaru BlackBerry Device Software

K předchozí verzi softwaru BlackBerry® Device Software se lze vrátit pouze do 30 dní po jeho aktualizaci.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová aktualizace**.
3. Klepněte na položku **Předchozí aktualizace proběhla úspěšně**.
4. Klepněte na položku **Přejít na nižší verzi**.

Odstranění předchozí verze softwaru BlackBerry Device Software

Pokud aktualizujete software BlackBerry® Device Software, zařízení BlackBerry odstraní předchozí verzi softwaru po 30 dnech. Chcete-li uvolnit dostupnou paměť na zařízení, předchozí verzi lze odstranit ručně.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová aktualizace**.
3. Klepněte na položku **Předchozí aktualizace proběhla úspěšně**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit stažená data**.

Odstraňování problémů s aplikacemi

Nelze přidat aplikace

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda má zařízení pro přidání aplikace dostatek paměti.

Zařízení nemá dostatek dostupné paměti pro aktualizaci BlackBerry Device Software

Pokuste se provést následující kroky:

- Odstraňte multimediální soubory, jazyky pro zobrazení nebo aplikace od jiných dodavatelů, které nepoužíváte.
- Multimediální souboru uložené v paměti zařízení BlackBerry® přeneste na paměťovou kartu.

Mapy

Základní informace o aplikaci mapa

Získání směrových pokynů

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Získat směrové pokyny**.
3. Pro určení počátečního umístění proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li určit aktuální umístění, pokud je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®, klepněte na položku **Moje umístění**.
 - Nové umístění určíte klepnutím na položku **Zadejte adresu**.
 - Uložené umístění určíte klepnutím na položku **Z Oblíbených**.
 - Umístění kontaktu určíte klepnutím na položku **Z adresáře**.
 - Chcete-li určit naposledy zobrazené umístění kontaktu, klepněte na umístění.
4. Pro určení konečného umístění opakujte krok 3.

Chcete-li získat směrové pokyny od cílového do počátečního umístění, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Opačné směrové pokyny**.

Zobrazení směrových pokynů jako trasy na mapě

Při prohlížení textových směrových pokynů klepněte na položku **Zobrazit na mapě**.

Textové směrové pokyny znovu zobrazíte stisknutím klávesy **Nabídka**. Klepněte na položku **Zobrazit směrové pokyny**.

Odesílání trasy nebo mapy

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Odeslat směrové pokyny** nebo **Odeslat umístění**.
3. Klepněte na typ zprávy.

Zobrazení umístění na mapě

Svou aktuální polohu určíte zobrazením umístění, zkontrolujte si, zda je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®.

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít lokalitu**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Svou aktuální polohu zobrazíte klepnutím na položku **Moje umístění**.

- Nové umístění zobrazíte klepnutím na položku **Zadejte adresu**. Chcete-li zadat informaci o umístění do speciálních polí pro adresu, zaškrtněte políčko **Upřesnit**.
- Uložené umístění zobrazíte klepnutím na položku **Z Oblíbených**.
- Umístění kontaktu zobrazíte klepnutím na položku **Z adresáře**.
- Chcete-li zobrazit naposledy zobrazené umístění, klepněte na umístění.

Zobrazení bodů zájmu v blízkosti daného umístění

Můžete vyhledávat body zájmu, jako jsou firmy, letiště, školy, parky a památky.

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Místní vyhledávání**.
3. Zadejte údaje o bodu zájmu.
4. Klepněte kolečkem.

Zobrazení bodů zájmu na mapě

Při zobrazování seznamu bodů zájmu klepněte na položku **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li znovu zobrazit seznam bodů zájmu, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zobrazit firmy**.

Sledování pohybu

Ověřte, zda jste ke sledování pohybu nastavili přijímač GPS.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku **Spustit navigaci GPS**.

Chcete-li sledování vlastního pohybu ukončit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Ukončit navigaci GPS**.

Navigace

Přiblížení směru na trase

1. Na mapě zvýrazněte směr na trase.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přiblížit místo**.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li mapu zvětšit otáčejte kolečkem nahoru.

- Chcete-li mapu zmenšit otáčejte kolečkem dolů.
3. Klepněte kolečkem.

Posun mapy

Otočte kolečkem.

Záložky Mapy

Přidání záložky pro umístění nebo trasu

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat do Oblíbených**.

Změna záložky umístění nebo trasy

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít lokalitu**.
3. Klepněte na položku **Z Oblíbených**.
4. Zvýrazněte záložku.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. **Klepněte** na položku Upravit.
7. Změňte záložku.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstraňte záložku pro umístění nebo trasu

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít lokalitu**.
3. Klepněte na položku **Z Oblíbených**.
4. Zvýrazněte záložku.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přidání složky se záložkami pro umístění nebo trasu

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít lokalitu**.

3. Klepněte na položku **Z Oblíbených**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat podsložku**.

Uložení záložky pro umístění nebo trasu

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Najít lokalitu**.
3. Klepněte na položku **Z Oblíbených**.
4. Zvýrazněte záložku.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Přesunout**.
7. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.

Možnosti mapy

Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu

Ověřte, zda je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS s aktivovanou technologií Bluetooth®.

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte nastavení v poli **Zdroj GPS**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vymazání mezipaměti mapy

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Vymazat mezipaměť**.

Zobrazení stavu v horní části mapy

V horní části map lze zobrazit úroveň nabití baterie, indikátory úrovně bezdrátového pokrytí, čas, informace o satelitu a o připojení Bluetooth®.

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.

2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Hodnotu v poli **Skrýt panel s názvem** změňte na **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li informace o stavu znovu skrýt, změňte hodnotu v poli **Skrýt panel s názvem** na **Ano**.

Zobrazení severu v horní části mapy

Při sledování vlastního pohybu se ve výchozím nastavení v horní části mapy objevuje směr, kterým se pohybujete.

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na možnost **Na sever**.

Chcete-li v horní části mapy opět zobrazit směr, ve kterém se pohybujete, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Vyhledat**.

Skrytí informací o sledování pohybu ve spodní části mapy

1. Při sledování pohybu na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Skrýt nástrojový panel**.

Informace o sledování pohybu znovu zobrazíte stisknutím klávesy **Nabídka**. Klepněte na položku **Zobrazit nástrojový panel**.

Zachování podsvícení při sledování vlastního pohybu

Ve výchozím nastavení se podsvícení po časovém limitu automaticky vypíná, aby by se šetřila energie baterie. Možnosti map lze změnit tak, aby podsvícení při sledování vlastního pohybu zůstalo zapnuté, pokud úroveň nabití baterie neklesne pod určitý počet procent.

1. Na mapě stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte pole **Časový limit podsvícení při**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání informace o poloze GPS k obrázkům

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth® a zda jste nastavili přijímač GPS ke sledování pohybu.

Můžete přidat souřadnice zeměpisné délky a šířky, na nichž se právě nacházíte, ke snímkům, které pořídíte.

1. Ve fotoaparátu stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.

3. Změňte nastavení v poli **Přidávání zeměpisných souřadnic** na hodnotu **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li zastavit přidávání informací o poloze GPS k obrázkům, nastavte pole **Přidávání zeměpisných souřadnic** na hodnotu **Deaktivováno**.

Zobrazení souřadnic GPS pro obrázek na mapě

Jestliže zvýrazníte obrázek obsahující souřadnice GPS, objeví se za názvem souboru v levém dolním rohu obrazovky ikona glóbu.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte obrázek obsahující souřadnice GPS.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na možnost **Zobrazit na mapě**.

Klávesové zkratky pro práci s mapou

- Chcete-li mapu zvětšit, stiskněte klávesu **I**.
- Chcete-li mapu zmenšit, stiskněte klávesu **O**.
- Chcete-li informace o stavu v horní části mapy zobrazit, stiskněte klávesu **U**. Chcete-li informace o stavu v horní části mapy skrýt, stiskněte klávesu **U**.
- Chcete-li zobrazit informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu **Space**. Chcete-li skrýt informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu **Space**.
- Chcete-li se přesunout do dalšího směru na trase, stiskněte tlačítko **N**.
- Chcete-li se přesunout do předchozího směru na trase, stiskněte tlačítko **P**.

Odstraňování problémů s mapami

Na mapě se objevují šikmé čáry

Šikmé čáry se na mapě objevují, když zařízení BlackBerry® načítá novou mapu nebo když není připojeno k bezdrátové síti.

Pokud se šikmé čáry objevují delší dobu, ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.

Technologie GPS

Technologie GPS

Pomocí zařízení BlackBerry® můžete využít technologii GPS ke zjištění vaší polohy GPS, popřípadě můžete používat aplikace nebo služby založené na využití souřadnic GPS. Aplikace využívající polohovací technologii mohou využít údaj o vaší poloze GPS pro poskytování dalších informací využívajících údaje o poloze. Příkladem může být aplikace využívající informace o vašich souřadnicích GPS pro navigaci při jízdě.

V případě, že vaše zařízení není vybaveno interním přijímačem GPS nebo váš operátor nepodporuje služby využívající polohovací technologii, a vy si přejete technologii GPS využívat, můžete své zařízení BlackBerry sdružit s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Zjištění polohy pomocí systému GPS

Ověřte, zda je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS s aktivovanou technologií Bluetooth®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **GPS**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Obnovit GPS**.

Zobrazí se souřadnice zeměpisné délky a šířky, na nichž se právě nacházíte.

Znemožnění ostatním uživatelům zjistit vaši polohu

Pokud je vaše zařízení BlackBerry® přidruženo k e-mailovému účtu používajícímu server BlackBerry® Enterprise Server, váš správce může zjistit polohu vašeho zařízení.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **GPS**.
3. V poli **Vyhledávání lokalit** nastavte možnost **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstraňování problémů s technologií GPS

Technologie GPS nefunguje


Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud se nacházíte venku, běžte dál od budov a umístěte zařízení pod volnou oblohu.
- Pokud se nacházíte v místnosti, běžte blíže k oknu.
- Pokud jste zařízení BlackBerry® sdružili s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®, přesvědčte se, zda je přijímač GPS podporující technologii Bluetooth.
- Pokud technologii GPS používáte poprvé, vyčkejte chvíli, než vaše zařízení získá informace o vaší poloze GPS.

Kontakty

Základní informace o kontaktech

Přidání kontaktu

1. V adresáři stiskněte klávesu .
2. Klepněte na položku **Nová adresa**.
3. Zadejte kontaktní informace.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání kontaktu ze zprávy, protokolu hovoru nebo webové stránky

1. Ve zprávě, v protokolu hovoru nebo na webové stránce zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přidat do adresáře**.
4. Zadejte kontaktní informace.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Název pole vlastního adresáře

Pokud změníte název pole vlastního adresáře, změní se pro všechny kontakty.

1. Přidáváte-li nebo měníte kontakt, klepněte na pole **Uživatel1, Uživatel2, Uživatel3** nebo **Uživatel4**.
2. Klepněte na položku **Změnit název pole**.
3. Zadejte název pole vlastního adresáře.
4. **Stiskněte** klávesu Enter.

Pole vlastního adresáře ve vašem zařízení BlackBerry® můžete synchronizovat s aplikací elektronické pošty v počítači. Další informace o synchronizaci polí vlastního adresáře naleznete v *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

Prodlevy a čekání

Pro oddělení doplňkových čísel, například hesla nebo čísla pobočkové stanice, od hlavního telefonního čísla použijte čekání nebo prodlevu. Po vytočení hlavního telefonního čísla zařízení BlackBerry® učiní před vytočením doplňkových čísel přestávku (prodlevu) nebo vyzve k jejich zadání (čekání).

Přidání prodlevy nebo čekání na telefonní číslo

1. Po zadání hlavní části telefonního čísla do pole pro telefonní číslo klepněte kolečkem.
2. Kleněte na položku **Přidat prodlevu** nebo **Přidat čekání**.
3. Zadejte doplňková čísla.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení kontaktu

Klepněte na kontakt v adresáři.

Změna kontaktu

1. Zvýrazněte na kontakt v adresáři.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Změňte kontaktní informace.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktu

1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vyhledávání kontaktů v adresáři organizace

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vyhledávání**.
3. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.
4. Klepněte kolečkem.

Správa výsledků vyhledávání adresy

1. Ve výsledcích vyhledávání adresy zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Menu**.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li přidat kontakt do adresáře, klepněte na položku **Přidat**.
- Chcete-li přidat všechny kontakty, klepněte na položku **Přidat vše**.
- Informace o kontaktu zobrazíte klepnutím na položku **Zobrazit**.
- Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání adresy, klepněte na položku **Odstranit**.
- Chcete-li výsledky vyhledávání adresy odstranit, klepněte na položku **Odstranit vyhledávání**.
- Nové vyhledávání adresy spustíte klepnutím na položku **Vyhledávání**.

Přizpůsobení kontaktů

Vlastní vyzváněcí tóny

Kontaktu můžete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, aniž byste měnili další oznámení.

Možnosti vlastního vyzváněcího tónu se zobrazí u kontaktů a oznamovacích profilů. Přiřadíte-li kontaktu vlastní vyzváněcí tón, objeví se v oznamovacím profilu nová výjimka profilu jako „Hovor Od <kontakt>“. Výjimky oznamovacího profilu jsou sdíleny mezi kontakty a oznamovacími profily a změny provedené v jedné aplikaci se projeví v ostatních aplikacích.

Zařízení BlackBerry® nastavuje pro vlastní vyzváněcí tóny takovou hlasitost, jakou jste nastavili pro aktivní oznamovací profil.

Přiřazení vyzváněcího tónu ke kontaktu.

1. Zvýrazněte na kontakt v adresáři.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. **Klepněte** na položku Upravit.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na možnost **Přidat vlastní vyzváněcí tón**.
6. Změňte obsah pole **Vlastní vyzváněcí tón**.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání obrázku ID volajícího ke kontaktu

1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přidat obrázek**.
4. Zvýrazněte obrázek.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Vybrat**.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku **Oříznout a Uložit**.

Změna obrázku ID volajícího u kontaktu

1. Při změně kontaktu zvýrazněte obrázek ID volajícího.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Nahradit obrázek**.
4. Zvýrazněte obrázek.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Vybrat**.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku **Oříznout a Uložit**.

Odstranění obrázku ID volajícího ke kontaktu

1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Klepněte na obrázek ID volajícího.
5. Klepněte na položku **Odstranit obrázek**.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kategorie

Kategorie

Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií můžete omezit, které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktů, úkolů nebo poznámce může být přiřazeno více kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkol v zařízení BlackBerry® přiřadit více kategorií, ale pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny adresářem, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Nový**.
5. Zadejte název kategorie.
6. **Stiskněte** klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kategorie**.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolu nebo poznámky z kategorie

1. Při změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kategorie**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kategorie

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Zvýrazněte kategorii.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.

Poštovní seznamy

Poštovní seznamy

Poštovní seznamy lze použít při odesílání e-mailových zpráv a zpráv PIN, SMS nebo MMS.

Poštovní seznamy vytvořené v zařízení BlackBerry® se nezobrazují v aplikaci elektronické pošty v počítači.

Vytvoření poštovního seznamu

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Nová skupina**.
3. Zadejte název poštovního seznamu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku **Přidat člena**.
6. Klepněte na kontakt.
7. Chcete-li přidat další kontakt, opakujte kroky 4 až 6.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku **Uložit skupinu**.

Změna poštovního seznamu

1. V adresáři zvýrazněte poštovní seznam
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Upravit skupinu**.
4. Klepněte na kontakt.
5. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Přidat člena**
 - **Změnit člena**
 - **Odstranit člena**
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku **Uložit skupinu**.

Poznámka: Pokud odstraníte kontakt z poštovního seznamu, kontakty zůstanou v adresáři.

Zobrazení poštovního seznamu

V adresáři klepněte na poštovní seznam.

Podrobnosti kontaktu v poštovním seznamu zobrazíte klepnutím na kontakt. Klepněte na položku **Zobrazit člena**.

Odstranění poštovního seznamu

1. V adresáři zvýrazněte poštovní seznam
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit skupinu**.

Více adresářů

Informace o více adresářích

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými účty, můžete mít v zařízení kontakty z každého adresáře. Je-li například zařízení spojeno s pracovním e-mailovým účtem a s osobním e-mailovým účtem, může vám být umožněno v zařízení zobrazit pracovní i osobní adresář. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Přepínání adresářů

Zkontrolujte, zda máte v zařízení BlackBerry® více adresářů.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vybrat adresář**.
3. Klepněte na adresář.

Změňte výchozí adresář

Zkontrolujte, zda máte v zařízení BlackBerry® více adresářů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Výchozí služby**.
3. Změňte pole **Synchronizace adresáře**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Telefonní seznam SIM karty

Telefonní seznam SIM karty

Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu pomocí telefonního seznamu SIM karty, můžete použít telefonní seznam SIM karty, kterou jste přidali na SIM kartu. Telefonní seznam SIM karty se liší od adresáře v zařízení BlackBerry®. Pokud měníte SIM karty, kontakty v telefonním seznamu SIM karty se změní.

Do telefonního seznamu SIM karty můžete přidat záznamy ADN. Můžete také vyhledávat záznamy ADN nebo SDN. Záznamy ADN se zobrazí obyčejným písmem, záznamy SDN tučným písmem.

Přidání kontaktu na kartu SIM

Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM karty.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko **Nový**.
5. Zadejte kontaktní informace.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do adresáře

Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM karty.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Kopírovat vše do adresáře**.

Poznámka: Chcete-li ze SIM karty zkopírovat kontakt s telefonním číslem, které odpovídá kontaktu již uvedenému v adresáři, zařízení BlackBerry® kontakt ze SIM karty nekopíruje.

Kopírování kontaktů z adresáře na SIM kartu

Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM karty.

1. Klepněte na kontakt v adresáři.
2. Zvýrazněte telefonní číslo.

3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Kopírovat na SIM kartu telefonního seznamu**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna kontaktu na SIM kartě

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. **Klepněte** na položku Upravit.
6. Změňte kontaktní informace.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktu ze SIM karty

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Možnosti seznamu kontaktů

Seřadit kontakty nebo úkoly

1. V adresáři nebo seznamu úkolů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte pole **Seřadit podle**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení možností zobrazení kontaktů

Zobrazení kontaktů je možné nastavit ve všech aplikacích, včetně aplikace telefon, seznam zpráv, adresář a kalendář.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. V poli **Zobrazení jména** nastavte hodnotu **Příjmení, Jméno**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li uspořádat kontakty podle jména, v poli **Zobrazení jména** nastavte hodnotu **Jméno Příjmení**.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení počtu kontaktů uložených v zařízení

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na adresář.

Pole Počet položek zobrazuje počet kontaktů uložených v adresáři.

Odstraňování problémů s kontakty

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači

Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači. Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači datovým polem.

Obrázky ID volajícího se na mém zařízení neobjevují

Pokud je vaše zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem aplikace Microsoft® Outlook® 2000 a vy přidáte ke kontaktu v e-mailové aplikaci na počítači obrázek, zkontrolujte, zda je název souboru ContactPicture.jpg.

Kalendář

Základní informace o kalendáři

Informace o zobrazení kalendáře

Události a schůzky lze zobrazovat v jednom ze čtyř režimů. Režimy Den, Týden a Měsíc zobrazují všechny události a schůzky pro zvolené časové období. Režim Program zobrazuje všechny naplánované události a schůzky v seznamu. Zobrazení Program také zobrazuje, kolik volného času máte mezi událostmi.


Přepínání zobrazení kalendáře

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na režim zobrazení.

Pohyb v kalendáři

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li se přesunout na určité datum, klepněte na položku **Go To Date**.
 - Chcete-li se přesunout na aktuální datum, klepněte na položku **Dnes**.
 - Pokud se chcete posunout v časovém období dopředu nebo dozadu, klepněte na položku **Předchozí** nebo **Další**.

Plánování události

1. V kalendáři stiskněte klávesu .
2. Klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Zadejte informace o události.
4. Pokud se schůzka opakuje, změňte pole **Opakování**.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Rychlé plánování události v režimu zobrazení Den

V možnostech kalendáře ověřte, zda je v poli **Aktivovat rychlý vstup** nastavena hodnota **Ano**.

1. V režimu zobrazení Den zadejte kromě času zahájení i předmět události.
2. Zadejte místo do závorek.

3. Chcete-li změnit čas ukončení, otáčejte kolečkem.
4. Klepněte kolečkem.

Pokud máte ve svém zařízení BlackBerry®více kalendářů, událost se zobrazí ve výchozím kalendáři.

Plánování schůzky

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Zadejte informaci o schůzce.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Pozvat účastníka**.
6. Klepněte na kontakt.
7. Chcete-li přidat ke schůzce další kontakt, opakujte kroky 4 až 6.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pole opakování

Každý:

Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:

Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat v relativním datu (například poslední pátek každého měsíce).

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
 - Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu **Escape**.
 - Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Ignorovat vše**.
 - Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat do slovníku**.

- Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zrušit kontrolu pravopisu**.

Otevření události nebo schůzky

V kalendáři klepněte na událost nebo schůzku.

Odstranění události nebo schůzky

1. V kalendáři zvýrazněte událost nebo schůzku.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přepínání dnů v režimu zobrazení Den

Chcete-li přejít z jednoho dne na jiný pomocí navigačního panelu v pravém horním rohu obrazovky, klepněte na den.

Schůzky

Plánování schůzky

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Zadejte informaci o schůzce.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Pozvat účastníka**.
6. Klepněte na kontakt.
7. Chcete-li přidat ke schůzce další kontakt, opakujte kroky 4 až 6.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pole opakování

Každý:

Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:

Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat v relativním datu (například poslední pátek každého měsíce).

Odpověď na pozvání na schůzku

1. V pozvání na schůzku stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Přijmout** nebo **Přijmout s komentářem**
 - **Nezávazná** nebo **Nezávazná s komentářem**
 - **Odmítnout** nebo **Odmítnout s komentářem**

Poznámka: Pokud odstraníte pozvánku na schůzku ze seznamu zpráv dříve, než ji přijmete nebo odmítnete, schůzka bude z e-mailové aplikace v počítači odstraněna.

Zobrazení kalendáře při odpovídání na schůzku

1. V pozvání na schůzku stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Zobrazit kalendář**.

Do pozvání na schůzku se vrátíte stisknutím klávesy **Escape**.

Kontrola dostupnosti účastníků schůzky

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému. Můžete pouze zkontrolovat dostupnost účastníků schůzky ve vaší organizaci.

1. V položce schůzka nebo pozvání na schůzku, níže uveden seznamu účastníků schůzky, klepněte na položku **Zobrazit dostupnost**.
2. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li vybrat nejbližší dobu, kdy budou všichni účastníci schůzky dostupní, klepněte na položku **Příští dostupný čas**.
 - Chcete-li zobrazit seznam stavů, které jsou spojeny s barevnými panely na obrazovce (např. zaneprázdněn nebo předběžný), stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Ukázat vysvětlivku**.

Změna seznamu účastníků schůzky

Ověřte, zda jste organizátor schůzky.

1. Ve schůzce klepněte v poli **Přijato** nebo **Odmítnuto** na kontakt.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Pozvat účastníka**
 - **Změnit účastníka**

- **Odstranit účastníka**

3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání e-mailu všem účastníkům schůzky

1. V aplikaci schůzka, pozvání na schůzku nebo odpověď na schůzku stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Poslat e-mail všem účastníkům**.

Kontaktování účastníka schůzky

1. Ve schůzce, pozvání na schůzku nebo odpovědi na schůzku zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na typ zprávy nebo na **Volat <kontakt>**.

Možnosti kalendáře

Změna výchozího zobrazení kalendáře

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Počáteční zobrazení**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Uložit**.

Změna nastavení výchozího času upomínky pro záznamy kalendáře

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Výchozí připomenutí**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Uložit**.

Změna začátku a konce dne

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.

3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Nastavte pole **Začátek dne** a **Konec dne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna času opakovaného připomenutí

1. V kalendáři nebo seznamu úkolů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Připomenout znovu**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna e-mailové adresy používané pro odesílání zpráv nebo pozvánek na schůzku

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými adresami.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Výchozí služby**.
3. Změňte pole **Odesílání zpráv (CMIME)** nebo pole **Kalendář (CICAL)**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení úkolů v kalendáři

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Zobrazit úkol** na hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna nastavení prvního dne týdne

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **První den týdne**.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Skrýt volný čas v režimu zobrazení Program

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Zobrazit Volný čas v režimu zobrazení Program** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení více řádků pro události v zobrazení Program

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. V poli **Zobrazit Volný čas v režimu zobrazení Program** nastavte hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna doby, po kterou bude zařízení uchovávat záznamy kalendáře

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Uchovat události**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zařízení BlackBerry® odstraňuje záznamy v kalendáři, které jsou starší než nastavený počet dní. Chcete-li záznamy kalendáře obnovit, změňte nastavení v poli **Uchovat události** na delší časový interval. Záznamy kalendáře, které jste do zařízení přijali v nastaveném časovém období, se objeví v kalendáři.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.

3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení počtu záznamů kalendáře uložených v kalendáři

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na kalendář.

Pole Počet položek zobrazuje počet položek uložených v zařízení.

Více kalendářů

Informace o více kalendářích

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými účty, můžete mít v zařízení více kalendářů. Je-li například zařízení spojeno s pracovním e-mailovým účtem a s osobním e-mailovým účtem, může vám být umožněno v zařízení zobrazit pracovní i osobní kalendář. S více kalendáři v zařízení lze plánovat a spravovat události a schůzky v každém kalendáři. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Přepínání kalendáře

Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Vyberte položku Kalendář**.
3. Klepněte na položku kalendář.

Použití barev pro odlišení kalendářů

Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na kalendář.
4. Změňte nastavení v poli **Barva události**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna kalendáře upozorňujícího na události

Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Klepněte na položku kalendář.
4. Změňte pole **Zobrazit upomínky**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna výchozího kalendáře

Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Výchozí služby**.
3. Změňte nastavení v poli **Kalendář (CICAL)**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Klávesové zkratky pro kalendář

Potřebujete-li, aby klávesové zkratky byly funkční v režimu zobrazení Den, změňte v poli **Aktivovat rychlé zadávání** v možnostech kalendáře hodnotu na **Ne**.

- Událost naplánujete stisknutím klávesy **C**.
- Do režimu zobrazení Program přepnete stisknutím klávesy **A**.
- Do režimu zobrazení Den přepnete stisknutím klávesy **D**.
- Do režimu zobrazení Týden přepnete stisknutím klávesy **W**.
- Do režimu zobrazení Měsíc přepnete stisknutím klávesy **M**.
- Na další den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím klávesy **Space**.
- Na předcházející den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím kláves **Shift** a **Space**.
- Na aktuální datum se přesunete stisknutím klávesy **T**.
- Chcete-li se přesunout na určité datum, stiskněte klávesu **G**.

Odstraňování problémů s kalendářem

Nelze naplánovat události, které trvají více dní

Používáte-li IBM® Lotus Notes®, nemůžete vytvářet události, které trvají více dní.

Při plánování událostí nelze nastavit některá pole

Používáte-li účet IBM® Lotus Notes®, při změně opakující se události nebo schůzky lze měnit pouze pole Předmět, Umístění, Připomenutí a Poznámky a nastavení políčka Označit jako soukromé.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovány podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Úkoly

Základní informace o úkolech

Vytvoření úkolu

1. V seznamu úkolů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Zadejte informaci úkolu.
4. Nastavte termín splnění úkolu.
5. Pokud se úkol opakuje, nastavte pole **Opakování**.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pole opakování

Každý:

Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:

Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat v relativním datu (například poslední pátek každého měsíce).

Změna úkolu

1. V seznamu úkolů zvýrazněte úkol.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na tlačítko **Otevřít**.
4. Změňte informaci úkolu.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna stavu úkolu

1. V seznamu úkolů zvýrazněte úkol.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li úkol označit jako dokončený, klepněte na položku **Označit jako dokončený**.

- Chcete-li úkol označit jako odložený, probíhající nebo v pořadí, klepněte na položku **Otevřít**. Nastavte pole **Stav**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrytí dokončených úkolů

1. V seznamu úkolů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Skrytí dokončeno**.

Odesílání úkolu nebo poznámky

1. V seznamu úkolů nebo v seznamu poznámek zvýrazněte úkol nebo poznámku.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Předat dál**.
4. Klepněte na typ zprávy.

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
 - Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu **Escape**.
 - Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Ignorovat vše**.
 - Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat do slovníku**.
 - Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zrušit kontrolu pravopisu**.

Odstranění úkolu

1. V seznamu úkolů zvýrazněte úkol.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Kategorie

Kategorie

Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií můžete omezit, které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktů, úkolů nebo poznámce může být přiřazeno více kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolů v zařízení BlackBerry® přiřadit více kategorií, ale pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny adresářem, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Nový**.
5. Zadejte název kategorie.
6. **Stiskněte** klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolů nebo poznámky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kategorie**.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolů nebo poznámky z kategorie

1. Při změně kontaktu, úkolů nebo poznámky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kategorie**.

3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kategorie

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Zvýrazněte kategorii.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.

Možnosti seznamu úkolů

Seřadit kontakty nebo úkoly

1. V adresáři nebo seznamu úkolů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte pole **Seřadit podle**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna času opakovaného připomenutí

1. V kalendáři nebo seznamu úkolů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Připomenout znovu**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení úkolů v kalendáři

1. V kalendáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V poli **Zobrazit úkol** nastavte hodnotu **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení počtu úkolů nebo poznámek uložených v zařízení

1. V seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.

Pole Počet položek zobrazuje počet úkolů nebo poznámek uložených v zařízení BlackBerry®.

Poznámky

Základní informace o poznámkách

Vytvoření poznámky

1. V seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Do poznámky zadejte informace.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna poznámky

1. V seznamu poznámek zvýrazněte poznámku.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Upravit**.
4. Změňte poznámku.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odesílání úkolu nebo poznámky

1. V seznamu úkolů nebo v seznamu poznámek zvýrazněte úkol nebo poznámku.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Předat dál**.
4. Klepněte na typ zprávy.

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kontrola pravopisu**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
 - Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu **Escape**.

- Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Ignorovat vše**.
- Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Přidat do slovníku**.
- Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zrušit kontrolu pravopisu**.

Odstranění poznámky

1. V seznamu poznámek zvýrazněte poznámku.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Kategorie

Kategorie

Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií můžete omezit, které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být přiřazeno více kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry® přiřadit více kategorií, ale pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny adresářem, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Nový**.
5. Zadejte název kategorie.
6. **Stiskněte** klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kategorie**.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolu nebo poznámky z kategorie

1. Při změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Kategorie**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kategorie

1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Filtr**.
3. Zvýrazněte kategorii.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.

Možnosti seznamu poznámek

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení počtu úkolů nebo poznámek uložených v zařízení

1. V seznamu úkolů nebo seznamu poznámek stiskněte klávesu **Nabídka..**
2. Klepněte na položku **Možnosti.**

Pole Počet položek zobrazuje počet úkolů nebo poznámek uložených v zařízení BlackBerry®.

Budík

O aplikaci budík

V aplikaci budík zařízení BlackBerry® lze nastavit buzení pro každý den nebo pouze pro pracovní dny. Lze také nastavit čas pro opakované buzení a upravit jeho hlasitost.

Pokud své zařízení vypnete stisknutím klávesy Napájení nebo klepnutím na položku Vypnout napájení a zvolením možnosti Vypnout, budík se aktivuje ve správný čas, i když je zařízení vypnuté.

Zapnutí budíku

1. V aplikaci budík změňte hodnotu v poli **Každodenní buzení** na **Zapnuto** nebo **Jen pracovní dny**.
2. Změňte možnosti budíku.

V sekci pro zobrazení stavu zařízení se objeví ikona zvonku.

Utlumení alarmu budíku

- Pokud není zapnuto opakované buzení, stiskněte jakoukoli klávesu.
- Pokud je opakované buzení zapnuto, klepněte na položku **Opakovaný alarm**.

Kalkulátor

Použití kalkulátoru

- Chcete-li stisknout klávesu v aplikaci kalkulátor, stiskněte odpovídající klávesu na klávesnici zařízení BlackBerry®.

Převody jednotek

1. Zadejte číslo do kalkulátoru.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li převést číslo z anglosaských jednotek na metrické jednotky, klepněte na položku **Na metrické**.
 - Chcete-li převést číslo z metrických jednotek na anglosaské jednotky, klepněte na položku **Z metrických**.
4. Klepněte na typ převodu.

Technologie Bluetooth


Základní informace o technologii Bluetooth


O technologii Bluetooth

Technologie Bluetooth® umožňuje navázat bezdrátové spojení mezi zařízeními BlackBerry® a ostatními zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, jako je souprava handsfree do vozidel nebo bezdrátová stereo náhlavní souprava. Po sdružení zařízení BlackBerry se zařízením podporujícími technologii Bluetooth můžete toto zařízení podporující technologii Bluetooth připojit umístěním do dosahu zařízení BlackBerry (typický dosah je přibližně 10 metrů).

Pokud technologii Bluetooth zapnete nebo pokud připojíte zařízení BlackBerry k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, objeví se v sekci pro zobrazení stavu zařízení na obrazovce ikony Bluetooth. Další informace o ikonách Bluetooth naleznete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením BlackBerry.

Zapnutí technologie Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu  .
3. Klepněte na položku **Aktivovat Bluetooth**.

Chcete-li technologii Bluetooth® vypnout, stiskněte klávesu  . Klepněte na položku **Deaktivovat Bluetooth**.

Sdružení se Bluetooth zařízením podporujícím

Některá zařízení podporující technologii Bluetooth® mají přístupový klíč, který je nutno zadat před sdružením s nimi.

1. V aplikaci Nastavení Bluetooth klepněte na **Vyhledávat zařízení odsud** nebo **Povolit jinému zařízení, aby vyhledalo mě**.
2. Klepněte na tlačítko **OK**.
3. V případě potřeby klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
4. V případě potřeby zadejte ve vašem zařízení BlackBerry® přístupový klíč pro zařízení podporující technologii Bluetooth.
5. V případě potřeby zadejte ve vašem zařízení podporujícím technologii Bluetooth přístupový kód pro zařízení podporující technologii Bluetooth

Připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth

Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Přepnutí na sdružené zařízení podporující technologii Bluetooth během hovoru

Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. Během hovoru stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Aktivovat <zařízení Bluetooth>**.

Sdílení kontaktů se sdruženou soupravou do vozidel podporující technologii Bluetooth

Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se soupravou do vozidel podporující technologii Bluetooth.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Klepněte na soupravu do vozidel podporující technologii Bluetooth.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Přenést Adresář**.

Přijímání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth

Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Přijmout pomocí Bluetooth**.
4. Klepněte na položku **Ano**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Předávání multimediálních souborů

Při předávání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth® zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth zapnutá a zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím Bluetooth .

Předat dál lze pouze multimediální soubory, které jste přidali.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte multimediální soubor.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Odeslat jako e-mail**
 - **Odeslat jako MMS**
 - **Odeslat pomocí Bluetooth**

Přejmenování sdruženého zařízení podporujícího technologii Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Klepněte na sdružené zařízení podporující technologii Bluetooth®.
3. Klepněte na položku **Vlastnosti zařízení**.
4. V poli **Název zařízení** změňte název zařízení podporujícího technologii Bluetooth.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění sdruženého zařízení podporujícího technologii Bluetooth

Ověřte, zda není zařízení BlackBerry® připojeno k zařízení Bluetooth®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
3. Klepněte na položku **Odstranit zařízení**.

Možnosti technologie Bluetooth

Zamezení sdílení kontaktů vaším zařízením se zařízeními podporujícími technologii Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. Změňte pole **Přenos adresáře**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li opět sdílet kontakty se zařízeními podporujícími technologii Bluetooth®, změňte nastavení v poli **Přenos adresáře** na hodnotu **Všechny záznamy**.

Omezení odchozích hovorů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. V poli **Povolit odchozí hovory** nastavte hodnotu **Nikdy** nebo **Jsou-li odblokované**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení zjistitelnosti zařízení BlackBerry

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. V poli **Zjistitelné** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna sdružovacího jména pro zařízení BlackBerry

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. Do pole **Název zařízení** zadejte název pro zařízení BlackBerry®.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí upozornění na připojení Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Ukazatel připojení LED** na hodnotu **Vypnuto**.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li opět zapnout upozornění na připojení Bluetooth®, změňte nastavení v poli **Ukazatel připojení LED** na hodnotu **Zapnuto**.

Vypnutí výzvy po připojení nebo sdružení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth®.
3. Klepněte na položku **Vlastnosti zařízení**.
4. V poli **Důvěryhodný** nastavte hodnotu **Ano**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li výzvu znovu zapnout, v poli **Důvěryhodný** nastavte hodnotu **Ne**.

Vypnutí profilu Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. Vypněte políčko vedle jednoho nebo více profilů Bluetooth®.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Profily Bluetooth

Náhlavní souprava (HSP)

Tento profil umožňuje připojit zařízení BlackBerry® k náhlavním soupravám s aktivovaným Bluetooth®, které podporují Profil náhlavní soupravy.

Handsfree (HFP)

Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k náhlavním soupravám s aktivovaným Bluetooth a k soupravám do vozidel, které podporují Profil handsfree.

Profil sériového portu

Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k zařízením s aktivovaným Bluetooth, která podporují připojení k počítači, bezdrátové připojení datových sítí a přenos dat.

Připojení k počítači

Tato služba umožňuje připojit vaše zařízení k počítači podporujícímu technologii Bluetooth, na kterém je spuštěn program BlackBerry® Desktop Software, takže můžete synchronizovat data organizátoru.

Nouzová bezdrátová komunikace

Tato služba umožňuje připojit vaše zařízení k počítači podporujícímu technologii Bluetooth, na kterém je spuštěn program BlackBerry® Desktop Software, takže můžete odesílat a přijímat e-mailové zprávy a synchronizovat data organizátoru bez použití připojení k bezdrátové síti. Vaše zařízení musí být spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server.

Přenos dat

Tato služba umožňuje připojit vaše zařízení k zařízením s aktivovaným Bluetooth, která podporují přenos dat, jakými jsou například multimediální soubory.

Telefonické připojení sítě (DUN)

Tento profil umožňuje používat vaše zařízení jako modem, pokud je připojeno k počítači podporujícímu technologii Bluetooth, na kterém je spuštěn program BlackBerry Desktop Software.

Zdroj zvuku (Rozšířený profil distribuce zvuku - A2DP)

Tento profil umožňuje výstup zvuku na zařízení s aktivovaným Bluetooth, která podporují zvuk stereo, jako jsou stereo náhlavní soupravy, reproduktory a soupravy do vozidel.

Dálkové ovládání A/V (AVRCP)

Tento profil umožňuje používat tlačítka na náhlavní soupravě s aktivovaným Bluetooth k provádění operací, jako je nastavení hlasitosti či přehrávání dalšího nebo předchozího multimediálního souboru na zařízení BlackBerry.

Šifrování dat, která posíláte nebo přijímáte pomocí technologie Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth® podporuje šifrování dat.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. V poli **Úroveň zabezpečení** nastavte hodnotu **Vysoká+šifrování**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí automatického opětovného připojování k zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Když ve výchozím nastavení zapnete zařízení BlackBerry®, pokusí se vaše zařízení se připojit k poslednímu naposledy používanému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Připojení po spuštění** na hodnotu **Ne**.

5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstraňování problémů s technologií Bluetooth

Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth nelze zadat přístupový klíč

Pokud na zařízení podporujícím technologii Bluetooth® nelze zadat přístupový klíč, přístupový klíč může být již definován.

Na zařízení BlackBerry® zkuste v poli **Zadejte přístupový klíč pro <název zařízení>** zadat hodnotu **0000**.

Seznam sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth se nezobrazuje

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
- Zkontrolujte, zda jste do seznamu sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth přidali zařízení podporující technologii Bluetooth.

Není možné sdružení se zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® kompatibilní se zařízením podporujícím technologii Bluetooth®. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
- Umožněte zařízením podporujícím technologii Bluetooth, aby odhalilo vaše zařízení BlackBerry. V aplikaci instalace zařízení podporujícího technologii Bluetooth klepněte na položku **Umožnit ostatním zařízením, aby mne našla**.
- Vypněte šifrování pro spojení Bluetooth mezi zařízením BlackBerry a zařízením podporujícím technologii Bluetooth. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth. Klepněte na položku **Vlastnosti zařízení**. Změňte nastavení v poli **Šifrování** na hodnotu **Vypnuto**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nelze sdílet kontakty se sdruženým zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je v možnostech Bluetooth v poli **Přenos adresáře** nastaveno pole **Deaktivováno**.
- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k zařízením podporujícím technologii Bluetooth, které podporuje Profil handsfree nebo Profil Object Push. Další informace o podporovaných profilech naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Datum a čas

Nastavení data a času

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Datum a čas**.
2. Nastavte datum a čas.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Automatické získání data a času z bezdrátové sítě.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Datum a čas**.
2. Změňte nastavení v poli **Časové pásmo**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li získat datum a čas z bezdrátové sítě, ke které je připojeno zařízení BlackBerry®, změňte nastavení v poli **Zdroj data a času** na hodnotu **Sít**.
 - Chcete-li získat datum a čas ze sítě BlackBerry, změňte nastavení v poli **Zdroj data a času** na hodnotu **BlackBerry**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Čas aktualizace**.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li nastavit čas sami, změňte nastavení v poli **Zdroj data a času** na hodnotu **Vypnuto**.

Odstraňování problémů s datem a časem

Čas v zařízení je nesprávný

Pokuste se provést následující kroky:

- Cestujete-li do odlišného časového pásma, nastavte pole **Časové pásmo** tak, aby se zobrazilo správné časové pásmo.
- Pokud je v poli **Zdroj data a času** nastavena hodnota **Sít**, zkuste nastavit pole **Zdroj data a času** na **BlackBerry**.

Oznamovací profily

Základní informace o oznámeních

Oznamovací profily

Oznamovací profily definují, jak vás bude zařízení BlackBerry® upozorňovat na upomínky kalendáře a úkolů, příchozí zprávy, hovory a obsah prohlížeče. Zařízení má šest přednastavených profilů: Nahlas, Vibrovat, Potichu, Normální, Pouze telefon a Vypnuto.

Přednastavené profily je možné měnit nebo lze vytvářet nové. V oznamovacích profilech je možné nastavit různé možnosti pro různé položky, nastavovat vyzváněcí tóny nebo nastavit hlasitost pro oznámení. Pokud nastavíte hlasitost pro oznámení na Zvyšující se, bude se hlasitost oznámení postupně zesilovat.

Změna vyzváněcího tónu

1. V seznamu oznamovacích profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte oznamovací profil.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Zobrazit melodii**.
5. Klepněte na složku s médii, která obsahuje písně, vyzváněcí tóny nebo hlasové zprávy.
6. Zvýrazněte píseň, vyzváněcí tón nebo hlasovou zprávu.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na položku **Nastavit jako melodii telefonu**.

Přepínání oznamovacích profilů

Klepněte na oznamovací profil v seznamu profilů.

Vytvoření oznamovacího profilu

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Nový profil**.
4. Zadejte název profilu.
5. Zvýrazněte položku.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. **Klepněte** na položku Upravit.

8. Nastavte možnosti oznámení.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
11. Chcete-li možnosti oznámení nastavit pro další položku, opakujte kroky 5 až 10.
12. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
13. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna oznamovacího profilu

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte oznamovací profil.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. **Klepněte** na položku Upravit.
5. Změňte oznamovací profil
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění oznamovacího profilu

Odstranit lze pouze oznamovací profily, které jste vytvořili.

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte oznamovací profil.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Zamezení upozorňování během hovoru

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte oznamovací profil.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. **Klepněte** na položku Upravit.
5. Zvýrazněte položku.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. **Klepněte** na položku Upravit.
8. Změňte nastavení v poli **Upozorňovat během hovoru** na hodnotu **Ne**.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
11. Chcete-li změnit pole **Upozorňovat během hovoru** pro další položku, zopakujte kroky 5 až 10.
12. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

13. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zařízení

V seznamu profilů proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li nastavit oznámení pouze diodou LED, klepněte na položku **Potichu**.
- Chcete-li nastavit oznámení pouze vibracemi, klepněte na položku **Vibrovat**.
- Chcete-li vypnout všechna oznámení včetně výjimek profilů a oznámení diodou LED, klepněte na položku **Vypnuto**.

Stažení vyzváněcího tónu

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Vyzváněcí tóny**.
2. Klepněte na položku **Všechny vyzváněcí tóny**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Stažení vyzváněcích tónů**.

Upozornění diodou LED

Upozornění diodou LED

Kontrolka LED na horní straně zařízení BlackBerry® bliká různými barvami, kterými signalizuje různé stavy.

Zelená:

Jste v oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Modrá:

Zařízení je spojeno se zařízením podporujícím technologii Bluetooth®.

Červená:

Byla přijata nová zpráva a ve zvoleném oznamovacím profilu je nastaveno oznamování pomocí diody LED.

Pokud používáte zařízení s kartou Smart Card, zařízení zpřístupňuje data na kartě Smart Card.

Žlutá:

Úroveň nabití baterie zařízení je nízká.

Vypnutí upozornění na připojení Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**.

2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Ukazatel připojení LED** na hodnotu **Vypnuto**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li opět zapnout upozornění na připojení Bluetooth®, změňte nastavení v poli **Ukazatel připojení LED** na hodnotu **Zapnuto**.

Zapnutí oznámení bezdrátového pokrytí

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. V poli **LED indikátor pokrytí** nastavte hodnotu **Zapnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.

Chcete-li oznámení bezdrátového pokrytí opět vypnout, nastavte v poli **LED indikátor pokrytí** hodnotu **Vypnuto**.

Vlastní oznámení

Vlastní oznámení

V rámci oznamovacích profilů lze vytvořit výjimky umožňující obdržet odlišná oznámení příchozích zpráv a hovorů od určitých kontaktů. Můžete například vytvořit výjimku profilu používající profil Nahlas pro příchozí zprávy a hovory od určitých kontaktů bez ohledu na aktivní profil.

Zařízení BlackBerry® výjimky oznamovacích profilů aplikuje v pořadí, v jakém se objeví v seznamu výjimek oznamovacích profilů. Vytvoříte-li více výjimek oznamovacích profilů, které obsahují stejný kontakt, výjimku, jež se má uplatnit, umístěte v seznamu jako první.

Zařízení má jednu předem nastavenou výjimku oznamovacího profilu pro důležité hovory. Do této výjimky oznamovacího profilu můžete přidat kontakty nebo ji můžete odstranit.

Nastavení vlastního oznámení pro hovory nebo zprávy od určitého kontaktu

1. V seznamu oznamovacích profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Nová výjimka**.
4. Do pole **Výjimka** zadejte název výjimky oznamovacího profilu.
5. V poli **Od** stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na položku **Přidat jméno**.
7. Klepněte na kontakt.
8. Chcete-li přidat další kontakt, opakujte kroky 5 až 7.
9. V poli **Použít profil** změňte oznamovací profil, na kterém je výjimka založena.
10. Změňte obsah pole **Vlastní vyzváněcí tón**.
11. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
12. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna pořadí výjimek oznamovacího profilu

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte výjimku oznamovacího profilu.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Přesunout**.
5. .Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
6. Klepněte kolečkem.

Změna výjimky oznamovacího profilu

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte výjimku oznamovacího profilu.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. **Klepněte** na položku Upravit.
5. Změňte informaci výjimky oznamovacího profilu.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna seznamu kontaktů pro výjimku oznamovacího profilu

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte výjimku oznamovacího profilu.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. **Klepněte** na položku Upravit.
5. V poli **Od** stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Přidat název**
 - **Změnit jméno**
 - **Odstranit jméno**

Odstranění výjimky oznamovacího profilu

1. V seznamu profilů klepněte na položku **Upřesnit**.
2. Zvýrazněte výjimku oznamovacího profilu.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Vlastní vyzváněcí tóny

Kontaktu můžete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, aniž byste měnili další oznámení.

Možnosti vlastního vyzváněcího tónu se zobrazí u kontaktů a oznamovacích profilů. Přiřadíte-li kontaktu vlastní vyzváněcí tón, objeví se v oznamovacím profilu nová výjimka profilu jako „Hovor Od <kontakt>“. Výjimky oznamovacího profilu jsou sdíleny mezi kontakty a oznamovacími profily a změny provedené v jedné aplikaci se projeví v ostatních aplikacích.

Zařízení BlackBerry® nastavuje pro vlastní vyzváněcí tóny takovou hlasitost, jakou jste nastavili pro aktivní oznamovací profil.

Přiřazení vyzváněcího tónu ke kontaktu.

1. Zvýrazněte na kontakt v adresáři.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. **Klepněte** na položku Upravit.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na možnost **Přidat vlastní vyzváněcí tón**.
6. Změňte obsah pole **Vlastní vyzváněcí tón**.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstraňování problémů s oznamovacím profilem

Zařízení vibruje víckrát, než má

U hovorů není počet vibrací zařízení BlackBerry® určen počtem vibrací nastaveným v oznamovacím profilu. Zařízení vibruje, dokud volající nebo bezdrátová síť spojení neukončí.

Nedostávám oznámení o příchozích hovorech nebo přijatých zprávách

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte v seznamu oznamovacích profilů, zda není zvolen oznamovací profil Vypnuto.

- Zkontrolujte ve výjimce oznamovacího profilu, zda v poli **Vlastní vyzváněcí tón** není nastavena hodnota **Ztlumit**.

Při vytváření výjimky oznamovacího profilu Hovory Od nelze změnit některá pole

Pokud jste kontaktu v adresáři přiřadili vlastní vyzváněcí tón, objeví se výjimka oznamovacího profilu Hovor Od v seznamu oznamovacích profilů. Vzhledem k tomu, že tyto výjimky jsou určeny pouze pro hovory, můžete změnit jen pole vlastního vyzváněcího tónu.

BlackBerry Messenger

Kontakty

Přidání kontaktu

Než budou kontakty přidány do seznamu kontaktů, BlackBerry® Messenger musíte je vyzvat.

1. V BlackBerry Messenger, v seznamu kontaktů stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat kontakt**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku **Použít jednou**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Požadavek e-mailem** nebo **Požadavek kódem PIN**. Zadejte e-mailovou adresu nebo PIN. **Stiskněte** klávesu Enter.
 - Pokud se kontakt nachází ve vašem adresáři, označte kontakt. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Požadavek (e-mail)** nebo **Požadavek (PIN)**.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit heslo, a dříve jste již aktivovali hesla pro pozvání, zadejte otázku a odpověď. Klepněte na tlačítko **OK**.
 - Pokud nechcete nastavit heslo, a dříve jste již aktivovali hesla pro pozvání, klepněte na položku **Zrušit**, čímž přejdete k dalšímu kroku.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li k pozvání přidat vlastní zprávu, napište ji. Klepněte na tlačítko **OK**.
 - Chcete-li použít výchozí zprávu pozvání, klepněte na tlačítko **OK**.

Aktivace hesla pro pozvání

Pokud aktivujete heslo pro pozvání, budete při každém pozvání kontaktu dotázáni na heslo.

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte hodnotu pole **Dotaz na heslo při přidání kontaktů** na **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Poznámka: Chcete-li heslo pro pozvání opět deaktivovat, změňte hodnotu pole **Dotaz na heslo při přidání kontaktů** na **Ne**.

Odpověď na pozvání

1. Ve skupině **Požadavky** aplikace BlackBerry® Messenger označte pozvání.

2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Přijmout**
 - **Odmítnout**
 - **Odstranit**

Poznámka: Pokud klepnete na možnost Odstranit, kontakt, který pozvání poslal, neobdrží potvrzení, že je vaše adresa správná.

Vypnutí možnosti předávání pozvání

Pokud vypnete možnost předávání pozvání, kontakt, který zvete může pozvání přijmout pouze z původní e-mailové adresy nebo kódu PIN, na který jste pozvání zaslali. Pokud se některý z těchto kontaktů pokusí to přijmout pozvání z jiné e-mailové adresy nebo kódu PIN, jeho přijetí bude odmítnuto.

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte hodnotu pole **Povolit předávání požadavků** na **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Poznámka: Používáte-li při odesílání pozvání server BlackBerry® Enterprise Server pro IBM® Lotus® Domino®, BlackBerry Enterprise Server pro Novell® GroupWise® nebo službu BlackBerry® Internet Service, možná nebudete v případě jejího přijetí upozorněni.

Odstranění kontaktu

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit kontakt**.

Zobrazení informací o kontaktu

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Informace o kontaktu**.

Přejmenování kontaktu

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na možnost **Přejmenovat kontakt**.
4. Zadejte jméno.

5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání skupiny

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat skupinu**.
3. Zadejte název skupiny.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přesunout kontakt do jiné skupiny

Kontakt může být vždy jen v jedné skupině. Pokud přesunete kontakt do skupiny, bude vyjmut ze skupiny, ve které byl původně.

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na možnost **Přesunout kontakt**.
4. Klepnutím vyberte skupinu.

Přejmenování skupiny

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte skupinu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na možnost **Přejmenovat skupinu**.
4. Zadejte název skupiny.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění skupiny

Než budete moci skupinu odstranit, musíte z ní nejprve přesunout kontakty. V seznamu kontaktů musí být alespoň jedna skupina. BlackBerry Messenger poslední zbývající skupinu ze seznamu kontaktů nelze odstranit.

1. V BlackBerry® Messenger, zvýrazněte skupinu.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit skupinu**.

Konverzace

Zahájení konverzace

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.

2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Zahájit konverzaci**.
4. Napište zprávu.
5. **Stiskněte** klávesu Enter.

Otevření konverzace

Konverzace se objevují v seznamu konverzací a v hlavním seznamu zpráv.

1. V seznamu konverzací aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.

Přidání emotikony

1. Při sestavování zprávy stiskněte klávesu **Symbol** dvakrát.
2. Klepněte na emotikonu.

Odeslání souboru na adresu kontaktu

1. V průběhu konverzace v aplikaci BlackBerry Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost **Odeslat soubor**.
3. Přejděte ke složce obsahující obrázky nebo zvukové soubory.
4. Klepnutím vyberte soubor.

Detekce kontaktu

Při detekčním prozvánění kontaktu kontaktované zařízení BlackBerry® vibruje.

1. V průběhu konverzace v aplikaci BlackBerry Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost **Prozvonit kontakt**.

Vypnutí vibrací při detekčním prozvánění

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Změňte hodnotu pole **Vibrovat při přijetí příkazu Ping** na **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li vibrace při detekčním prozvánění opět zapnout, změňte hodnotu pole **Vibrovat při přijetí příkazu Ping** na **Ano**.

Zamezení objevování konverzací v hlavním seznamu zpráv

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V poli **Zobrazit konverzace v seznamu zpráv** změňte hodnotu na **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazování konverzací v hlavním seznamu zpráv opět umožníte změnou hodnoty pole **Zobrazit konverzace v seznamu zpráv** na **Ano**.

Zahájení konference

1. Během konverzace v aplikaci BlackBerry® Messenger, stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Pozvat**.
3. V rozevíracím seznamu vyberte kontakt.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zkopírování historie konverzace

Kopírovanou historii konverzace můžete vložit do jiných BlackBerry® aplikací zařízení.

1. V BlackBerry® Messenger, během konverzace stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na možnost **Kopírovat historii**.

Vymazání historie konverzace

1. Během konverzace v aplikaci BlackBerry® Messenger, stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na možnost **Vymazat historii**.

Ukončení konverzace

1. Během konverzace v aplikaci BlackBerry® Messenger, stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Ukončit konverzaci**.

Změna zobrazovaného jména

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Upravit mé údaje**.
3. Zadejte zobrazované jméno.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Dostupnost

Změna vašeho stavu dostupnosti

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Můj stav**.
3. Klikněte na položku **Dostupný** nebo **Nedostupný**.
4. Zadejte text, který se kontaktům zobrazí při prohlížení vašich kontaktních informací.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Změníte-li svůj stav dostupnosti na nedostupný, budou vám zprávy BlackBerry Messenger doručovány, ale nebudete na ně upozorňováni.

Příjem oznámení, když se kontakt stane dostupným

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte nedostupný kontakt.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Nastavit výstrahu**.

Obrazovka a klávesnice

Podsvícení

O podsvícení

Obrazovka a klávesnice zařízení BlackBerry® jsou navrženy tak, aby byly osvětleny, takže zařízení můžete používat za různých světelných podmínek.

Podsvícení je navrženo tak, aby se automaticky upravilo podle světelných podmínek v okolním prostředí.

Nastavení jasu podsvícení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Jas podsvícení**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení doby podsvícení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Časový limit pro podsvícení**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Automatické zastavení tlumení podsvícení


1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Změňte nastavení v poli **Automatické tlumení podsvícení** na **Vypnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti zobrazení

Použití obrázku jako pozadí domovské obrazovky

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.

3. Zvýrazněte obrázek.
4. Stiskněte klávesu .
5. Klepněte na položku **Nastavit jako obrázek pro domovskou obrazovku**.

Chcete-li obrázek z domovské obrazovky odstranit, stiskněte klávesu . Klepněte na položku **Znovu nastavit obrázek pro domovskou obrazovku**.

Stažení pozadí domovské obrazovky

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku **Obrázky**.
2. Klepněte na položku **Mé obrázky**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Stáhnout obrázky**.

Nastavení typu písma

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole písma.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Organizace aplikací

V závislosti na vašem motivu se na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací mohou zobrazovat ikony aplikací. Pokud váš motiv používá seznam aplikací, prvních několik aplikací v seznamu se může rovněž zobrazit na domovské obrazovce.

Přidání složky aplikace

1. V seznamu aplikací stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Přidat složku**.
3. Zadejte název složky.
4. Chcete-li změnit ikonu složky, klepněte kolečkem v poli **Ikona**. Otočte kolečkem, abyste zvýraznili ikonu složky. Klepněte na ikonu složky.
5. Klepněte na položku **Přidat**.

Přesun ikony aplikace

1. V seznamu aplikací zvýrazněte ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

3. Klepněte na položku **Přesunout**.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Ikonu aplikace přesunete otáčením kolečka do nového umístění. Klepněte kolečkem.
 - Chcete-li ikonu aplikace přesunout do složky aplikace, klepněte na složku aplikace.
 - Chcete-li ikonu aplikace přesunout ze složky aplikace, klepněte na složku **Nahoru**.

Skrytí ikony aplikace

V závislosti na vašem motivu nemusí být možné skrýt některé ikony aplikací.

1. V seznamu aplikací zvýrazněte ikonu aplikace.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Skrýt**.

Skrytou aplikaci zobrazíte stisknutím klávesy **Nabídka**. Klepněte na položku **Zobrazit vše**.

Odstranění složky aplikace

1. V seznamu aplikací zvýrazněte složku aplikace.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Možnosti klávesnice

Zapnutí tónů kláves

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. V poli **Zvuk tlačítka** nastavte hodnotu **Zapnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí zvuků kolečka

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. V poli **Zvuk otáčení** nastavte hodnotu **Ztlumit**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li zvuky kolečka znovu zapnout, v poli **Zvuk otáčení** nastavte hodnotu **Zapnuto**.

Nastavení rychlosti kurzoru

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.

2. Nastavte pole **Rychlost opakování**.
3. Stiskněte klávesu **Menu**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přiřazení aplikace tlačítku Komfort

Vaše zařízení BlackBerry® je vybaveno jedním tlačítkem Komfort na levé straně zařízení a jedním na pravé straně. Zvolený motiv možná neumožní změnit aplikaci přiřazenou ke klávese Komfort.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Tlačítko Komfort otevře**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení citlivosti kolečka

Lze nastavit, jak bude kolečko reagovat na váš dotyk. Úroveň vysoké citlivosti vyžaduje menší tlak než úroveň nižší citlivosti.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. Nastavte pole **Citlivost na vodorovný pohyb** a **Citlivost na svislý pohyb**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zapnutí pohotovostního režimu

Pokud právě nehovoříte, lze zapnout pohotovostní režim, aby nedošlo k náhodnému stisknutí kláves v době, kdy zařízení BlackBerry® nepoužíváte.

Přidržte klávesu **Ztlumit**.

Pohotovostní režim vypnete dalším stisknutím tlačítka **Ztlumit**.

Motivy

Motivy

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb lze v zařízení BlackBerry® nastavit motiv, který změní zobrazení jednotlivých položek, například aplikací, indikátorů, slov a ikon. Motivy mohou být do zařízení načteny předem nebo je lze stáhnout ve formátu souboru .cod.

Přepínání motivů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Motiv**.
2. Klepněte na motiv.

Odstranění motivu

Odstranit můžete pouze motivy, které jste do zařízení BlackBerry® nahráli.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Motiv**.
2. Zvýrazněte motiv.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Stažení motivu

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Motiv**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Stáhnout motivy**.

Odstraňování problémů se zobrazením

Obrazovka zařízení se vypíná

Pokud zařízení BlackBerry® po určitou dobu nepoužíváte, obrazovka se vypne, aby se zachovala životnost baterie.

Chcete-li zapnout obrazovku, otočte kolečkem nebo stiskněte klávesu.

Displej se změnil

V závislosti na použitém motivu se nastavení displeje, například písmo a obrázek na pozadí domovské obrazovky, může při změně motivu změnit.

Jazyk

Změna jazyka pro zobrazení

Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Změňte pole **Jazyk**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání jazyka pro zobrazení

Jazyk pro zobrazení lze přidat pomocí nástroje Zavaděč aplikací aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další informace o přidávání aplikací včetně jazyků pro zobrazení najdete v *BlackBerry® Desktop Software nápovědě online*.

Odstanění jazyka pro zobrazení

V dialogovém okně průvodce postupujte podle pokynů na obrazovce Odstranění jazyků.

Jazyk pro zadávání textu

Lze nastavit jazyk pro zadávání textu, který se použije při psaní. Jazyk pro zadávání textu se může lišit od jazyka zobrazovaného v zařízení. Při nastavení jazyka pro zadávání textu se automatický text a další možnosti pro zadávání textu změní podle vybraného jazyka. Zařízení BlackBerry® lze používat například ve francouzštině, a zprávy psát v angličtině.

Změna zadání jazyka pro vstupy

Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Změňte nastavení v poli **Jazyk pro vstupy**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přepínání metod zadávání textu

Metodu zadávání lze přepnout pouze v případě, že jazyk pro vstupy vašeho zařízení BlackBerry® je arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete používat metodu zadávání opakovaným stisknutím tlačítek, nastavte pole **Jazyk pro vstupy** na **<Jazyk> Opakované stisknutí**.
 - Pokud chcete používat metodu zadávání SureType®, nastavte pole **Jazyk pro vstupy** na **<Jazyk>**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu

Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. V poli **Použít klávesovou zkratku pro metodu zadávání znaků** nastavte hodnotu **Ne**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li klávesovou zkratku pro přepínání jazyka zadávání textu zapnout, nastavte v poli **Použít klávesovou zkratku pro metodu zadávání znaků** hodnotu **Ano**. Chcete-li být upozorněni při přepnutí jazyka zadávání textu, nastavte pole **Upozorňovat** na hodnotu **Ano**.

Změna možností vstupu u technologie SureType

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Klepněte na položku **Možnosti vstupu**.
3. Změňte možnosti vstupu.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna jazyka hlasového vytáčení

Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. Změňte pole **Jazyk hlasového vytáčení**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení možností zobrazení kontaktů

Zobrazení kontaktů je možné nastavit ve všech aplikacích, včetně aplikace telefon, seznam zpráv, adresář a kalendář.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Jazyk**.
2. V poli **Zobrazení jména** nastavte hodnotu **Příjmení, Jméno**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li uspořádat kontakty podle jména, v poli **Zobrazení jména** nastavte hodnotu **Jméno Příjmení**.

Odstraňování problémů s jazyky

Některé znaky se v zařízení nezobrazují správně

Server BlackBerry® Enterprise Server nebo služba BlackBerry® Internet Service, přidružená k zařízení BlackBerry®, nemusí tyto znaky podporovat. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Bezdrátové síťové pokrytí

Zjištění informací o indikátorech úrovně bezdrátového pokrytí

Vaše BlackBerry® zařízení používá k označení úrovně aktuálního bezdrátového pokrytí různé indikátory. Další informace o úrovních bezdrátového síťového pokrytí naleznete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením.

Vypnutí bezdrátového připojení

Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste měli bezdrátové připojení vypnout. Více informací naleznete v brožurce Bezpečnostní informace a informace o produktu BlackBerry®.

1. Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku **Správa připojení**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li bezdrátové připojení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle typu připojení.
 - Chcete-li vypnout všechna bezdrátová připojení, klepněte na položku **Vypnout všechna připojení**.

Chcete-li bezdrátové připojení opět zapnout, zaškrtněte příslušné políčko vedle typu připojení nebo klepněte na položku **Obnovit připojení**.

Indikátory připojení k síti

Mobilní síť

Zelená:

Zařízení BlackBerry® je připojeno k bezdrátové síti.

Žlutá:

Připojení k bezdrátové síti je zapnuté, ale zařízení není k síti připojeno nebo se nacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, kde můžete volat pouze na čísla tísňového volání.

Červená:

Připojení k bezdrátové síti je vypnuté.

Bluetooth

Zelená:

Zařízení je spojeno s jiným zařízením podporujícím technologii Bluetooth®.

Žlutá:

Technologie Bluetooth je zapnutá, ale zařízení není spojeno s dalším zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Červená:

Technologie Bluetooth je vypnutá.

Zapnutí oznámení bezdrátového pokrytí

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Obrazovka/Klávesnice**.
2. V poli **LED indikátor pokrytí** nastavte hodnotu **Zapnuto**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.

Chcete-li oznámení bezdrátového pokrytí opět vypnout, nastavte v poli **LED indikátor pokrytí** hodnotu **Vypnuto**.

Kontrola úrovně bezdrátového pokrytí hlasovým příkazem

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte „**Kontrola pokrytí**.“

Seznam preferovaných bezdrátových sítí

Váš poskytovatel bezdrátových služeb může mít smlouvy s jinými poskytovateli bezdrátových služeb a tím vám umožňuje používat jejich služby, pokud cestujete. Seznam preferovaných bezdrátových sítí můžete použít pro určení pořadí, ve kterém bude zařízení BlackBerry® tyto sítě používat.

Zařízení BlackBerry® se pokusí o připojení k bezdrátové síti v pořadí, v němž jsou sítě uvedeny v seznamu preferovaných sítí. Cestujete-li, zařízení nejprve vyhledává sítě uvedené v tomto seznamu. Pokud není dostupná žádná bezdrátová síť ze seznamu, zařízení automaticky přestoupí k jiné dostupné síti.

Poznámka: Připojí-li se zařízení k jiné síti, jsou zpravidla účtovány příplatky. Další informace o poplatcích za roaming vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přidání bezdrátové sítě do seznamu preferovaných bezdrátových sítí

Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Seznam preferovaných sítí**.

4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Přidat síť**.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vyhledat novou bezdrátovou síť, klepněte na položku **Vybrat z dostupných sítí**. Klepněte na bezdrátovou síť. Klepněte na položku **Vybrat síť**.
 - Chcete-li vyhledat bezdrátovou síť, která je pro zařízení BlackBerry® již známá, klepněte na položku **Vybrat ze známých sítí**. Klepněte na bezdrátovou síť. Klepněte na položku **Vybrat síť**.
 - Chcete-li bezdrátovou síť přidat, klepněte na položku **Ruční zadání**. Nastavte prioritu bezdrátové sítě. Zadejte kódy MCC a MNC.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna pořadí preferovaných bezdrátových sítí

Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Seznam preferovaných sítí**.
4. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Přesunout**.
7. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění bezdrátové sítě ze seznamu preferovaných bezdrátových sítí

Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Seznam preferovaných sítí**.
4. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Odstranit**.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí datové služby

V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení BlackBerry® vypnout datové služby (e-mail, PIN, zprávy MMS a službu prohlížeče) tak, aby zůstaly dostupné pouze služby krátkých textových zpráv SMS a telefonu. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li datové služby vypnout, v poli **Datové služby** nastavte hodnotu **Vypnuto**.
 - Chcete-li vypnout datové služby při roamingu, v poli **Datové služby** nastavte hodnotu **Vypnuto při roamingu**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Roaming

Cestujete-li mimo oblast s bezdrátovým pokrytím vašeho poskytovatele služeb bezdrátové sítě, ve většině případů se zařízení BlackBerry® automaticky připojí k vhodné bezdrátové síti. Před použitím jiné bezdrátové sítě musí poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavit pro roamingové služby.

Na zařízení se zobrazí ukazatel oznamující, že používáte roaming mimo oblast s bezdrátovým pokrytím vašeho poskytovatele služeb bezdrátové sítě. Je možné, že před přístupem k bezdrátové síti budete muset zadat přihlašovací údaje. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím

Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu. Cestujete-li, zařízení BlackBerry® podporuje automatické přepínání do vhodné bezdrátové sítě.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Hodnotu v poli **Režim výběru sítě** změňte na **Ruční**.
3. Klepněte na položku **Vyhledávání dostupných sítí**.
4. Klepněte na bezdrátovou síť.
5. Klepněte na položku **Vybrat síť**.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li se opět připojit k bezdrátové síti vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, změňte nastavení v poli **Režim výběru sítě** na hodnotu **Automaticky**.

Ověření stavu síťových připojení a služeb

1. Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku **Správa připojení**.
2. Klepněte na možnost **Stav služeb**.

Odstraňování problémů s bezdrátovým pokrytím

Nelze se připojit k bezdrátové síti

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jste do zařízení BlackBerry® správně vložili SIM kartu.
- Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
- Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně přepnuli bezdrátové síť, zařízení zůstává připojeno k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete síť svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Napájení, baterie a paměť

Vypnutí zařízení

V závislosti na vašem motivu se může umístění nebo název položky Vypnout lišit od umístění nebo názvu při tomto postupu. Další informace o umístění a názvech aplikací naleznete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením.

- Pokud jste zařízení BlackBerry® nenastavili, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo nebo vypínalo, přidržte klávesu **Napájení**.
- Pokud jste zařízení BlackBerry® nastavili, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo a vypínalo, klepněte na domovské stránce na položku **Vypnout**. Má-li zařízení zůstat vypnuté, dokud nestisknete klávesu **Napájení**, klepněte na položku **Úplně vypnout**. Pokud se má zařízení znovu zapnout v určitou dobu nebo při varování či připomenutí kalendáře, klepněte na položku **Vypnout**.

Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Automatické zapnutí a vypnutí**.
2. V poli **Den v týdnu** nastavte hodnotu **Aktivováno**.
3. Zadejte čas, kdy se má zařízení BlackBerry® zapnout a vypnout každý pracovní den.
4. V poli **Víkend** nastavte hodnotu **Aktivováno**.
5. Zadejte čas, kdy se má zařízení zapnout a vypnout o víkendu.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kontrola úrovně nabití baterie

V možnostech zařízení klepněte na položku **Stav**.

Kontrola úrovně nabití baterie hlasovým příkazem

1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte „**Kontrola baterie**“.

Restartování zařízení

Vyjměte a znovu vložte baterii.

Prodloužení životnosti baterie

Pokuste se provést následující kroky:

- Nastavte automatické zapínání a vypínání zařízení BlackBerry®.
- Vypněte připojení k bezdrátové síti, pokud nejste v oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Po odeslání odpovědi odstraňte původní zprávu.
- Snižte jas podsvícení.
- Vypněte blesk ve fotoaparátu.
- Při odesílání zprávy více kontaktům používejte funkce Přidat do pole Komu, Přidat do pole Kopie nebo Přidat do pole Skrytá.
- Zařízení pravidelně nabíjejte.

Zobrazení dostupné paměti na zařízení

1. Vyjměte a znovu vložte baterii.
2. V možnostech zařízení klepněte na položku **Stav** .

Pole Volné soubory zobrazuje množství dostupné paměti na zařízení BlackBerry®.

Doporučené postupy: Optimalizace výkonu zařízení

Snažte se zachovat si na svém zařízení BlackBerry® nejméně 400 kB dostupné paměti. Chcete-li zvýšit množství dostupné paměti, zkuste odstranit ze zařízení položky, které nepotřebujete. Řiďte se následujícími pokyny:

- Odstraňte staré e-mailové zprávy a zprávy MMS, zvláště zprávy s přílohami.
- Odstraňte kontakty, které již máte ve svém adresáři organizace.
- Z paměti zařízení odstraňte multimediální soubory.
- Odstraňte aplikace a jazyky, které nepoužíváte.
- Pokud jste nedávno přes bezdrátovou síť aktualizovali software BlackBerry® Device Software, odstraňte předchozí verzi softwaru BlackBerry Device Software.
- Vymažte mezipaměť prohlížeče.

Chcete-li použít méně paměti, zkuste změnit možnosti pro e-mailové zprávy, záznamy kalendáře a multimediální soubory. Řiďte se následujícími pokyny:

- Zkraťte dobu, po kterou má vaše zařízení uchovány e-mailové zprávy a záznamy kalendáře.
- Zastavte předávání e-mailových zpráv do zařízení, pokud je vaše zařízení připojeno k počítači.
- Přijímejte pouze první část dlouhých e-mailových zpráv.
- Ukládejte multimediální soubory na paměťové kartě.
- Zmenšete maximální velikost paměti zařízení dostupné pro všechny multimediální soubory.

- Zmenšete minimální velikost paměti zařízení dostupné pro obrázky.
- Při pořizování snímku ověřte, zda je kvalita snímku nastavena na hodnotu Normální.
- Snížení kvality snímku v prohlížeči

SIM karta

Telefonní seznam SIM karty

Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu pomocí telefonního seznamu SIM karty, můžete použít telefonní seznam SIM karty, kterou jste přidali na SIM kartu. Telefonní seznam SIM karty se liší od adresáře v zařízení BlackBerry®. Pokud měníte SIM karty, kontakty v telefonním seznamu SIM karty se změní.

Do telefonního seznamu SIM karty můžete přidat záznamy ADN. Můžete také vyhledávat záznamy ADN nebo SDN. Záznamy ADN se zobrazí obyčejným písmem, záznamy SDN tučným písmem.

Přidání kontaktu na kartu SIM

Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM karty.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko **Nový**.
5. Zadejte kontaktní informace.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do adresáře

Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM karty.

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Kopírovat vše do adresáře**.

Poznámka: Chcete-li ze SIM karty zkopírovat kontakt s telefonním číslem, které odpovídá kontaktu již uvedenému v adresáři, zařízení BlackBerry® kontakt ze SIM karty nekopíruje.

Kopírování kontaktů z adresáře na SIM kartu

Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM karty.

1. Klepněte na kontakt v adresáři.
2. Zvýrazněte telefonní číslo.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Kopírovat na SIM kartu telefonního seznamu**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna kontaktu na SIM kartě

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. **Klepněte** na položku Upravit.
6. Změňte kontaktní informace.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktu ze SIM karty

1. V adresáři stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **SIM telefonní seznam**.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Uložení zpráv SMS na SIM kartě

Nastavíte-li SIM kartu pro ukládání zpráv SMS, SIM karta zprávy SMS neodstraní ani poté, co je zařízení BlackBerry® importuje do seznamu zpráv.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **SMS**.
2. V poli **Nechat zprávy na SIM kartě** nastavte hodnotu **Ano**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li ukládání zpráv SMS na SIM kartě ukončit, nastavte v poli **Nechat zprávy na SIM kartě** hodnotu **Ne**. Nastavíte-li v tomto poli hodnotu Ne, budou zprávy SMS na SIM kartě po importu do seznamu zpráv zařízením odstraněny.

Zabezpečení SIM karty

Můžete chránit svou kartu SIM kódem PIN, abyste přidali další úroveň zabezpečení zařízení BlackBerry®. Pokud svou kartu SIM zablokujete kódem PIN, nemohou ostatní uživatelé použít ve vašem zařízení své karty SIM. Dříve než použijete svou kartu SIM v jiném zařízení, musíte zadat kód PIN.

Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN

Zkontrolujte, zda vám poskytovatel bezdrátových služeb spolu se SIM kartou poskytl kód PIN.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **SIM karta**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Aktivovat zabezpečení**.
5. Zadejte číslo PIN SIM karty.
6. Klepněte kolečkem.

Poznámka: Pokud zadáte třikrát nesprávné číslo PIN SIM karty, karta nebude funkční. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Změna čísla PIN karty SIM

Ověřte, zda jste zapnuli bezpečnostní kód PIN SIM karty.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **SIM karta**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Změnit kód PIN2**.

Změna zobrazení jména pro telefonní číslo

Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, lze přizpůsobit zobrazení jména pro telefonní číslo.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **SIM karta**.
3. Zvýrazněte telefonní číslo.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Upravit SIM telefonní číslo**.
6. Zadejte zobrazení jména pro telefonní číslo.
7. **Stiskněte** klávesu Enter.

Zabezpečení

Základní informace o zabezpečení

Heslo zařízení

Pokud zadáte heslo zařízení BlackBerry® nesprávně, budete moci pokračovat až po zadání textu **blackberry**. Při dalším pokusu o zadání hesla se budou zadávané znaky zobrazovat na obrazovce.

Překročíte-li počet povolených pokusů o zadání hesla, zařízení z bezpečnostních důvodů vymaže veškerá data.

Nastavení hesla zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. V poli **Heslo** nastavte hodnotu **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li heslo zařízení BlackBerry® vypnout, v poli **Heslo** nastavte hodnotu **Deaktivováno**.

Změna hesla zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Změnit heslo**.

Blokování zařízení

Zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.

Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku **Blokovat**.

Chcete-li zařízení odblokovat, otáčejte kolečkem na obrazovce Zamknout. Klepněte na položku **Odemknout**. Zadejte heslo zařízení. Stiskněte klávesu **Enter**.

Zamknutí klávesnice

Pokud nenastavíte heslo zařízení BlackBerry®, lze zamknout klávesnici, a zabránit tak náhodnému navázání hovorů nebo stisknutí kláves.

Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku **Zámek klávesnice**. Klávesnici odemknete stisknutím klávesy hvězdička (*) a klávesy **Odeslat**.

Nastavení limitu pro počet pokusů o zadání hesla zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Nastavte pole **Počet pokusů o zadání hesla**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správce hesel

Správce hesel

Správce hesel slouží k uložení všech hesel na jednom místě. Správce hesel je určen k ochraně hesel pomocí hesla správce hesel. Zadáte-li toto heslo, správce hesel vaše hesla dešifruje.

Správce hesel můžete také použít pro generování náhodných hesel obsahujících písmena, číslice a symboly.

Přidání hesla do správce hesel

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Nové**.
3. Zadejte heslo.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vytvoření náhodného hesla

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Náhodné heslo**.
5. Zadejte heslo.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení podmínek pro náhodné generování hesel

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Nastavte pole náhodného hesla.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení hesla ve správci hesel

Ve správci hesel klepněte na heslo.

Změna hesla ve správci hesel

1. Ve správci hesel zvýrazněte heslo.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na tlačítko **Otevřít**.
4. Změňte informaci hesla.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Skrytí hesel ve správci hesel

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V poli **Zobrazit heslo** nastavte hodnotu **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li hesla ve správci hesel opět zobrazit, nastavte v poli **Zobrazit heslo** hodnotu **Ano**.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko **Obecné možnosti**.
4. Změňte nastavení v poli **Potvrdit odstranění** na hodnotu **Ne**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění hesla ze správce hesel

1. Ve správci hesel zvýrazněte heslo.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna hesla správce hesel

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Změnit heslo**.

Kopírování hesla

1. Ve správci hesel zvýrazněte heslo.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Kopírovat uživatelské jméno** nebo **Kopírovat heslo**.

Chcete-li vymazat schránku, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Vymazat schránku**.
Poznámka: Hesla ve schránce nejsou šifrována.

Zamezení kopírování hesla

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. V poli **Povolit kopii schránky** nastavte hodnotu **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení maximálního počtu pokusů o zadání hesla ve správci hesel

1. Ve správci hesel stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Nastavte pole **Pokusy o zadání hesla**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Šifrování

Ochrana obsahu

Ochrana obsahu slouží k šifrování dat zařízení BlackBerry®. Pokud je ochrana obsahu zapnutá, zařízení pomocí soukromého klíče šifruje uložená data včetně dat, která jsou do zařízení přijata v době, kdy je blokováno. Zařízení data dešifruje když k nim přistupujete.

Můžete nastavit ochranu obsahu včetně nebo vyjma kontaktů. Pokud zapnete ochranu obsahu pro kontakty a obdržíte hovor v době, kdy je zařízení zablokováno, jméno volajícího se na obrazovce neobjeví.

Pokud zařízení zablokujete, objeví se v sekci pro zobrazení stavu zařízení indikátor otevřený zámek a tím indikuje, že zařízení maže kopii soukromého klíče z dočasné paměti zařízení. Jakmile zařízení klíč vymaže, objeví se indikátor zámek.

Ochrana dat zařízení

Zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Změňte nastavení v poli **Ochrana obsahu** na hodnotu **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení úrovně ochrany obsahu

Zkontrolujte, zda je ochrana obsahu zapnutá.

Lze nastavit úroveň šifrování, které zařízení BlackBerry® používá pro ochranu dat přijatých, když je zařízení zablokováno.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Nastavte pole **Úroveň**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Šifrovací klíče

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá BlackBerry® Enterprise Server nebo BlackBerry® Desktop Redirector, používá pro ochranu toku dat mezi službou BlackBerry Enterprise Server nebo BlackBerry Desktop Redirector a zařízením šifrovací klíč.

Každé 2 týdny byste měli vytvořit nový šifrovací klíč.

Vytváření šifrovacího klíče

Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému. Pokud je zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který používá server BlackBerry Enterprise Server, jenž nepodporuje tuto funkci, můžete vytvořit šifrovací klíč pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Klepněte na službu.
4. Klepněte na položku **Obnovit šifrovací klíč**.

Komprimace obsahu

Komprimace obsahu slouží ke zmenšení objemu dat v zařízení, přičemž integrita těchto dat zůstane zachována. Je-li komprimace obsahu zapnuta, zařízení komprimuje všechna data v zařízení, včetně zpráv, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů a poznámek. Komprimace obsahu by měla zůstat zapnuta. Je-li zapnuta komprimace i ochrana obsahu, zařízení data v zařízení komprimuje před jejich šifrováním.

Vyčištění paměti

Čištění paměti

Vyčištění paměti je určeno pro odstranění citlivých dat z paměti zařízení BlackBerry®. Mezi citlivá data patří například citlivá data v mezipaměti prohlížeče paměti klíčů, nešifrovaná data v e-mailových zprávách, hesla pro ověřování protokolem LDAP a data z certifikátů a hledání klíčů.

Je-li vyčištění paměti zapnuto, odstraní čistící aplikace automaticky citlivá data v následujících případech:

- po vložíte zařízení do pouzdra
- pokud se zařízení po určenou zadanou dobu nepoužívá
- při synchronizaci s počítačem
- po změně času nebo časového pásma v zařízení
- po zamknutí zařízení

Zapnutí vyčištění paměti

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.

2. Klepněte na položku **Vyčištění paměti**.
3. Změňte nastavení v poli **Stav** na hodnotu **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna poté, co zařízení vymaže důvěrná data z paměti zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Vyčištění paměti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Abyste zamezili vymazání důvěrných dat z paměti zařízení BlackBerry® při vložení zařízení do pouzdra, nastavte v poli **Vyčistit, pokud je v pouzdře** hodnotu **Ne**.
 - Abyste zamezili vymazání důvěrných dat z paměti zařízení při nečinnosti zařízení po určitou dobu, nastavte v poli **Vyčistit při nečinnosti** hodnotu **Ne**.
 - Časový limit čekání zařízení po ukončení používání, po němž dojde k vymazání důvěrných dat z paměti zařízení, lze změnit v poli **Časový limit pro režim nečinnosti**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění důvěrných dat aplikací z paměti zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Vyčištění paměti**.
3. V sekci **Registrované čističe** klepněte na aplikaci.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit důvěrná data pro zvýrazněnou aplikaci, klepněte na položku **Vyčistit<Application>**. Klepněte na tlačítko **OK**.
 - Chcete-li odstranit důvěrná data pro všechny aplikace, klepněte na položku **Vyčistit nyní**.

Zobrazení ikony pro aplikaci čistící paměť na domovské obrazovce

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na **Vyčištění paměti**.
3. Změňte obsah pole **Zobrazit ikonu na domovské obrazovce** na hodnotu **Ano**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Certifikáty

Základní informace o certifikátech

Stažení certifikátu z certifikačního serveru LDAP

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Načíst certifikáty**.
5. Zadejte kritéria vyhledávání.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na položku **Hledat**.
8. Klepněte na certifikát.
9. Klepněte na možnost **Přidat certifikát do paměti klíčů**.

Zobrazení vlastností certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Klepněte na certifikát.

Vlastnosti certifikátu

Stav odvolání:

Toto pole zobrazuje stav odvolání certifikátu ke stanovenému datu a ve stanoveném čase.

Stav důvěryhodnosti:

Toto pole zobrazuje stav důvěryhodnosti řetězu certifikátů. Certifikát může být explicitně důvěryhodný (samotný certifikát je důvěryhodný), implicitně důvěryhodný (kořenový certifikát v řetězu certifikátů je na zařízení BlackBerry® důvěryhodný) nebo nedůvěryhodný (certifikát není explicitně důvěryhodný a kořenový certifikát v řetězu certifikátů není důvěryhodný nebo na zařízení neexistuje).

Datum ukončení platnosti:

V tomto poli se zobrazí datum, které vystavitel certifikátu určil jako konečné datum certifikátu.

Typ certifikátu:

V tomto poli se zobrazí formát certifikátu. Zařízení podporuje formáty certifikátu X.509 a WTLS.

Typ veřejného klíče:

V tomto poli se zobrazí standard, kterému odpovídá veřejný klíč. Zařízení podporuje klíče RSA®, DSA, Diffie-Hellman a ECC.

Předmět:

V tomto poli se zobrazí informace o předmětu certifikátu.

Vystavitel:

V tomto poli se zobrazí informace o vystaviteli certifikátu.

Sériové číslo:

V tomto poli se zobrazí sériové číslo certifikátu v hexadecimálním formátu.

Použití klíče:

V tomto poli se zobrazí povolené způsoby použití veřejného klíče.

Alternativní název předmětu:

V tomto poli se zobrazí alternativní e-mailová adresa pro předmět certifikátu, pokud je alternativní e-mailová adresa k dispozici.

Miniatura SHA1:

V tomto poli se zobrazí miniatura SHA-1.

Miniatura MD5:

V tomto poli se zobrazí miniatura MD5.

Zobrazení jednoho typu certifikátů v seznamu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:
 - **Zobrazit moje certifikáty**
 - **Zobrazit ostatní certifikáty**
 - **Zobrazit certifikáty CÚ**
 - **Zobrazit kořenové certifikáty**

Chcete-li v zařízení BlackBerry® zobrazit všechny certifikáty, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Zobrazit všechny certifikáty**.

Odesílání certifikátu

Pokud odesíláte certifikát, zařízení BlackBerry® odesílá veřejný klíč, ale neodesílá odpovídající soukromý klíč.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.

3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odeslat jako E-mail** nebo **Odeslat pomocí PIN**.

Odstranění certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Zobrazení řetězu certifikátu pro certifikát

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Zobrazit řetěz**.

Stav certifikátu

Indikátory stavu certifikátu



Certifikát má odpovídající soukromý klíč uložený v zařízení BlackBerry® nebo na kartě Smart Card.



Řetěz certifikátů je důvěryhodný a platný a stav odvolání certifikátu je dobrý.



Stav odvolání řetězu certifikátu je neznámý, nebo je veřejný klíč pro certifikát v řetězu certifikátu slabý.



Certifikát je nedůvěryhodný nebo odvolaný, nebo certifikát v řetězu certifikátu je nedůvěryhodný, odvolaný, vypršel, neplatný nebo ho nelze ověřit.

Kontrola stavu odvolání certifikátu nebo řetězu certifikátů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.

2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Načíst stav** nebo **Načíst stav řetězu**.

Změna stavu důvěryhodnosti certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Důvěřovat** nebo **Nedůvěřovat**.
6. Podle potřeby proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li důvěřovat zvýrazněnému certifikátu, klepněte na položku **Vybraný certifikát**.
 - Chcete-li důvěřovat zvýrazněnému certifikátu a všem ostatním certifikátům v řetězu, klepněte na položku **Celý řetěz**.

Odvolání certifikátu

Pokud certifikát odvoláte, bude odvolán pouze v paměti klíčů zařízení BlackBerry®. Zařízení neaktualizuje stav odvolání u certifikační autority nebo na serverech CRL.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odvolat**.
6. Klepněte na položku **Ano**.
7. Změňte pole **Důvod**.
8. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zvýrazněním lze zrušit pozdržení certifikátu. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Zrušit pozdržení**.

Důvody odvolání certifikátu

Neznámé:

Důvod odvolání neodpovídá žádnému z předdefinovaných důvodů.

Ohrožení bezpečnosti klíče:

Osoba, která není oprávněna k používání klíče, by mohla zjistit hodnotu soukromého klíče.

Ohrožení bezpečnosti CÚ:

Někdo jiný by mohl odhalit soukromý klíč vystavitele certifikátu.

Změna v přidružení:

Osoba, oprávněná k používání certifikátu, již v organizaci nepracuje.

Nahrazeno:

Nový certifikát nahrazuje existující certifikát.

Ukončení provádění operace:

Osoba oprávněná k používání certifikátu již certifikát nevyžaduje.

Držení certifikátu:

Chcete dočasně odvolat certifikát.

Možnosti certifikátů

Změna zobrazovaného názvu certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Změnit jmenovku**.
6. Zadejte zobrazení jména pro certifikát.
7. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání e-mailové adresy k certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Spojit adresy**.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku **Přidat adresu**.
8. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klepněte na kontakt.
 - Klepněte na položku **Použít jednou**. Zadejte e-mailovou adresu. Klepněte kolečkem.
9. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí výzvy pro zadání zobrazeného názvu, která se objeví po přidání certifikátu do paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Načíst certifikáty**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Možnosti**.
7. Změňte obsah pole **Výzva pro jmenovku** na hodnotu **Ne**.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Po přidání certifikátu používá zařízení BlackBerry® předmět certifikátu jako jeho název.

Vypnutí výzvy stavu načítání, která se objeví po přidání certifikátu do paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na možnost **Načíst certifikáty**.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Možnosti**.
7. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li stáhnout stav odvolání certifikátu při jeho přidání do paměti klíčů, změňte obsah pole **Načíst stav** na **Ano**.
 - Chcete-li přidat certifikát do paměti klíčů bez stažení jeho stavu odvolání, změňte obsah pole **Načíst stav** na **Ne**.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Klávesové zkratky certifikátů

- Vystavitele certifikátu lze zobrazit stisknutím klávesy **Space**.
- Vlastnosti certifikátu lze zobrazit stisknutím klávesy **Enter**.
- Úroveň zabezpečení certifikátu lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **L**.
- Sériové číslo certifikátu lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **S**.
- Certifikáty pro certifikační úřady lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **C**.
- Osobní certifikáty a certifikáty ostatních osob lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **E**.

- Osobní certifikáty lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **P**.
- Certifikáty ostatních osob lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **O**.
- Kořenové certifikáty lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **R**.
- Všechny certifikáty lze zobrazit stisknutím kláves **Alt** a **A**.

Certifikační servery

Přidání certifikačního serveru

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikační servery**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Nový server**.
5. Zadejte informace pro certifikační server.
6. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna informací o připojení pro certifikační server

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikační servery**.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. **Klepněte** na položku Upravit.
6. Změna informací o připojení pro certifikační server
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Možnosti připojení pro certifikační servery LDAP

Popisný název:

Zadejte zobrazovaný název pro certifikační server.

Název serveru:

Zadejte síťovou adresu certifikačního serveru.

Základní dotaz:

Zadejte základní dotaz pro certifikační server s použitím X.509 syntaxe certifikátu (např., o=test.rim.net).

Port:

Zadejte číslo portu pro síť vaší organizace. Výchozí číslo portu je 389.

Typ ověřování:

Určete, zda se musíte přihlásit k certifikačnímu serveru.

Typ připojení:

Určete, zda vaše zařízení BlackBerry® používá pro připojení k certifikačnímu serveru připojení SSL nebo TLS.

Možnosti připojení pro servery OCSP a CRL

Popisný název:

Zadejte zobrazení jména pro certifikační server.

Adresa URL serveru:

Zadejte webovou adresu certifikačního serveru.

Odesílání informací o připojení pro certifikační server

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikační servery**.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **E-mailový server** nebo **server PIN**.

Odstranění certifikačního serveru

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikační servery**.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Paměti klíčů

Paměť klíčů

Paměť klíčů v zařízení BlackBerry® může uložit následující položky. Pro přístup k těmto položkám v paměti klíčů, musíte zadat heslo paměti klíčů.

- osobní certifikáty (certifikáty a dvojice soukromých klíčů)

- certifikáty stažené pomocí nástroje synchronizace certifikátů aplikace BlackBerry® Desktop Manager
- certifikáty stažené z certifikačního serveru LDAP
- certifikáty přidané ze zprávy
- osobní klíče PGP® (dvojice veřejných a soukromých klíčů)
- veřejné klíče PGP jsou stažené z certifikačního serveru LDAP
- veřejné klíče PGP přidané ze zprávy
- kořenové certifikáty obsažené v aplikaci BlackBerry® Desktop Software

Změna hesla paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Změnit heslo**.

Změna po vymazání hesla paměti klíčů zařízením

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. Změňte pole **Časový limit hesla soukromého klíče**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pro přístup k soukromým klíčům po vymazání hesla paměti klíčů zařízením BlackBerry® musíte zadat heslo paměti klíčů.

Automatické přidání kontaktů do adresáře při zařazení nových položek do paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. Změňte obsah pole **Injektor adresy paměti klíčů** na hodnotu **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Změna služby, kterou zařízení používá ke stažení certifikátů

V závislosti na vaší organizaci nemusí být možné službu používanou ke stažení certifikátů změnit. Další informace získáte u správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.

2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. Změňte obsah pole **Certifikační služba**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vypnutí automatického zálohování dat v paměti klíčů

Ve výchozím nastavení jsou položky v paměti klíčů v zařízení BlackBerry® zálohovány nebo obnovovány, když zálohujete nebo obnovujete data zařízení. Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete zálohovat nebo obnovit soukromý klíč z počítače, můžete vypnout automatické zálohování a obnovení dat v paměti klíčů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. V poli **Povolit zálohování/obnovu paměti klíčů** nastavte hodnotu **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Automatické zálohování dat paměti klíčů lze zapnout, nastavíte-li v poli **Povolit zálohování/obnovu paměti klíčů** hodnotu **Ano**.

Změna frekvence obnovení pro seznamy odvolání certifikátů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. Změňte pole **Stav certifikátu vyprší po**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zařízení BlackBerry® automaticky stáhne nový stav odvolání, pokud zařízení používá položku z paměti klíčů, jejíž stav je starší než nastavený časový limit.

Odmítnutí seznamu odvolání certifikátů z neověřených serverů CRL

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Paměti klíčů**.
3. Změňte nastavení v poli **Přijmout neověřené CRL** na hodnotu **Ne**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zařízení BlackBerry® odmítá seznamy odvolání certifikátů ze serverů CRL, které nemůže služba BlackBerry® MDS Connection Service ověřit.

Karty Smart Card

Informace o používání karty Smart Card se zařízením

Karty Smart Card ukládají certifikáty a soukromé klíče. Čtecí zařízení karet Smart Card lze použít k importu certifikátů z karty Smart Card do paměti klíčů v zařízení BlackBerry®, soukromé klíče ale není možné importovat. V důsledku toho operace se soukromými klíči v zařízení, například podepisování a dešifrování, používají kartu Smart Card, zatímco operace s veřejnými klíči v zařízení, například ověřování a šifrování, používají veřejné certifikáty.

Pokud pro ověření do zařízení používáte certifikát karty Smart Card poté, co jste k zařízení připojili čtecí zařízení karet Smart Card, zařízení bude vyžadovat ověření z karty Smart Card při každém odblokování zařízení.

Je-li v zařízení nainstalována S/MIME Support Package pro zařízení BlackBerry®, můžete pro odesílání zpráv chráněných S/MIME využít certifikáty karty Smart Card.

Informace o ověření pomocí dvou faktorů

Ověření pomocí dvou faktorů pro doplňkové zabezpečení zařízení BlackBerry® vyžaduje položku, kterou máte (například kartu Smart Card) a položku, kterou znáte (například vstupní heslo). Pro přihlášení k zařízení s ověřením pomocí dvou faktorů lze použít kartu Smart Card nebo můžete pro ověření pomocí dvou faktorů použít softwarový token, pokud zařízení se softwarem RSA® používáte jako hardwarový token.

Pokud používáte ověření pomocí dvou faktorů, je nezbytné zadat vstupní heslo

- pro odblokování zařízení
- pro změnu obecné bezpečnostní možnosti v zařízení
- pro změnu možnosti karty Smart Card
- při použití zařízení se softwarem RSA

Podmínky: ověření pomocí dvou faktorů

- Ověřte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.
- Zkontrolujte si, zda znáte heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou Smart Card.

Zapnutí ověření pomocí dvou faktorů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. V poli **Ověřovatel uživatelů** nastavte hodnotu **Aktivováno**.

4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Import certifikátu z karty Smart Card

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Certifikáty**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Importovat certifikáty pro karty Smart Card**.
5. Zadejte heslo karty.
6. Zaškrtněte políčko vedle certifikátu.
7. Klepněte na tlačítko **OK**.
8. Zadejte heslo paměti klíčů.
9. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zamykání zařízení při vyjímání karty Smart Card ze čtečky karet Smart Card

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na kartu **Smart Card**.
3. Změňte nastavení v poli **Zablokovat při vyjmutí karty** na hodnotu **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zadání hesla pro kartu Smart

Používáte-li ověření pomocí dvou faktorů a pokud je heslo zařízení BlackBerry® nebo heslo karty Smart Card číselné, mělo by být možné zadat heslo pro kartu Smart do polí pro heslo. Je-li zadání hesla pro kartu Smart zapnuto, zařízení si zapamatuje formát hesla které zadáte do pole pro heslo. Zadáte-li heslo znovu, zařízení na pole pro heslo aplikuje filtr hesla pro kartu Smart. Je-li heslo číselné, objeví se vedle pole pro heslo indikátor 123 a pro zadání číslic nebude nutné stisknout klávesu Alt. Je-li heslo alfanumerické, objeví se vedle pole pro heslo indikátor ABC.

Podmínky: Zadání hesla pro kartu Smart

- Zkontrolujte, zda je v zařízení BlackBerry® nainstalován správný ovladač karty Smart Card a ovladač čtecího zařízení karet Smart Card.
- Zkontrolujte, zda je ověření pomocí dvou faktorů zapnuté.

Vypnutí zadání hesla pro kartu Smart

Pro snížení možnosti odhadnutí hesla pro vaše zařízení BlackBerry® nebo hesla pro kartu Smart cizí osobou, založené na filtru hesla pro kartu Smart, který zařízení aplikuje do polí pro heslo, můžete zadání hesla pro kartu Smart vypnout.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. V poli **Zadání hesla pro kartu Smart** nastavte hodnotu **Deaktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li zadání hesla pro kartu Smart topět zapnout, nastavte v poli **Zadání hesla pro kartu Smart** hodnotu **Ano**.

Změna filtrů hesla pro kartu Smart Card

V prázdném poli pro heslo stiskněte klávesu **Enter**.

Vedle pole pro heslo se objeví indikátor nového hesla pro kartu Smart Card.

Podmínky: Certifikáty ověření

- Zkontrolujte, zda je v zařízení BlackBerry® nainstalován správný ovladač karty Smart Card a ovladač čtecího zařízení karet Smart Card.
- Zkontrolujte, zda jste z karty Smart Card importovali certifikát, který lze použít pro podepisování a ověřování. Další informace naleznete v dodatku uživatelské příručky týkající se produktu S/MIME Support Package pro zařízení BlackBerry®.
- Zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení.
- Zkontrolujte, zda je ověření pomocí dvou faktorů zapnuté.
- Zkontrolujte, zda máte heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou Smart Card.

Použití certifikátu k ověření karty Smart Card

Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, ověří tento certifikát vaši kartu Smart Card kdykoli ji použijete k odblokování zařízení BlackBerry®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Nastavte pole **Certifikát ověření**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li používání certifikátu k ověření karty Smart Card vypnout, nastavte pole **Certifikát ověření** na **Žádný**.

Automatická kontrola stavu certifikátu ověření

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Změňte nastavení v poli **Kontrola stavu certifikátu**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud zařízení BlackBerry® zkontroluje stav certifikátu ověření a zjistí, že je odvolaný nebo vypršela jeho platnost, zablokuje se.

Uložení vstupního hesla karty Smart Card do paměti zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na možnost **Smart Card**.
3. Změňte nastavení v poli **Mezipaměť PIN** na **Aktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zařízení BlackBerry® uloží vstupní heslo na stejnou dobu, po kterou bude mít uloženo také vaše heslo paměti klíčů.

Vypnutí upozornění pro připojení karet Smart Card

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na kartu **Smart Card**.
3. Změňte nastavení v poli **Indikátoru LED relace** na hodnotu **Deaktivováno**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li zapnout upozornění na připojení karet Smart Card, změňte nastavení v poli **Indikátoru LED relace** na **Aktivováno**.

Softwarové tokeny

Softwarové tokeny

K připojení k síti VPN budete možná potřebovat softwarový token. Softwarový token obsahuje znakový kód, který zařízení BlackBerry® periodicky obnovuje, a kód PIN. Další informace o softwarových tokenech vám poskytne správce.

Změna čísla PIN softwarového tokenu v zařízení

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Softwarové tokeny**.
3. Klepněte na vybraný softwarový token.
4. Klepněte na tlačítko **Zadat číslo PIN**.

Klíče PGP

Klíče PGP® můžete používat, pokud nainstalujete PGP® Support Package pro zařízení BlackBerry®. Další informace naleznete v dodatku uživatelské příručky týkající se produktu PGP Support Package pro zařízení BlackBerry.

Bezpečnostní autotesty

Bezpečnostní autotesty slouží ke kontrole správné implementace softwaru na zařízení BlackBerry®. Testy proběhnou automaticky po restartování zařízení.

Ověření zabezpečovacího softwaru

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Obecná nastavení**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Ověření zabezpečovacího softwaru**.

Odstraňování problémů se zabezpečením

Nelze stáhnout certifikát

Pokud byl změněn typ připojení, které zařízení BlackBerry® používá pro připojení k certifikačnímu serveru LDAP, zkuste přepnout na výchozí typ připojení.

Zařízení nelze odblokovat pomocí karty Smart Card

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je ve čtecím zařízení karet Smart Card vložena správná karta Smart Card.
- Ověřte, zda je karta Smart Card do čtecího zařízení karet Smart Card správně vložena.
- Zkontrolujte, zda jste správně zadali heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou Smart Card.

- Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, zkontrolujte, zda certifikát není odvolaný nebo nevypršela jeho platnost.

Zařízení po zadání hesla vyzývá k uskutečnění tísňového volání

Obsahuje-li heslo zařízení BlackBerry® kombinaci písmen odpovídající tísňovému přístupovému číslu, zařízení vás může po zadání hesla vyzvat k uskutečnění tísňového volání.

Chcete-li pokračovat v zadání hesla zařízení, stiskněte klávesu **Escape**.

Ovládání aplikací od jiných dodavatelů

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů

Lze nastavit oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® s jinými aplikacemi v zařízení. Například lze určit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k Internetu, navazovat telefonní hovory nebo používat spojení Bluetooth®.

Pokud jste do zařízení přidali aplikace od jiných dodavatelů, jeho bezpečnostní brána firewall těmto aplikacím zabrání odesílat nebo přijímat data bez vašeho vědomí. Před odesláním nebo přijetím dat aplikací od jiných dodavatelů vás dialogové okno vyzve k povolení nebo odmítnutí požadavku na spojení. Pokud výzvu vypnete, lze možnosti brány firewall obnovit, aby se výzva k potvrzení spojení opět zobrazovala.

Vynulování oprávnění pro připojení pro aplikace od jiných dodavatelů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Bezpečnostní brána firewall**.
3. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
4. Klepněte na položku **Vynulovat nastavení**.

Přímé připojení k Internetu pro aplikace od jiných dodavatelů

Některé aplikace od jiných dodavatelů, které přidáte do zařízení BlackBerry® vyžadují přímé připojení TCP nebo HTTP k Internetu. Například aplikace cen cenných papírů může připojení k Internetu potřebovat k tomu, aby získala nejnovější ceny cenných papírů. Bude zřejmě nutné nastavit parametr APN, které bude tato aplikace o jiného dodavatele pro připojení používat.

Nastavení přímého připojení k Internetu pro aplikaci od jiného dodavatele

Zkontrolujte, zda máte číslo APN a uživatelské jméno a heslo pro APN. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **TCP**.
3. Zadejte parametr APN.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nastavení povolení pro aplikaci od jiného dodavatele

Poznámka: Změna povolení pro aplikaci od jiného dodavatele může významně ovlivnit fungování aplikací zařízení BlackBerry®. Potřebujete-li další informace o tom, jak může změna těchto povolení ovlivnit fungování aplikací od jiných dodavatelů v zařízení, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Aplikace**.
3. Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit povolení pro zvýrazněnou aplikaci od jiného dodavatele, klepněte na položku **Upravit oprávnění**.
 - Chcete-li nastavit povolení pro všechny aplikace od jiných dodavatelů, klepněte na položku **Upravit výchozí oprávnění**.
6. Rozbalte položky **Připojení**, **Interakce** nebo **Údaje o uživateli**.
7. Změňte nastavení v poli pro oprávnění.
8. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Povolení připojení aplikací od jiných dodavatelů

USB:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele může použít fyzická připojení, například kabel USB nebo RS-232, které je nastaveno pro zařízení BlackBerry®.

Bluetooth:

Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít připojení Bluetooth®.

Telefon:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou uskutečňovat hovory nebo mít přístup k protokolům hovorů.

Poloha (GPS):

Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít informace GPS o vaší poloze.

Podniková síť:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou přistupovat k síti Internet nebo k síti intranet vaší organizace.

Internet operátora:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou přistupovat k síti Internet prostřednictvím poskytovatele bezdrátových služeb (například pomocí přímého internetového připojení nebo brány WAP).

Oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů

Meziprocesová komunikace:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů komunikovat a sdílet data s jinými aplikacemi v zařízení BlackBerry®.

Změna nastavení zařízení:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zapnout nebo vypnout zařízení nebo změnit možnosti zařízení, například možnosti zobrazení.

Media Access:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k multimediálním souborům ve vašem zařízení.

Správa modulů:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů ve vašem zařízení přidávat nebo odstraňovat moduly aplikace nebo získat přístup k informacím modulu, jako název aplikace nebo verze.

Vložení dat motivu:

Určete, zda může zařízení použít aplikace od jiných dodavatelů jako zdroj vlastních motivů.

Vložení klávesy:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů simulovat akce, jako stisknutí klávesy na zařízení.

Filtrování prohlížeče:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zaregistrovat filtry prohlížeče v prohlížeči na vašem zařízení k přidávání, změně nebo odstranění obsahu webové stránky předtím, než se objeví v prohlížeči.

Zachycení obrazovky:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů pořizovat snímky obrazovky vašeho zařízení.

Vynulování bezpečnostního časovače:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů vynulovat dobu, po kterou zůstává vaše zařízení odblokované poté, co jste jej přestali používat.

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů

E-mail:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup v zařízení BlackBerry® k e-mailu, zprávám SMS nebo zprávám PIN.

PIM:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat přístup k datům organizéru například kontaktům, záznamům kalendáře, úkolům nebo poznámkám.

Soubory:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat přístup k souborům uloženým v zařízení. Lze například nastavit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k souborům přeneseným do zařízení pomocí nástroje správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager nebo pomocí technologie Bluetooth®.

Paměť klíčů:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k certifikátům nebo klíčům, uloženým v zařízení.

Střední zabezpečení paměti klíčů:

Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k certifikátům nebo klíčům v paměti klíčů, pokud zařízení ukládá heslo paměti klíčů v mezipaměti.

Hra BrickBreaker

Hra BrickBreaker

Cílem hry BrickBreaker je ničit cihly pomocí pátky a kuličky. Během hry padají z cihel, které zničíte, kapsle. Kapsle poskytují různé pomůcky při ničení cihel nebo ovládání kuličky nebo pátky.

Pokud ve kterékoli úrovni hry zasáhnete pátkou 50krát kuličku, cihly se každých pár sekund posunou o jedno místo níž.

Kapsle BrickBreaker

Dlouhá:

Tato kapsle pátku prodlouží.

Pomalá:

Tato kapsle kuličku zpomalí.

Puška:

Tato kapsle umožní vystřelit tři náboje na cihly; náboj může zničit nerozbitné cihly.

Laser:

Tato kapsle umožňuje na cihly střílet neomezeným množstvím laserových paprsků.

Více kuliček:

Tato kapsle spustí hru se čtyřmi kuličkami.

Zachytit:

Tato kapsle umožňuje zachytit a zadržet kuličku.

Obráceně:

Tato kapsle změní směr pátky.

Zalomit:

Tato kapsle umožňuje pohnout pátkou za okraj obrazovky.

Bomba:

Tato kapsle zničí další zasaženou cihlu a poškodí cihly v okolí.

Život:

Tato kapsle poskytuje život navíc.

Bodování ve hře BrickBreaker

Zachycení kapsle:

50 bodů

Střelba na cihlu z pušky:

50 bodů

Zasažení cihly kuličkou:

10 bodů

Střelba na cihlu laserem:

5 bodů

Poškození cihly bombou:

5 bodů

Hra BrickBreaker

- Pálkou pohybujte otáčením kolečka.
- Stisknutím klávesy **Space** uvolníte kuličku, pokud je zadržována.
- Stisknutím klávesy **Space** vystřelíte z laseru nebo z pušky.

Nastavení hlasitosti

- Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy **Zvýšení hlasitosti**.
- Hlasitost snížíte stisknutím klávesy **Snížení hlasitosti**.

Nastavení rychlosti pátky

1. Ve hře Brick Breaker stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Možnosti**.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
 - Chcete-li nastavit rychlost pátky, nastavte pole **Rychlost pohybu pátky**.
 - Chcete-li zrychlit pohyb pátky, když otáčíte kolečkem, zaškrtněte políčko **Zrychlování pátky**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání skóre na webovou stránku hry BrickBreaker s nejlepšími výsledky

1. Ve hře Brick Breaker stiskněte klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Odeslat nejlepší skóre**.

Prohlédnutí nejlepších skóre na webové stránce hry BrickBreaker

1. Ve hře Brick Breaker klávesu **Nabídka**.
2. Klepněte na položku **Nejlepší skóre**.

Knihy služeb

Knihy služeb

Knihy služeb určují, které služby jsou v zařízení BlackBerry® k dispozici.

Váš poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce může knihy služeb do zařízení zaslat prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud je zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který používá aplikaci BlackBerry® Enterprise Server, můžete knihy služeb přijímat také připojením zařízení k programu BlackBerry® Desktop Manager.

Přijetí knihy služeb

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Kniha služeb**.
3. Zvýrazněte novou knihu služeb.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na tlačítko **Přijmout**.

Odstranění knihy služeb

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**.
2. Klepněte na položku **Kniha služeb**.
3. Zvýrazněte knihu služeb.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li knihu služeb obnovit, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Obnovit smazané**.

Odstraňování problémů

Odstraňování nejběžnějších potíží se zařízením BlackBerry

Při stisknutí tlačítka Komfort se neotevře žádná aplikace

Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Klávese přiřadte jinou aplikaci.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

V závislosti na plánu poskytovatele služeb nebo typu e-mailového účtu, spojeného se zařízením BlackBerry® nemusí být některé funkce v zařízení dostupné.

Pokud je zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce pravděpodobně nebyly vaší organizací nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti, objeví se vedle pole možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných na zařízení vám poskytne správce nebo poskytovatel bezdrátových služeb.

Odstraňování problémů s aplikací telefon

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Nelze-li uskutečňovat hovory a je zapnuta pevná volba, zkontrolujte, zda se telefonní číslo kontaktu zobrazuje v seznamu pevné volby, nebo vypněte pevnou volbu.
- Pokud při cestě do zahraničí nezměníte možnosti vytáčení s předvolbou, vytočte celé telefonní číslo včetně kódu země a oblasti.
- Pokud nepřijímáte hovory, zkontrolujte, zda je vypnuté blokování a předávání hovorů.
- Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, ale vy máte pouze jedno číslo, zkontrolujte, zda je toto číslo nastaveno jako primární.

Vlastní telefonní číslo se v telefonu zobrazuje jako Neznámé

Zkuste upravit telefonní číslo na SIM kartě a změňte tak jeho zobrazení v aplikaci telefon. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**. Klepněte na položku **SIM karta**. Zvýrazněte telefonní číslo. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Upravit SIM telefonní číslo**. Zadejte vaše telefonní číslo. Klepněte kolečkem.

Poznámka: Pokud změníte telefonní číslo na SIM kartě, nezmění se telefonní číslo používané zařízením BlackBerry® pro navázání nebo přijímání hovorů.

Nelze kontrolovat hlasovou poštu

Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel a snažíte se kontrolovat hlasovou poštu pomocí klávesové zkratky, zařízení zavolá přístupové číslo hlasové pošty pro aktivní telefonní číslo.

Zkuste zkontrolovat hlasovou poštu pro alternativní telefonní číslo.

Nelze přidat hovor

Je-li k zařízení BlackBerry® přidruženo telefonní číslo hlasové služby Enterprise, hovor skutečněný nebo přijatý pomocí telefonního čísla hlasové služby Enterprise nelze přidat k hovoru uskutečněnému nebo přijatému pomocí telefonního čísla poskytnutého poskytovatelem bezdrátových služeb.

Odstraňování problémů s hlasovým vytáčením

Nelze navázat hovor pomocí hlasového příkazu

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Používáte-li zařízení podporující technologii Bluetooth®, například soupravu handsfree do vozidel nebo bezdrátovou náhlavní soupravu, zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth tuto funkci podporuje a zda je zařízení podporující technologii Bluetooth sdruženo se zařízením BlackBerry.
- Je-li klávesnice zamknuta, odemkněte ji.
- Zkontrolujte, zda je jazyk používaný pro hlasové příkazy stejný jako jazyk hlasového vytáčení nastavený v možnostech jazyka. Určité jazyky nemusí být podporovány.

Zařízení nerozeznává jména nebo čísla v hlasových příkazech

Pokuste se provést následující kroky:

- Vyslovte jméno a příjmení kontaktu.
- Při vyslovení hlasového příkazu použijte standardní výslovnost.
- Pokud zařízení BlackBerry® často nerozeznává shody, nastavte úroveň citlivosti shod na odmítnout méně.

- Pokud zařízení BlackBerry® často identifikuje nesprávné shody, nastavte úroveň citlivosti shod na odmítnout více.
- Pro zlepšení hlasového rozpoznání čísel přizpůsobte vytáčení čísel.

Odstraňování problémů s fotoaparátem a videokamerou

Nelze uložit obrázky nebo videa

Paměť nebo paměťová karta zařízení BlackBerry® zřejmě nemá dostatek volné paměti pro ukládání obrázků.

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud se pokoušíte uložit obrázek do paměti zařízení, odstraňte ze zařízení stará data nebo zprávy.
- Pokud se obrázek nebo video pokoušíte uložit na paměťovou kartu, odstraňte staré multimediální soubory.
- V možnostech aplikace fotoaparát ověřte, zda v poli **Kvalita snímku** není nastavena hodnota **Vynikající**. Snímky s vynikající kvalitou potřebují více paměti než snímky s kvalitou dobrou nebo normální.
- Zvětšete maximální velikost paměti dostupné pro obrázky.

Osvětlení tmavne nebo se vypíná

Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 procent, osvětlení se ztlumí aby se šetřila energie baterie. Při nízkých teplotách, pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 procent, se osvětlení může vypnout.

Některé pořízené snímky jsou rozmazané

Za špatných světelných podmínek může fotoaparát nedostatek expozice kompenzovat nižší rychlostí závěrky. Pokud fotoaparátem pohnete před cvaknutím závěrky, snímek může být rozmazaný. Pokud fotoaparát používá nižší rychlost závěrky a hledáček nezaujímá celou obrazovku, ve spodní části obrazovky se objeví vykřičník.

Odstraňování problémů s multimédií

Nemohu přehrávat píseň nebo video na webové stránce

Vaše zařízení BlackBerry® pravděpodobně nepodporuje velikost či formát souboru dané písně nebo videa.

Nelze otevřít multimediální soubory

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor na zařízení BlackBerry® připojeném k počítači, zařízení odpojte od počítače nebo vypněte režim velkokapacitní paměti.
- Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor na počítači pomocí režimu velkokapacitní paměti, ověřte, zda jste zavřeli nástroj správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager.
- Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor na počítači pomocí nástroje správce médií aplikace BlackBerry Desktop Manager, ověřte zda je na zařízení vypnut režim velkokapacitní paměti.
- Pokud jste multimediální soubory na paměťové kartě zašifrovali pomocí šifrovacího klíče paměťové karty a pokoušíte se otevřít zašifrovaný multimediální soubor na počítači nebo na jiném zařízení BlackBerry, než které jste použili k zašifrování souboru, vložte paměťovou kartu do zařízení BlackBerry, které jste použili pro zašifrování souboru. V možnostech paměťové karty změňte pole **Režim šifrování** na **Žádné** nebo **Zabezpečovací heslo**.

Zařízení nerozeznává paměťovou kartu

Odpojte zařízení BlackBerry® od počítače. Vypněte podporu režimu velkokapacitní paměti Zformátujte paměťovou kartu

Zařízení nepoužívá správný vyzváněcí tón nebo pozadí Domovské obrazovky

Používáte-li vyzváněcí tón nebo obrázek pro pozadí domovské obrazovky na paměťové kartě pomocí hesla zařízení BlackBerry®, zařízení při vynulování odemkněte.

Odstraňování problémů se zprávami

Nelze odesílat zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte zda máte pro kontakt uloženu e-mailovou adresu, PIN nebo telefonní číslo.
- Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete obrazovku pro nastavení e-mailu a zašlete knihu služeb do vašeho zařízení.
- Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**. Klepněte na položku **Tabulka směrování hostitelů**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Registrovat nyní**.

- Vytvořte šifrovací klíč.
- Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
- Znovu odešlete zprávu.

Nelze přijímat zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávu přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete obrazovku pro nastavení e-mailu pro zaslání knihy služeb do vašeho zařízení.
- Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení. V možnostech zařízení klepněte na položku **Možnosti upřesnění**. Klepněte na položku **Tabulka směrování hostitelů**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Registrovat nyní**.
- Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
- Používáte-li filtry zpráv, ověřte, zda jsou možnosti pro e-mailové filtry správně nastaveny.
- Ověřte, zda je zapnuto předávání e-mailové zprávy a zda jste vybrali všechny složky e-mailových zpráv včetně složky Doručená pošta, ze kterých chcete přijímat e-mailové zprávy.
- Zkontrolujte, zda zařízení neblokuje zprávy. Další informace získáte u správce.

Nelze ukládat e-mailové zprávy

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
- Pokud se na vašem zařízení BlackBerry® neobjeví složky e-mailových zpráv, můžete e-mailové zprávy sloučit pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *BlackBerry Desktop Software*.

Obdržel jsem oznámení o nové zprávě, ale žádné nové zprávy se v seznamu zpráv neobjevují

Pokud jste v zařízení BlackBerry® nastavili skrytí zpráv uložených v souboru a obdržíte novou zprávu z jiné složky e-mailových zpráv e-mailové aplikace na počítači než doručená pošta, vaše zařízení zprávu uloží.

Některé zprávy se již v zařízení nezobrazují

Pokud je paměť zařízení BlackBerry® plná, odstraní zařízení nejstarší zprávy ze seznamu zpráv. Zařízení neodstraní uložené zprávy.

Pokud je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu a v možnostech zpráv, v poli **Odstranit na** je nastavena hodnota **Ze schránky a handheldu**, e-mailové zprávy, které odstraníte z e-mailové aplikace na počítači, budou vymazány také z vašeho zařízení.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená

Pokuste se provést následující kroky:

- Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
- Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Více** nebo **Zbývající část**.
- Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout později.

Nesprávné zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.
- Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení po částech.
- Zkuste zprávu zobrazit jako prostý text. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na možnost **Získat prostý text**.

Některé složky e-mailových zpráv se zobrazují šedě

Pokud nelze předávat e-mailové zprávy ze složky e-mailových zpráv, zaškrtnávací políčko vedle složky se zobrazí šedě.

Pokuste se provést následující kroky:

- Několik vteřin vyčkejte. Složky e-mailových zpráv by měly být během krátké doby dostupné.
- Vypněte bezdrátové slučování e-mailů a znovu jej zapněte.

E-mailové filtry nefungují správně

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jsou e-mailové filtry zapnuty.
- Zkontrolujte, zda se e-mailové filtry zobrazují v pořadí, v jakém je má zařízení BlackBerry® používat u e-mailových zpráv.

Nelze použít klávesovou zkratku pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv

Pokud vyměníte zařízení BlackBerry® a data z předchozího zařízení obnovíte na aktuálním zařízení, klávesové zkratky seznamu zpráv pro předchozí zařízení nahradí klávesové zkratky seznamu zpráv pro aktuální zařízení.

Chcete-li zobrazit klávesové zkratky pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv, prohlédněte si seznam uložených hledání.

Nelze odesílat zprávy SMS

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy odešle po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
- Zkontrolujte, zda je vypnuta pevná volba.

Nelze přijímat textové zprávy SMS

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Nelze zapnout informační zprávy

SIM karta pravděpodobně nepodporuje zobrazení jazyků zvolených pro informační zprávy.

Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jazyků, které SIM karta nepodporuje.

Ke zprávě MMS nelze připojit soubor

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb je po připojení videa možné, že nebudete moci připojit další soubor nebo vytvořit prezentaci.

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jde o soubor .vcf (vCard®), .ics (iCalendar) nebo multimediální soubor (například soubor .jpg, .gif nebo .midi).
- Zkontrolujte, zda soubor není chráněn autorským právem.
- Jsou-li pro zařízení BlackBerry® k dispozici šablony MMS, použijte k vytvoření zprávy MMS prázdnou šablonu.

Odstraňování problémů se zadáváním textu

Nelze kontrolovat pravopis

Kontrolovat pravopis lze pouze v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Kontrolovat pravopis lze pouze u textu, který zadáte.

Odstraňování problémů s přílohami

V dokumentu se zobrazuje pruh vynechaného obsahu

Pro stažení do zařízení BlackBerry® je dostupný další obsah přílohy.

Chcete-li tento obsah načíst, klepněte na pruh vynechaného obsahu. Klepněte na položku **Více**.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená

Pokuste se provést následující kroky:

- Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
- Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Více** nebo **Zbývající část**.
- Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout později.

V prezentaci je zobrazený otazník

Na prezentaci se zobrazí otazník v případě, že ho zařízení BlackBerry® ještě nestáhlo.

Chcete-li prezentaci zobrazit, zvýrazněte jej. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Načíst**.

Odstraňování problémů se synchronizací

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť slučovány

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
- Proveďte sloučení zpráv ručně. V seznamu zpráv stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Sloučit nyní**.

Nedostávám e-mailové zprávy z osobních složek v počítači

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s Microsoft® Outlook® e-mailovým účtem, musíte pro slučování e-mailů v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online *nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software*.

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť odstraněny

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokud ze zařízení BlackBerry® chcete odstranit více e-mailových zpráv, tyto zprávy zvýrazněte a stiskněte klávesu **Backspace/Delete**. Pokud odstraníte více e-mailových zpráv pomocí položky Odstranit předcházející, nejsou e-mailové zprávy během bezdrátového slučování e-mailu vymazány.
- V možnostech bezdrátového slučování e-mailu, zda je pole **Odstranit** nastaveno na **Ze schránky a handheldu**.

Data organizéru se nesynchronizují přes bezdrátovou síť

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Zkontrolujte, zda je v adresáři, kalendáři, seznamu úloh a seznamu poznámek zapnuta bezdrátová synchronizace dat.

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači

Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači. Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači datovým polem.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovány podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Odstraňování problémů s prohlížečem

V zařízení nejsou dostupné žádné prohlížeče

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Pro záložky nelze nastavit automatické synchronizace

Pole Automaticky synchronizovat a Čas zahájení můžete po přidání záložky nastavit pouze v případě, že je ochrana obsahu vypnutá.

Nemohu přehrávat píseň nebo video na webové stránce

Vaše zařízení BlackBerry® pravděpodobně nepodporuje velikost či formát souboru dané písně nebo videa.

Odstraňování problémů s aplikacemi

Nelze přidat aplikace

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
- Ověřte, zda má zařízení pro přidání aplikace dostatek paměti.

Zařízení nemá dostatek dostupné paměti pro aktualizaci BlackBerry Device Software

Pokuste se provést následující kroky:

- Odstraňte multimediální soubory, jazyky pro zobrazení nebo aplikace od jiných dodavatelů, které nepoužíváte.
- Multimediální souboru uložené v paměti zařízení BlackBerry® přeneste na paměťovou kartu.

Odstraňování problémů s mapami

Na mapě se objevují šikmé čáry

Šikmé čáry se na mapě objevují, když zařízení BlackBerry® načítá novou mapu nebo když není připojeno k bezdrátové síti.

Pokud se šikmé čáry objevují delší dobu, ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.

Odstraňování problémů s kontakty

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači

Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači. Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači datovým polem.

Obrázky ID volajícího se na mém zařízení neobjevují

Pokud je vaše zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem aplikace Microsoft® Outlook® 2000 a vy přidáte ke kontaktu v e-mailové aplikaci na počítači obrázek, zkontrolujte, zda je název souboru ContactPicture.jpg.

Odstraňování problémů s kalendářem

Nelze naplánovat události, které trvají více dní

Používáte-li IBM® Lotus Notes®, nemůžete vytvářet události, které trvají více dní.

Při plánování událostí nelze nastavit některá pole

Používáte-li účet IBM® Lotus Notes®, při změně opakující se události nebo schůzky lze měnit pouze pole Předmět, Umístění, Připomenutí a Poznámky a nastavení políčka Označit jako soukromé.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovány podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Odstraňování problémů s technologií Bluetooth

Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth nelze zadat přístupový klíč

Pokud na zařízení podporujícím technologii Bluetooth® nelze zadat přístupový klíč, přístupový klíč může být již definován.

Na zařízení BlackBerry® zkuste v poli **Zadejte přístupový klíč pro <název zařízení>** zadat hodnotu **0000**.

Seznam sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth se nezobrazuje

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
- Zkontrolujte, zda jste do seznamu sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth přidali zařízení podporující technologii Bluetooth.

Není možné sdružení se zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® kompatibilní se zařízením podporujícím technologii Bluetooth®. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
- Umožněte zařízením podporujícím technologii Bluetooth, aby odhalilo vaše zařízení BlackBerry. V aplikaci instalace zařízení podporujícího technologii Bluetooth klepněte na položku **Umožnit ostatním zařízením, aby mne našla**.
- Vypněte šifrování pro spojení Bluetooth mezi zařízením BlackBerry a zařízením podporujícím technologii Bluetooth. V možnostech zařízení klepněte na položku **Bluetooth**. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth. Klepněte na položku **Vlastnosti zařízení**. Změňte nastavení v poli **Šifrování** na hodnotu **Vypnuto**. Stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nelze sdílet kontakty se sdruženým zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

- Zkontrolujte, zda je v možnostech Bluetooth v poli **Přenos adresáře** nastaveno pole **Deaktivováno**.
- Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, které podporuje Profil handsfree nebo Profil Object Push. Další informace o podporovaných profilech naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícími technologii Bluetooth.

Odstraňování problémů s datem a časem

Čas v zařízení je nesprávný

Pokuste se provést následující kroky:

- Cestujete-li do odlišného časového pásma, nastavte pole **Časové pásmo** tak, aby se zobrazilo správné časové pásmo.
- Pokud je v poli **Zdroj data a času** nastavena hodnota **Síť**, zkuste nastavit pole **Zdroj data a času** na **BlackBerry**.

Odstraňování problémů s oznamovacím profilem

Zařízení vibruje víckrát, než má

U hovorů není počet vibrací zařízení BlackBerry® určen počtem vibrací nastaveným v oznamovacím profilu. Zařízení vibruje, dokud volající nebo bezdrátová síť spojení neukončí.

Nedostávám oznámení o příchozích hovorech nebo přijatých zprávách

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte v seznamu oznamovacích profilů, zda není zvolen oznamovací profil Vypnuto.
- Zkontrolujte ve výjimce oznamovacího profilu, zda v poli **Vlastní vyzváněcí tón** není nastavena hodnota **Ztlumit**.

Při vytváření výjimky oznamovacího profilu Hovory Od nelze změnit některá pole

Pokud jste kontaktu v adresáři přiřadili vlastní vyzváněcí tón, objeví se výjimka oznamovacího profilu Hovor Od v seznamu oznamovacích profilů. Vzhledem k tomu, že tyto výjimky jsou určeny pouze pro hovory, můžete změnit jen pole vlastního vyzváněcího tónu.

Odstraňování problémů se zobrazením

Obrazovka zařízení se vypíná

Pokud zařízení BlackBerry® po určitou dobu nepoužíváte, obrazovka se vypne, aby se zachovala životnost baterie.

Chcete-li zapnout obrazovku, otočte kolečkem nebo stiskněte klávesu.

Displej se změnil

V závislosti na použitém motivu se nastavení displeje, například písmo a obrázek na pozadí domovské obrazovky, může při změně motivu změnit.

Odstraňování problémů s jazyky

Některé znaky se v zařízení nezobrazují správně

Server BlackBerry® Enterprise Server nebo služba BlackBerry® Internet Service, přidružená k zařízení BlackBerry®, nemusí tyto znaky podporovat. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Odstraňování problémů s bezdrátovým pokrytím

Nelze se připojit k bezdrátové síti

Pokuste se provést následující kroky:

- Zkontrolujte, zda jste do zařízení BlackBerry® správně vložili SIM kartu.
- Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
- Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně přepnuli bezdrátové síť, zařízení zůstává připojeno k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete síť svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Odstraňování problémů se zabezpečením

Zařízení nelze odblokovat pomocí karty Smart Card

Pokuste se provést následující kroky:

- Ověřte, zda je ve čtecím zařízení karet Smart Card vložena správná karta Smart Card.
- Ověřte, zda je karta Smart Card do čtecího zařízení karet Smart Card správně vložena.

- Zkontrolujte, zda jste správně zadali heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou Smart Card.
- Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, zkontrolujte, zda certifikát není odvolaný nebo nevypršela jeho platnost.

Zařízení po zadání hesla vyzývá k uskutečnění tísňového volání

Obsahuje-li heslo zařízení BlackBerry® kombinaci písmen odpovídající tísňovému přístupovému číslu, zařízení vás může po zadání hesla vyzvat k uskutečnění tísňového volání.

Chcete-li pokračovat v zadání hesla zařízení, stiskněte klávesu **Escape**.

Nelze stáhnout certifikát

Pokud byl změněn typ připojení, které zařízení BlackBerry® používá pro připojení k certifikačnímu serveru LDAP, zkuste přepnout na výchozí typ připojení.

Hlášení diagnostiky

Hlášení diagnostiky

Hlášení diagnostiky zajišťují pro zařízení BlackBerry® bezdrátovou konfiguraci a informace pro připojení. Pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti nebo nemáte přístup ke službám jako je například e-mail, může vás poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce požádat o spuštění a odeslání hlášení diagnostiky. Váš poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce použije toto hlášení k tomu, aby vám pomohl vyřešit problém.

Spuštění hlášení diagnostiky

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Diagnostický test**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na příkaz **Spustit**.

Zobrazení hlášení diagnostiky

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Diagnostický test**.
4. Zvýrazněte hlášení.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.

6. Klepněte na položku **Zobrazit hlášení**.

Odeslání hlášení diagnostiky

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Diagnostický test**.
4. Zvýrazněte hlášení.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na možnost **E-mailové hlášení** nebo **Hlášení PIN**.

Odstranění hlášení diagnostiky

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Diagnostický test**.
4. Zvýrazněte hlášení.
5. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
6. Klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odstranit vše**.

Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky

Nastavíte-li výchozího příjemce, při každém odeslání hlášení diagnostiky zařízení BlackBerry® hlášení odešle tomuto příjemci. Chcete-li příjemce určit při každém odeslání hlášení, výchozího příjemce nenastavujte.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku **Mobilní síť**.
2. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
3. Klepněte na položku **Diagnostický test**.
4. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
5. Klepněte na položku **Možnosti**.
6. Zadejte kontaktní informace.
7. Stiskněte klávesu **Nabídka**.
8. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky

Pokuste se provést následující kroky:

- Pokuste se znovu spustit hlášení diagnostiky. V hlášení diagnostiky stiskněte klávesu **Nabídka**. Klepněte na položku **Opakovat všechny kroky**.

- Nelze-li odeslat hlášení diagnostiky na e-mailovou adresu, pokuste se o odeslání hlášení zprávou PIN. Nelze-li podobně odeslat hlášení diagnostiky zprávou PIN, pokuste se o odeslání hlášení na e-mailovou adresu.

Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software v zařízení.

V možnostech zařízení klepněte na položku **O aplikaci**.

Do možností zařízení se vrátíte trojím stisknutím klávesy **Escape**.

Glosář

ADN

záznamy zkrácené volby (abbreviated dialing number)

APN

název přístupového bodu (access point name)

Skrytá kopie

skrytá kopie (blind carbon copy)

Zařízení s aktivní službou BlackBerry

Zařízení s aktivní službou BlackBerry je zařízení se softwarem BlackBerry Connect, zařízení s integrovaným softwarem BlackBerry nebo zařízení, ve kterém je spuštěna sada aplikace BlackBerry . Zařízení s aktivní službou BlackBerry poskytuje uživatelům přístup k aplikacím zařízení BlackBerry a službám BlackBerry.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System (Mobilní datový systém BlackBerry®)

Kopie

kopie (Carbon copy)

CMIME

Komprimovaná víceúčelová rozšíření internetové pošty (Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions)

CRL

seznam odvolání certifikátů

DSA

Digital Signature Algorithm (Algoritmus digitálního podpisu)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (Šifrování eliptické křivky)

FDN

Fixed Dialing Number (Číslo pevné volby)

FIPS

Federal Information Processing Standard (Standardy FIPS)

GPS

Global Positioning System (Systém určení polohy)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

IP

Internet Protocol (Internetový protokol)

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Protokol pro přístup k adresářovým službám)

LED

světelná dioda

režim velkokapacitní paměti

Režim velkokapacitní paměti umožňuje uživatelům přenášet soubory mezi paměťovou kartou a počítačem, když připojují zařízení BlackBerry k počítači.

Kód MCC

mobile country code (kód země pro mobilní sítě)

Zpráva MMS

Multimedia Messaging Service (Služba multimediálních zpráv)

Kód MNC

mobile network code (kód země pro mobilní sítě)

PIN

osobní identifikační číslo

SDN

service dialing number (číslo služby)

SHA

Secure Hash Algorithm (Algoritmus SHA-1)

SIM karta

Subscriber Identity Module (Modul identity účastníka)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Bezpečná víceúčelová rozšíření internetové pošty)

Zpráva SMS

Short Message Service (Služba krátkých textových zpráv)

SMSC

Centrum služby krátkých textových zpráv (Short Message Service Center)

SSL

Secure Sockets Layer

TCP

Transmission Control Protocol

TLS

Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro přenos)

Triple DES

Standard Triple DES (Triple Data Encryption Standard)

TTY

teletype

VPN

virtuální privátní síť

WAP

Wireless Application Protocol

WML

Wireless Markup Language

WTLS

Wireless Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro bezdrátový přenos)

Právní upozornění

©2008 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem společnosti Research In Motion Limited a jsou registrovány a/nebo používány jako ochranné známky v USA, Kanadě a v různých zemích celého světa.

Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. DataViz a Word to Go které jsou ochrannými známkami společnosti DataViz. IBM, Domino, Lotus, a Lotus Notes jsou ochrannými známkami společnosti International Business Machines Corporation. JavaScript je ochrannou známkou společnosti Sun Microsystems, Inc. Microsoft a Outlook jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Novell a GroupWise jsou ochranné známky společnosti Novell, Inc. PGP je ochrannou známkou organizace PGP. Roxio je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.. RSA jsou ochrannou známkou společnosti RSA Security. vCard je ochrannou známkou společnosti Internet Mail Consortium. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vlastníkem autorských práv na části softwaru zařízení BlackBerry® (© 2007-2008) je společnost The FreeType Project (www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.

Zařízení BlackBerry smartphone a jiná zařízení a/nebo přidružený software jsou chráněny autorskými právy, mezinárodními smlouvami a různými patenty, včetně jednoho nebo více z následujících patentů vydaných v USA: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460; D416,256. Další patenty jsou registrovány nebo je projednávána jejich registrace v USA a v různých zemích celého světa. Přehled patentů společnosti RIM (jak je uvedeno níže) naleznete na webové stránce www.rim.com/patents.

Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference, například dokumentace poskytnutá nebo přístupná na adrese www.blackberry.com/go/docs je poskytnuta nebo zpřístupněna „TAK, JAK JE“ a „A JAK JE K DISPOZICI“ a bez podmínek, potvrzení, garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu společností Research In Motion Limited a jejich přidružených společností („RIM“) a společnost RIM nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu ochrany soukromých a důvěrných informací a/nebo obchodních tajemství společnosti RIM mohou být v této dokumentaci některé aspekty technologií používaných společností RIM i popsány zevšeobecnujícími termíny. Společnost RIM si vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci, ovšem nepřijímá žádné závazky, že vám poskytne včas nebo vůbec jakékoliv takové změny, aktualizace, rozšíření nebo další dodatky k této dokumentaci.

Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo software, produkty a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem nebo a/nebo na webové stránky jiných dodavatelů (souhrnně nazývané „Produkty a služby jiných dodavatelů“). Společnost RIM nekontroluje a není zodpovědná za jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů včetně a bez omezení obsahu, přesnosti, dodržení autorských práv, kompatibility, funkčnosti, důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoliv dalších hledisek produktů a služeb jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do této dokumentace v žádném případě neznamená potvrzení produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného dodavatele společností RIM.

KROMĚ OBSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU VŠECHNY PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNÚJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ, OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNÍ JAKOSTI, NENARUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY NEBO NÁZVU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAVU NEBO ZE ZVYKLOSTÍ NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ OBCHODU NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ NEBO S JEJÍM POUŽITÍM NEBO S FUNKČNOSTÍ ČI NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARE, HARDWARU NEBO SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE UVEDENÝCH JSOU TÍMTO VYLOUČENY. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ POVOLOVAT VYJÍMKY NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE STANOVENÉM, ROZSAHU, ALE MOHOU BÝT OMEZENY A JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA ZÍSKÁNÍ DOKUMENTACE NEBO POLOŽKY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU, SPOLEČNOST RIM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV TYP ZTRÁT SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO DOKUMENTACÍ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ ČI NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARE, HARDWARU, SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ ČI SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE ZMIŇOVANÝCH ZAHRNÚJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, REPRESIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT NEBO ZISKŮ NEBO Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ JAKÝCHKOLIV OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, PROVOZNÍCH PORUCH, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PROBLÉMY SPOJENÉ S JAKÝMKOLIV APLIKACEMI POUŽITÝMI VE SPOJENÍ S PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI RIM, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV JEJICH ČÁSTÍ NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŽ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO ZTRÁTY PŘEVÍDATELNÉ NEBO NEPŘEDVÍDTELNÉ A I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST RIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ZTRÁT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST RIM NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNĚ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI."

OMEZENÍ, VYJÍMKY A PROHLÁŠNENÍ ZDE UVEDENÁ SE TÝKAJÍ: (A) BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘEDMĚTU ŽALOBY, POŽADAVKU, NEBO VÁMI PROVEDÉ AKCE VČETNĚ ALE NIKOLIV OMEZENÉ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOST, ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, PŘESNĚ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A VYDRŽÍ ZÁKLADNÍ PORUŠENÍ NEBO SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU TĚTO DOHODY NEBO JAKÉKOLIV NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ A (B) SPOLEČNOSTI RIM A JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, JEJÍCH NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ

POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ SPOLEČNOSTI RIM (ROVNĚŽ VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ) A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ.

KROME VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VYJÍMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO TÝKAJÍCÍ SE TÉTO DOKUMENTACE.

Před přihlášením k instalaci nebo používání výrobků nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností zajistit, aby poskytovatel služeb v oblasti doby vysílání souhlasil s podporou všech funkcí. Instalace nebo používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami společnosti RIM může vyžadovat jeden či více patentů, licencí na ochranné známky či autorská práva, aby nedošlo k porušení nebo narušení práv jiných dodavatelů. Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda budou použity výrobky a služby jiných dodavatelů a zda jsou k tomuto účelu vyžadovány jakékoliv licence jiných dodavatelů. Pokud jsou licence vyžadovány, nesete zodpovědnost za jejich získání. Neměli byste instalovat nebo používat produkty nebo služby jiných dodavatelů, dokud nezískáte potřebné licence. Jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů, které jsou poskytovány s produkty a službami společnosti RIM, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a „TAK JAK JSOU“ s žádnými výslovnými nebo mlčky předpokládanými podmínkami potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami jakéhokoliv druhu společností RIM a společnost RIM za ně nese žádnou odpovědnost. Používání produktů a služeb jiných dodavatelů se řídí vaším souhlasem s podmínkami samostatných licencí a příslušných ostatních smluv poskytnutých jinými dodavateli vyjma rozsahu výslovně pokrytého licencí nebo jinou smlouvou se společností RIM.

Podmínky používání jakýchkoliv výrobků nebo služeb společnosti RIM jsou uvedeny v samostatných licencích nebo v příslušných smlouvách se společností RIM. ŽÁDNÉ INFORMACE V TÉTO DOKUMENTCI NEJSOU URČENY K NAHRAZENÍ JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH PÍSEMÝCH SMLUV NEBO ZÁRUK POSKYTNUTÝCH SPOLEČNOSTÍ RIM NA JAKÉKOLIV ČÁSTI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI.

BlackBerry® Curve™ 8300 Smartphone, číslo modelu: RBP41GW

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom
Vydáno v Kanadě